



1. Replace the Adhesive Strips

IMPORTANT! Do not reinstall the side panels for at least 24 hours. The adhesive will be fully cured in 24 hours.

NOTE: The left and right side panels are not interchangeable.

- Clean the vitreous surface where the side panel adhesive tape will contact the toilet.
- Verify that the vitreous surface is dry.
- Determine the correct panel for each side of the bowl.
- Peel the backing off of the three strips of white/clear locking tape. Position the white locking tape onto the bowl and align the white tape with the black locking tape on the plastic panel.
- Repeat this section for the other side panel.
- After 24 hours have passed, reinstall the side panels. Verify that the locking tape on the panel engages with the locking tape on the vitreous surface.

1. Remplacer les bandes adhésives

IMPORTANT! Ne pas réinstaller les panneaux latéraux pendant 24 heures au moins. L'adhésif aura entièrement durci dans 24 heures.

REMARQUE : Les panneaux latéraux de gauche et de droite ne sont pas interchangeables.

- ❑ Nettoyer la surface vitrifiée à l'emplacement où le ruban adhésif du panneau latéral entrera en contact avec la toilette.
- ❑ Vérifier que la surface vitrifiée est sèche.
- ❑ Déterminer le panneau correct pour chaque côté de la cuvette.
- ❑ Peler la pellicule protectrice des trois bandes de ruban autoagrippant blanc/transparent. Positionner le ruban autoagrippant blanc sur la cuvette et aligner le ruban blanc avec le ruban autoagrippant noir sur le panneau en plastique.
- ❑ Répéter cette section pour l'autre panneau latéral.
- ❑ Réinstaller les panneaux latéraux une fois que 24 heures se sont écoulées. Vérifier que le ruban autoagrippant sur le panneau est engagé avec le ruban autoagrippant sur la surface vitrifiée.

1. Cambie las cintas adhesivas

¡IMPORTANTE! No vuelva a instalar los paneles laterales en menos de 24 horas. El adhesivo se secará y endurecerá en 24 horas.

NOTA: Los paneles laterales izquierdo y derecho no son intercambiables.

- ❑ Limpie la superficie de porcelana donde la cinta adhesiva del panel lateral hará contacto con el inodoro.
- ❑ Verifique que la superficie de porcelana esté seca.
- ❑ Determine qué panel es el correcto para cada lado de la taza.
- ❑ Despegue el protector del adhesivo de las 3 cintas adhesivas de fijación blanca o transparente. Coloque la cinta adhesiva de fijación blanca en la taza, y alinee la cinta blanca con la cinta adhesiva de fijación negra en el panel de plástico.
- ❑ Repita esta sección en el otro panel lateral.
- ❑ Después de que hayan pasado 24 horas, vuelva a instalar los paneles laterales. Verifique que la cinta adhesiva de fijación en el panel engrane con la cinta adhesiva de fijación en la superficie de porcelana.