

All wood and concrete subfloors must be flat within 1/8" over a 6' span, or 3/16" over a 10' span. All areas must be checked prior to installation.



▶ Instrucciones de instalación en español: mpglobalproducts.com/SSLV-install

🌐 Transferrable lifetime warranty - mpglobalproducts.com/SSLV-warranty

GENERAL INFORMATION

Product may be installed over:

- Double layer wood construction over joists or trusses up to 19.2" on center
- Single layer APA rated Sturd-I-Floor T&G, minimum 23/32" over joists or trusses up to 19.2" on center
- APA approved underlayment grade plywood
- Oriented strand board (OSB)
- On, above or below grade concrete
- Sound Gypsum based topping and lightweight concrete

Recommended Uses:

- Residential applications on all grade levels
- Floating, nail and glue down applications
- Interior use in dry, heated areas.

Subfloor and Preparation:

- All subfloors must be flat, clean, smooth and dry
- Sand any rough surfaces and/or uneven joists
- Fill any cracks on concrete or panel joints wider than 1/8" using a recommended patch/leveling product

INSTALLATION METHODS

Floating Floor Installation:

- Be sure the subfloor is clean, smooth and free of dust and debris
- Unroll the Underlayment and place embossed side down to the subfloor.
- Make sure that underlayment seams run perpendicular (at right angle) to the long dimension of the planks.
- Underlayment must be positioned with a minimum 4" separation between seams of underlayment and seams of finished flooring products
- Trim the perimeter edges of the Underlayment 1/4" from the wall
- Butt seams together and seal using a good quality single faced tape
- Install the floor covering product according to the manufacturer's instructions

Double-Glued Installation:

- Be sure the subfloor is clean and free of dust and debris
- Unroll the Underlayment and place embossed side down to the subfloor.
- Make sure that underlayment seams run perpendicular (at right angle) to the long dimension of the planks
- Trim to fit the Underlayment into the target areas.
- Move the trimmed-to-fit underlayment to the side to apply the adhesive
- Apply a recommended pressure sensitive adhesive using the flooring manufacturer recommended trowel
- Once the adhesive has flashed (dried to a tacky touch) place the trimmed-to-fit underlayment into the adhesive
- Butt seams together and apply 2" wide clear packaging tape centered over the seam
- Roll the adhered Underlayment with a 100 lb flooring roller

- Mark starting lines on Underlayment for placement of finished flooring product
- Apply a recommended pressure sensitive adhesive using the flooring manufacturer recommended trowel
- Once the adhesive has flashed (dried to a tacky touch) you can begin flooring installation according to the manufacturers recommendations
- Make sure the staggered end joints fall at least 2" away from the underlayment seams
- Follow flooring manufacturer recommendations for expansion gaps and installing transitions in large span applications and doorways
- Roll the finished floor with a 100 lb flooring roller
- Be sure not to slide flooring into position which could potentially displace adhesive

Nail down hardwood (solid and engineered) Installation:

- Be sure the subfloor is clean and free of dust and debris
- Unroll the Underlayment and place embossed side down to the subfloor.
- Install underlayment in opposite direction to the laminate or hardwood floor. Start in a corner and roll out underlayment, installing it flush to the walls.
- Continue the next row in the same manner until the whole room is covered. You can tape the seams but it is not necessary.
- Install the hardwood per manufactures written instructions. Install baseboard slightly off floor to avoid flanking path.

Trim and Molding:

- All finish trim and transition moldings must be installed without binding or restricting the free movement of the above finished flooring products

Todos los contrapisos de madera y concreto deben ser planos dentro de 1/8" en un tramo de 6 pies o 3/16" en un tramo de 10 pies. Todas las áreas deben revisarse antes de la instalación.



▶ Instrucciones de instalación en español: mpglobalproducts.com/SSLV-install

🌐 Transferrable lifetime warranty - mpglobalproducts.com/SSLV-warranty

INFORMACIÓN GENERAL

El producto puede instalarse sobre:

- Construcción de madera de doble capa sobre vigas o cerchas de hasta 19.2" en el centro
- T&G Sturd-I-Floor de una sola capa con clasificación APA, mínimo 23/32" sobre vigas o armaduras de hasta 19.2" en el centro
- Madera contrachapada de calidad para contrapisos aprobada por la APA
- Tablero de fibra orientada (OSB)
- Sobre hormigón, por encima o por debajo del nivel
- Cobertura a base de yeso sano y hormigón ligero

Usos recomendados:

- Aplicaciones residenciales en todos los niveles de grado
- Aplicaciones flotantes, de clavos y encoladas
- Uso interior en áreas secas y calientes.

Subsuelo y preparación:

- Todos los contrapisos deben ser planos, limpios, lisos y secos
- Lije cualquier superficie rugosa y / o viguetas desiguales
- Rellene las grietas en las juntas de concreto o paneles de más de 1/8" con un parche / producto nivelador recomendado

MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Instalación de piso flotante:

- Asegúrese de que el contrapiso esté limpio, liso y sin polvo y escombros
- Desenrolle el contrapiso y colóquelo con el lado en relieve hacia abajo en el contrapiso.
- Asegúrese de que las costuras del contrapiso corran perpendiculares (en ángulo recto) a la dimensión larga de los tabloncillos.
- El contrapiso debe colocarse con una separación mínima de 4" entre las uniones del contrapiso y las uniones de los productos terminados para pisos.
- Recorte los bordes del perímetro del contrapiso a 1/4" de la pared
- Junte las uniones a tope y selle con una cinta de una cara de buena calidad
- Instale el producto de revestimiento de suelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Instalación de doble encolado:

- Asegúrese de que el contrapiso esté limpio y libre de polvo y escombros.
- Desenrolle el contrapiso y colóquelo con el lado en relieve hacia abajo en el contrapiso.
- Asegúrese de que las costuras del contrapiso corran perpendiculares (en ángulo recto) a la dimensión larga de las tablas
- Recorte para ajustar la base a las áreas objetivo.
- Mueva el contrapiso recortado a la medida hacia un lado para aplicar el adhesivo
- Aplique un adhesivo sensible a la presión recomendado con la llana recomendada por el fabricante del piso.
- Una vez que el adhesivo se haya evaporado (secado hasta un toque pegajoso), coloque el contrapiso recortado a la medida en el adhesivo
- Junte las uniones a tope y aplique cinta de embalaje transparente de 2" de ancho centrada sobre la costura
- Enrolle el contrapiso adherido con un rodillo para pisos de 100 lb

- Marque las líneas de inicio en la base para colocar el producto de piso terminado
- Aplique un adhesivo sensible a la presión recomendado con la llana recomendada por el fabricante del piso.
- Una vez que el adhesivo se haya evaporado (secado a un toque pegajoso), puede comenzar la instalación del piso de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Asegúrese de que las juntas de los extremos escalonadas caigan al menos a 2" de las costuras del contrapiso
- Siga las recomendaciones del fabricante de pisos para espacios de expansión e instalación de transiciones en puertas y aplicaciones de grandes luces
- Enrolle el piso terminado con un rodillo para pisos de 100 lb
- Asegúrese de no deslizar el piso a su posición, lo que podría desplazar el adhesivo.

Instalación con clavos de madera dura (sólida y de ingeniería):

- Asegúrese de que el contrapiso esté limpio y libre de polvo y escombros.
- Desenrolle el contrapiso y colóquelo con el lado en relieve hacia abajo en el contrapiso.
- Instale el contrapiso en dirección opuesta al piso laminado o de madera. Comience en una esquina y extienda el contrapiso, instalándolo al ras de las paredes.
- Continúe la siguiente fila de la misma manera hasta cubrir toda la habitación. Puede pegar las costuras con cinta adhesiva, pero no es necesario.
- Instale la madera dura según las instrucciones escritas del fabricante. Instale el zócalo ligeramente separado del piso para evitar el camino flanqueante.

Recorte y moldura:

- Todas las molduras de transición y molduras de acabado deben instalarse sin atascar ni restringir el libre movimiento de los productos de piso terminados anteriores.