

DOOR INSTALLATION:

1. Close door. Place gasket on door stop on hinge side of door with bulb side of gasket lightly touching the door.
2. Nail or staple gasket in place. Place fasteners 4-6 inches apart. Keep gasket straight, but do not stretch it.
3. Trim gasket to fit corner of door opening. Continue across the top and latch side of door. Open and close door frequently to be sure it operates smoothly.

WINDOW INSTALLATION:

1. Close window. Cut gasket into lengths required to seal the top, bottom and sides of window.
2. Place gasket along frame of window with bulb touching window sash.
3. Nail gasket in place. Keep vinyl straight during installation but do not stretch it. Place nails or staples 4-6 inches apart.

INSTALACIÓN EN PUERTAS :

1. Cerrar la puerta. Colocar el empaque sobre la puerta, del lado de la bisagra con el lado del bulbo tocando ligeramente la puerta.
2. Clavar o engrapar el empaque en su lugar. Colocar los sujetadores con 4-6 pulgadas de separación. Mantener el empaque derecho, pero sin estirarlo.
3. Recortar cuidadosamente el empaque para que encaje en la esquina de la abertura de la puerta. Continuar a través de la parte superior y bajando por el lado del pestillo de la puerta. Abrir y cerrar frecuentemente la puerta para asegurarse que opere suavemente.

INSTALACIÓN PARA VENTANAS :

1. Cerrar la ventana. Cortar el empaque en los tamaños requeridos para sellar la parte superior, inferior y costados de la ventana.
2. Colocar el empaque a lo largo del marco de la ventana con el bulbo tocando ligeramente el pestillo.
3. Clavar o engrapar el empaque en su lugar. Mantener el vinilo derecho, pero sin estirarlo. Colocar los sujetadores con 4-6 pulgadas de separación.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

