

LIMITED WARRANTY

SHOULD ACCESSORY PARTS BE NEEDED, CONTACT THE MANUFACTURER FOR IN-WARRANTY REPLACEMENT PARTS. A COPY OF PROOF-OF-PURCHASE MUST BE INCLUDED ALONG WITH THE TYPE AND STYLE, WHICH IS LOCATED ON THE BOTTOM OF YOUR APPLIANCE.

This product is warranted for one year from the date of original purchase against defects in workmanship and/or materials. At our option, parts that prove to be defective will either be repaired or replaced or the whole product will be replaced.

Should electrical or mechanical repair become necessary during the warranty period, send your complete product, postage or freight pre-paid to the nearest service center. Call the number below for the service station nearest you.

Should a part need replacement, you must give us the type and style of your appliance. You will find this at the bottom of the appliance. In either case, a copy of your proof of purchase is requested.

This warranty does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, or the use of the product for commercial service.

ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, LAST FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER.

Some states do not allow limitations on how long any implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

FOR PARTS:

For Replacement Parts please call: **1-800-966-2028. MONDAY THROUGH FRIDAY, BETWEEN THE HOURS OF 8 AM AND 4 PM EST. "PLEASE DO NOT RETURN PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE."** Reference the type and style of product (located on the underside of the product) when you call.

FOR TECHNICAL ASSISTANCE and SERVICE CENTER LOCATIONS:

For any questions, comments or the location of your nearest service center, **PLEASE CALL OUR TOLL-FREE "HOTLINE" AT 1-800-233-0268. MONDAY THROUGH FRIDAY, BETWEEN THE HOURS OF 8 AM AND 5 PM EST.** Please reference product name and model no. when you call.

Appliance Service Dept. • P.O. Box 569 Franklin, TN 37065-0569
PLEASE DO NOT SEND PRODUCT TO THIS LOCATION!

NOTES

LASKO
Innovators in Home Comfort

Model 2002W, 2002C, 2002P, 2002SB

6 INCH • 2 SPEED • PERSONAL FAN

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Replacement Parts please call: 1-800-966-2028, Monday through Friday, between the hours of 8 am and 4 pm EST. PLEASE DO NOT RETURN FAN TO PLACE OF PURCHASE. Reference the type and style of fan (located on underside of stand) when you call.

This fan is for residential use only. It is not intended to be used in commercial or industrial settings.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other foreign object through grill when Fan is running.
2. Do not use in a wet or explosive atmosphere, such as may be present near food preparation or combustible work areas.
3. **WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, and/or personal injury:**
 - a. Do not use this Fan with any solid state speed control device.
 - b. Unplug Fan before cleaning or servicing.
 - c. Completely reassemble parts, according to instructions, before reconnecting to power supply.

POLARIZED PLUG

This appliance has a Polarized Plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this Plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the Plug does not fit fully in the outlet, reverse the Plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

ASSEMBLY

PACKAGE CONTENTS

Check to see that you have received all of the following parts:

- A. Fan Head Assembly B. Fan Stand**


1. Insert the Fan Head Assembly into the top of the Stand until fully seated.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug into any standard 120V AC, 60 Hz outlet.
2. **TO CONTROL FAN SPEED:** Turn the Knob at the rear of the Motor Cover. Turn clockwise for "HIGH" (2) and "LOW" (1) speeds and counter clockwise for the "OFF" position.
3. **TO ADJUST HEAD ANGLE:** Loosen Knob under Fan Head. Tilt head to desired air flow position. Retighten Knob.

MAINTENANCE

1. Your Fan's Motor is permanently lubricated and never needs oiling.
2. **TO CLEAN: UNPLUG FAN! Do not immerse electrical parts in water!** Use a soft cloth moistened with a mild soap and water solution to clean plastic parts. Wipe off any soap residue. **DRY ALL PARTS COMPLETELY BEFORE REASSEMBLING AND RECONNECTING TO POWER SUPPLY.**



VENTILADOR • DE 6 PULGADAS • DE 2 VELOCIDADES
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para repuestos llame al: 1-800-966-2028 de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 4 p.m. EST. POR FAVOR NO DEVUELVA EL VENTILADOR AL LUGAR DE COMPRA ORIGINAL. Cuando llame, haga referencia al tipo y estilo del ventilador (indicados debajo de la base).

Este ventilador es para uso doméstico solamente. No está destinado para uso en ambientes comerciales o industriales.

REGLAS PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

1. Nunca meta los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador está funcionando.
2. No lo use en un ambiente húmedo o explosivo, como por ejemplo cerca de lugares de preparación de alimentos o trabajos con combustible.
3. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, electrochoques y/o lesiones:
 - a. No use este ventilador con un dispositivo electrónico.
 - b. Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o repararlo.
 - c. Vuelva a armar completamente todas las piezas, de acuerdo a las instrucciones y antes de reconectar el ventilador al tomacorriente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como una característica de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si no entra totalmente en el tomacorriente, de vuelta al enchufe. Si tampoco entra, comuníquese con un electricista competente. No trate de burlar esta característica de seguridad.

ARMADO

CONTENIDO DEL PAQUETE

Verifique que ha recibido todas las siguientes piezas:


- A. Conjunto de Cabeza del Ventilador
 - B. Base del Ventilador
1. Inserte el CONJUNTO DE CABEZA DEL VENTILADOR en la ranura de la PINZA hasta que esté completamente seguro.

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe el cordón en un tomacorriente de 120V CA, 60 HZ.
2. **PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR:** Gire la Perilla ubicada en la parte trasera de la Cubierta del Motor. Gírela en sentido horario (hacia la derecha) para velocidades "HIGH y LOW" (rápida y lenta) y en sentido contrario (hacia la izquierda) para la posición "OFF" (apagado).
3. **PARA AJUSTAR LA INCLINACIÓN DE LA CABEZA:** Suelte la perilla que se encuentra debajo de la Cabeza del Ventilador. Incline la cabeza para obtener la posición de flujo de aire que desea. **Vuelva a apretar la Perilla.**

MANTENIMIENTO

1. El Motor del Ventilador tiene lubricación permanente y jamás necesita aceitarse.
2. **PARA LIMPIAR: ¡DESENCHUFE EL VENTILADOR! ¡No sumerja los componentes electricos en agua!** Use un paño suave humedecido en una solución de agua y jabón suave para limpiar las piezas de plástico. Quite el residuo de jabón con un paño suave. **SEQUE COMPLETAMENTE TODOS LOS COMPONENTES ANTES DE VOLVER A ARMARLOS Y DE ENCHUFAR AL TOMACORRIENTE.**



GARANTÍA LIMITADA

SI NECESITA PIEZAS ADICIONALES PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA LA GARANTÍA DE REEMPLAZO DE PIEZAS. INCLUYA UNA COPIA DE LA PRUEBA DE COMPRA, EL TIPO Y ESTILO DEL VENTILADOR. ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA BASE DE LA UNIDAD.

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y/o materiales por uno año a partir de la fecha de compra. A nuestra opción, piezas que se comprueban que están defectuosas serán reparadas o reemplazadas, o se reemplazará el producto completo. Si necesita reparaciones eléctricas o mecánicas durante el periodo de garantía, envíe la unidad por correo o flete pagado, al centro de servicio. Llame al número telefónico mencionado abajo para el centro de servicio más cercano a usted.

Si necesita reemplazar una pieza, debe indicar el tipo y estilo del ventilador. Esta información se encuentra en la base de la unidad. En cualquier caso, se necesita una copia de la prueba de compra.

Esta garantía no es válida si el daño ocurre debido a un accidente, manejo o funcionamiento inapropiado, daños durante el transporte, maltrato, uso indebido, reparaciones hechas o intentadas no autorizadas, o el uso del producto para fines comerciales.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. ESTA GARANTÍA NO CUBRE RESPONSABILIDADES POR DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES POR NINGUNA CAUSA.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo que debe durar tal garantía, o la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, por lo tanto las limitaciones y exclusiones podría ser no válida. esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

PARA PIEZAS:

Para Repuestos llame al: 1-800-966-2028. DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA A LAS 4 DE LA TARDE, HORA DEL ESTE. "POR FAVOR NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL SITIO DONDE LO COMPRÓ". Cuando llame, refiérase al tipo y estilo del producto (situados en la base del producto).

PARA SERVICIOTECNICA y LAS DIRECCIONES DEL CENTRO DE SERVICIO:

Para cualquier pregunta, comentarios o para obtener la dirección de su centro de servicio más cercano, **SÍRVASE LLAMAR A NUESTRO "TELÉFONO DE EMERGENCIA" GRATUITO AL 1-800-233-0268, DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA A LAS 4 DE LA TARDE, HORA DEL ESTE.** Cuando llame, refiérase al nombre y número de modelo del producto.

Departamento de Servicio para Equipos • P.O. Box 569 Franklin, TN 37065-0569
¡POR FAVOR, NO ENVÍE EL PRODUCTO A ESTA DIRECCIÓN!

NOTAS