

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

CANADA / USA 1 877 629-9022

Monday to Friday
7 AM - 4 PM - Eastern Time
Lundi au vendredi
7h à 16h - Heure normale de l'Est

Email / Courriel
service@nexeradistribution.com

Webpage / Page web
www.nexeradistribution.com

Online resources


Ressources disponibles en ligne

- **How-to videos** 
Vidéos d'aide
- **FAQ's**
Questions fréquentes
- **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

product number numéro de produit


341405

Lot #



Weight capacity : 25 lb per drawer

Capacité par tiroir : 25 lb



How-to videos
Vidéos d'aide




nexeradistribution.com

65-341405_R0

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débuter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.




Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis



How-to videos
Vidéos d'aide

VIDEO

nexeradistribution.com

Hardware List





Liste de Quincaillerie

10x # 0203	24x # 0110	8x # 0111
18x # 2200	22x # 0202	8x # 0204 For drawers Pour tiroirs
26x # 0207	2x # 0123 short court	1x # HH510 KIT
1x # 2300	4x # 1119	32x # 0105
4x # 0911 set of 4 ensemble de 4	CR DL DR CL	4x # 2195

1 Using 24 screws # 0110, fasten the 8 drawer slides # 0911 (CL and CR) to the panels A and B. Add 1 screw # 0105 on each slide # 0911 as shown


Utilisez 24 vis # 0110 pour installer les 8 coulisses # 0911 (CL et CR) sur les panneaux A et B. Ajoutez ensuite 1 vis # 0105 sur chaque coulisse # 0911 tel que montré

VIDEO





Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape



2 Install the 10 cam locks # 0203 into the panels A, B, D and the 2 panels E Installez les 10 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B, D et les 2 panneaux E



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité




3 Insert 10 wood dowels # 0207 into the panels D, F and the 2 panels E Insérez 10 goujons de bois #0207 dans les panneaux D, F et les 2 panneaux E




4 Install 10 push bolts # 2200 into the panels A, B and C

Installez 10 boulons # 2200 dans les panneaux A, B et C




5 Fasten the panel D and the 2 panels E to the panel B. Tighten the 3 cam locks # 0203 located on the panel D and the 2 panels E. Then, fasten the panel F to the panel B and fasten the panel A to the pre-assembled panels. Finalize the step by tightening the 3 remaining cam locks located on panels D and E

Assemblez le panneau D et les 2 panneaux E avec le panneau B. Serrez les 3 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau D et les 2 panneaux E. Assemblez ensuite le panneau F avec le panneau B et assemblez le panneau A avec les panneaux pré-assemblés. Terminez l'étape en serrant les 3 derniers excentriques se trouvant sur les panneaux D et E




6 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panels A and B

Assemblez le panneau C avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B






7 Use a hammer to fasten the 4 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A and B. Use the Allen key # 2300 and the 2 screws # 0123 to fasten the panel F to the panel C

Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés sur le chant inférieur des panneaux A et B. Utilisez la clé Allen # 2300 et les 2 vis # 0123 pour fixer le panneau F au panneau C




8 Use the bag of nails # 0202 to fasten the 2 back panels to the panel F and both panels E. The 2 back panels should be applied firmly against the upper corners of the side panels A and B, and top panel C - See illustration below

Utilisez le sac de clous # 0202 pour fixer les 2 dos arrières au panneau F ainsi qu'aux 2 panneaux E. Les 2 dos arrières doivent être appuyés fermement sur les coins supérieurs des panneaux latéraux A et B ainsi que sur le panneau C - Voir illustration plus bas




4X



9 Install 2 small cam locks # 0204 on panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 on the panel X. Install 4 wood dowels # 0207 on panels V, W and Y

VIDEO

Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y




2X




For drawers only
Pour tiroirs seulement

0204



0204




2X

2200




4X

0207



10 Fasten the panels V and W to the drawer front X and tighten the 2 cam locks # 0204
Assemblez les panneaux V et W à la façade X et serrez fermement les 2 excentriques # 0204



2X



V
W
X


IMPORTANT



Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten
*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

1 1 Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W


Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W



Drawer bottom must enter into the groove located on panel X
Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau X


1 2 Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300





1 3 Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0911 (DL and DR) on panels V and W

Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0911 (DL et DR) sur les panneaux V et W






0911



Slides rollers must face outwards
Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

14 Fasten 1 connector # 2195 to the lower part of each rear panel Y

Installez 1 attache de tiroir # 2195 sur la partie inférieure de chaque dos de tiroir Y



Insert the small lip of the connector into the groove. Then, hold firmly the connector and screw in place



Insérez la petite languette de l'attache dans la rainure du tiroir. Ensuite tenez fermement l'attache et vissez en place

15 Use the safety device # HH510 to secure the unit to the wall

Utilisez l'attache de sécurité # HH510 pour attacher l'unité au mur

Screw on the panel F

Vissez dans le panneau F




Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510

Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510

16 Insert the 4 drawers into the unit

Insérez les 4 tiroirs dans l'unité

VIDEO



Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieur.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.