



ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0355052

BISTRO CHAIR CHAISE BISTRO SILLA TIPO RESTAURANTE

MODEL/MODELLE/MODELO #MW-2387




Questions?/Des questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 1-800-643-0067,
8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

Communiquez avec notre service à la clientèle
au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE),
du lundi au vendredi.

Llame a Servicio al Cliente al 1-800-643-0067,
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este.



ATTACH YOUR RECEIPT HERE


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Numéro de série/Número de serie _____

Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____


PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE



A

x 1
Bistro Chair
Chaise bistro
Silla tipo restaurante

B



x 4

Foot Glide (preassembled)
Patin (préassemblé)
Tope para pata (preensamblado)

! SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler ou d'utiliser le produit.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Paint on this furniture might peel if it is not handled properly. Handle with care./La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Transportez-le avec soin./La pintura de este mueble puede desprendese si no se trata correctamente. Manipule con cuidado.
- Clean frame with a solution of warm water and mild soap. Dry completely. Do not use bleach or solvents. Use a fine automotive wax to maintain gloss on non-textured finishes./Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ni de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés./Limpie la estructura con una solución de agua tibia y jabón suave. Seque completamente. No utilice blanqueadores ni solventes. Use una cera para automóviles fina para mantener el brillo de los acabados sin textura.
- The finish on furniture is formulated and baked on to make it highly resistant to repellents and lotions. However, to avoid discoloration, clean the frame as soon as possible after exposure./La formule du fini et son processus de cuisson sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits./El acabado del mueble ha sido formulado y cocido al horno para que sea muy resistente a los repelentes y las lociones. Sin embargo, para evitar la decoloración, limpie la estructura lo antes posible tras el contacto con estos.
- Spot wash fabric by sponging briskly with a soapy solution in lukewarm water (do not exceed 100°F). Thoroughly rinse with clean water to remove soap. Allow to air dry completely before storing./Pour le nettoyage ponctuel du tissu, épongez-le vivement avec de l'eau tiède savonneuse à une température n'excédant pas 37,8 °C. Rincez-le soigneusement avec de l'eau pour enlever le savon. Laissez-le sécher avant de ranger l'article. /Para limpiar la tela, frote vigorosamente una esponja con una solución jabonosa en agua tibia (que no supere los 37,8 °C). Enjuague bien con agua limpia para eliminar el jabón. Deje secar completamente al aire libre antes de almacenar el producto.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTÍA

- This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.
- Finish is warranted against peeling, cracking or blistering for a period of one (1) year.
- Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the customer service department at 1-800-643-0067. The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.

The warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

- Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.
- Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.
- Le fini est garanti contre le décollement, les craquelures et le cloquage pour une période de un (1) an.
- Exclusions : les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inappropriate ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration du fini ou du tissu causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements et les dommages aux armatures ou aux soudures provoqués par un assemblage inadéquat, un usage inappropriate ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.

Si, durant la période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 800 643-0067. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

- Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que los muebles se conserven con cuidado y sólo se utilicen para fines personales residenciales.
- Las estructuras y las soldaduras tienen garantía contra defectos en los materiales o la mano de obra por un período de un (1) año.
- El acabado está garantizado contra el descascarado, resquebrajamiento o formación de burbujas durante un período de un (1) año.
- Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" o los artículos dañados por causas naturales, vandalismo, uso inadecuado o ensamblaje inadecuado. La decoloración o el desvanecimiento en el acabado o las telas como resultado de la exposición a la intemperie, químicos o derrames; y daños a las estructuras o soldaduras provocados por ensamblaje inadecuado, uso inadecuado o causas naturales no están cubiertos.

Si dentro del período de la garantía el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente llamando al 1-800-643-0067. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará las piezas defectuosas.

La garantía es para el comprador original y no es transferible. Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán en el estilo y el color originales, o un estilo y color similares si el original no está disponible o ha sido discontinuado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday./Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi./Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Foot Glide	MW2387-8031-36



B

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
B	Patin	MW2387-8031-36

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Tope para pata	MW2387-8031-36

Printed in China

Imprimé en Chine

Impreso en China

Garden Treasures® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.

Garden Treasures® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Garden Treasures® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Lowes.com/gardentreasures