

Brockton I Light Mini-Pendant (Compact Fluorescent)**61174BLE- 1.0**


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following
"Nationally Recognized Testing Laboratory"



This product is suitable for dry locations only.

This instruction shows a typical installation.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA.**

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.


Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

1-800-347-5483

To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com


SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Install the Fixture




- 1** Determine the wanted height or look of the fixture with the provided stems and/or chain and assemble them by screwing them together. All the parts may be used alone or used in combination.
- 2** Screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate.
- 3** Feed the fixture wires through the stems/chain and screw the stem assembly to the socket assembly.
- 4** Unscrew the collar nut off the screw collar and place it onto the stem/chain followed by the canopy.
- 5** Feed the fixture wires through the threaded nipple and screw the mounting plate assembly onto the stem/chain assembly.
- 6** Align the mounting plate to the electrical box and secure the fixture tightly with two mounting plate screws.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 11** Place the shade onto the socket and secure it in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket.
- 12** Install the lamp by pushing the lamp pins into the large portion of the socket slots and rotate it clockwise to lock it in place.

Installer le Luminaire



- 1** Déterminer la hauteur désirée ou l'apparence de l'appareil avec les tiges fournis et / ou de la chaîne et de les assembler en les vissant ensemble. L'ensemble des pièces peut être utilisé seul ou en combinaison.
- 2** Vissez l'extrémité la plus courte de l'attache fileté fermement sur la plaque de montage.
- 3** Nourrissez les fils du luminaire à travers les tiges / chaîne et visser l'ensemble sur la douille.
- 4** Dévisser l'écrou à épaulement de la bague à vis et placez-le sur la tige / chaîne suivie par la dais.
- 5** Nourrissez les fils du luminaire à travers le attache fileté et visser la plaque de montage sur l'ensemble tige / chaîne.
- 6** Aligner la plaque de montage à la boîte électrique et le fixer solidement l'appareil avec deux vis de montage.
- 7** Connectez l'appareil à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8** Connectez le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 9** Connectez le fil noir (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 10** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez les dais sur le plafond et fixez l'appareil en vissant l'écrou à collier bien sur le vis à collier.
- 11** Placez l'abat-jour sur le douille et fixez l'abat-jour en place en installant et en vissant l'écrou de collier d'abat-jour sur le douille.
- 12** Installez le ampoule en appuyant sur les broches de la ampoule dans la grande partie des fentes prise et tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

Instale la Lámpara



- 1** Determinar la altura deseada o el aspecto de la fijación con los vástagos previstos y / o cadena y ensamblarlos atornillándolos juntos. Todas las partes se pueden usar solos o en combinación.
- 2** Atornille el extremo más corto de el conector roscado firmemente en la placa de montaje.
- 3** Pase los cables del aparato a través de los tallos / cadena y atornillar el conjunto al montaje del enchufe.
- 4** Desenrosque la tuerca de tornillo del collar y lo coloca en el vástago / cadena seguido por el dosel.
- 5** Pase los cables del aparato a través de la conector roscada y enrosque el conjunto de la placa de montaje en el conjunto del tallo / cadena.
- 6** Alinear la placa de montaje a la caja eléctrica y asegure firmemente el aparato con dos tornillos de la placa de montaje.
- 7** Conecte el aparato a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable blanco del portalámparas (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 9** Conecte el cable negro del artefacto (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 10** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque la cubierta en el techo y asegure el soporte atornillando la tuerca de collar firmemente en el collar enroscable.
- 11** Coloque la pantalla en el enchufe y asegure la pantalla en lugar de instalar y atornillar firmemente la tuerca de pantalla en el enchufe.
- 12** Instale la bombilla presionando las clavijas de la bombilla en la parte grande de las ranuras de enchufe y gire hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.

SeaGull Lighting

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.SeaGullLighting.com

© 2014 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
 A Generation Brands Company