



ITEM #0135706


**HERRINGTON
BAR/CONVERSATION TABLE**

MODEL #811049



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8:00 AM - 8:00 PM, EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Table Top	1
B	Base	1
C	Short Post	1
D	Long Post	1
E	Connector	1

HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Quantity	Picture
	Umbrella Set Screw	2	
	Adjustable Feet	6	



SAFETY INFORMATION

CAUTION: Read all the instructions before assembly. Failure to do so may result in faulty assembly and potential injury. Assemble the item on a soft, non-abrasive surface such as a carpet or cardboard to avoid damaging the item.

PREPARATION


Before beginning assembly, remove all parts from carton. Compare parts with parts list and diagram above. Remove all protective material carefully. DO NOT use a knife to avoid cutting the surface of the furniture. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product. Contact customer service for replacement.

- Estimated Assembly Time: 10-15 minutes.
- No Tools Required for Assembly.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

For Bar Table

STEP 1: (**Note:** short post, connector and long post are preassembled together in the factory. Tighten them before you assemble the bar table.) Screw short post (C) into connector (E), and then screw long post (D) into other end of connector (E) as shown in Fig. 1. Place base (B) on the floor and screw in the post assembly.



STEP 2: Place table top (A) on short post (C) and carefully screw into place. Screw umbrella set screws (AA) into side of short post (C). Screw adjustable feet (BB) into the bottom of base (B). Then use adjustable feet (BB) to level the table as shown in Fig. 2.



Hardware Used

AA Umbrella Set Screw 2



BB Adjustable Feet 6



For Conversation Table

STEP 1: Place base (B) on the floor and screw long post (D) (or short post (C)) into base (B). (See Fig. 3)

Place table top (A) on long post (D) and carefully screw into place.

Fig. 3





Fig. 4

STEP 2: Screw umbrella set screw (AA) into side of long post (D).

Screw adjustable feet (BB) into the back of base (B). Then use adjustable feet (BB) to level the table as shown in Fig. 4.



Hardware Used

AA Umbrella Set Screw 1



BB Adjustable Feet 6



CARE AND MAINTENANCE

FRAMES

Cleaning: Use mild soap and warm water. Do not use abrasive materials, cleansers or bleach products. Rinse with clean water and dry thoroughly.

Maintenance: Periodically clean chairs and dry thoroughly. Drain any water accumulated inside the frames. To thoroughly drain frames, remove foot caps (factory installed) and tilt the frames.

WARNING: Water allowed to accumulate inside the frames and then exposed to freezing temperatures can cause damage to the frames. Such damage is not covered under warranty.

Always clean, drain and dry thoroughly before storing for the winter. Maintain glossy finish by applying a coat of high quality auto wax after cleaning. Do not use wax on textured or matte finishes. For best results, always store or cover your furniture with outdoor furniture covers when not in use. Covers not included.

10-YEAR LIMITED WARRANTY

Limited Warranty: This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames and Welds: Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years.

Obtaining Warranty Service: To obtain warranty service, contact the manufacturer's customer service center within the relevant warranty period and provide a copy of your dated register receipt as proof of purchase. The manufacturer reserves the right to request photographs and/or return of the defective item for verification and quality control purposes. Contact manufacturer's customer service center at 1-800-643-0067 for additional warranty claim details and procedures.

Limitations: This warranty is made by the manufacturer to the original purchaser only and is effective only when the item is purchased from an authorized dealer. This warranty is not transferable. Should any item fail to be as warranted, the manufacturer will, at its discretion, replace either the defective part of the item or the entire item. In the case of discontinued models, the manufacturer reserves the right to substitute an item of its choice that is of similar style and quality. For warranty replacements based on warranty claims submitted within the first year of purchase, the manufacturer will pay all shipping and handling charges within the continental United States. After the first year, shipping and handling charges are the responsibility of the claimant. Neither manufacturer nor dealer shall be responsible for charges associated with shipments outside the continental United States at any time for any reason.

Exclusions: This warranty coverage excludes the following: any items used for commercial, contract or other non-residential purposes; clearance items, display models or items purchased "as is"; freight damage; items subject to misuse, abuse or lack of proper care and maintenance; normal wear and tear; damage caused by acts of nature, *force majeure*, vandalism, fire or other casualty; damaged caused by improper assembly; hardware against corrosion or rusting; plastic parts.

Also excluded is loss of use or time, inconvenience, money, travel, packaging, incidental, special or consequential damages of any kind. Replacement of defective item or part shall constitute sole and exclusive remedy for any item which is not as warranted. In no event shall manufacturer's responsibility exceed the cost of the purchase price of the item found to be other than as warranted.

This warranty is the exclusive statement of your rights with respect to the defects in the items you have purchased and supersedes any other expressed warranty or statement, written or oral, made in connection with the purchase and sale of such item. When used herein, the term "item" when used in the singular refers to the specific item found to be defective and not the entire set of which it is a part. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Printed in China



ARTICLE N° 0135706


HERRINGTON TABLE DE BAR

MODÈLE N° 811049



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Article n°	Description	Quantité
A	Plateau de table	1
B	Base	1
C	Tube court	1
D	Tube long	1
E	Connecteur	1

PIÈCES INCLUSES

Article n°	Description	Quantité	Diagramme
AA	Vis de pression du parasol	2	
BB	Molette de réglage pour pied	6	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler. Ne pas le faire pourrait provoquer une mauvaise installation et des préjudices possibles. Assemblez l'article sur une surface douce non abrasive telle qu'un tapis ou un carton pour éviter d'abîmer l'article.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage, retirez toutes les pièces de la boîte. Comparez les pièces que vous avez avec la liste des pièces et le diagramme ci-dessus.


Si une pièce quelconque manque ou est endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit. Contactez le service à la clientèle pour remplacement. Retirez précautionneusement tout le matériel protecteur et N'UTILISEZ PAS de couteau afin de ne pas couper la surface du meuble.

- Estimation du temps d'assemblage : Environ 10 à 15 minutes
- Aucun outil nécessaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

pour la table de bar


ÉTAPE 1: Vissez le tube court (C) dans le connecteur (E), puis le long tube (D) dans le connecteur (E) tel qu'illustré à la Fig.1.
Placez la base (B) au sol et vissez tout le tube dans la base (B).



ÉTAPE 2: Placez le plateau de table (A) sur le dessus du tube court (C) et vissez soigneusement le plateau de table (A) sur le tube court (C).

Vissez la vis de pression du parasol (AA) dans le côté du tube.

Vissez la molette de réglage pour pied (BB) sous la base (B). Puis réglez la molette (BB) pour mettre la table à niveau tel qu'illustré à la Fig. 2.



Quincaillerie utilisée



Vis de pression du parasol

2




Molette de réglage pour pied

6




Pour une table basse

ÉTAPE 1: Placez la base (B) au sol et vissez le tube long (D) (ou court) dans la base (B) (voir Fig. 3). Placez le plateau de table (A) sur le dessus du tube long (D) et vissez soigneusement le plateau de table (A) sur le tube long (D).



ÉTAPE 2: Vissez la vis de pression du parasol (AA) dans le côté du tube long (D). Vissez la molette de réglage pour pied (BB) sous la base (B). Puis réglez la molette (BB) pour mettre la table à niveau tel qu'illustré à la Fig. 4.



Quincaillerie utilisée



Vis de pression du parasol

1



Molette de réglage pour pied

6



ARMATURES

Nettoyage : Utilisez un savon doux et de l'eau tiède. N'employez aucun matériel ou nettoyant abrasif, ni aucun agent de blanchiment. Rincez à l'eau claire et séchez complètement.

Entretien : Assurez-vous de bien nettoyer et sécher les chaises régulièrement. Videz l'eau accumulée à l'intérieur des armatures. Pour vider entièrement les armatures, retirez les capuchons situés sur les pieds (installés en usine) et inclinez les armatures.

AVERTISSEMENT : L'eau susceptible de s'accumuler à l'intérieur des armatures peut geler et endommager les armatures. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie. Veillez à toujours nettoyer, vider et sécher entièrement cet article avant de l'entreposer pour l'hiver. Protégez le fini lustré en appliquant une couche de cire pour automobile de bonne qualité après le nettoyage. Évitez d'appliquer de la cire sur les finis texturés ou mats. Pour obtenir de meilleurs résultats, rangez ou couvrez toujours vos meubles avec des housses pour meubles d'extérieur lorsque vous ne les utilisez pas. Housses non comprises.

10 ANS GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée : Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles.

Armature et pièces soudées : L'armature et les soudures des meubles sont garanties contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de dix (10) ans. Les armatures et les pieds de parasol sont garantis pour une période de un (1) an.

Comment faire une réclamation : Si vous désirez faire une réclamation, communiquez avec le service à la clientèle du fabricant durant la période de garantie de l'article et envoyez une copie de votre reçu daté comme preuve d'achat. Le fabricant se réserve le droit d'exiger que vous lui envoyiez des photographies de l'article défectueux ou que vous lui retourniez l'article aux fins d'inspection et de contrôle de la qualité. Si vous désirez recevoir de plus amples renseignements concernant la garantie de cet article et le processus de réclamation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du fabricant en composant le 1-800-643-0067.

Limitations de la garantie : Cette garantie est offerte par le fabricant au premier acheteur de l'article seulement et elle est valide uniquement lorsque l'article a été acheté chez un détaillant autorisé. Cette garantie est non transférable. Si un article n'est pas conforme aux normes énoncées dans la garantie, le fabricant décidera, à sa discrétion, de remplacer la pièce défectueuse ou tout l'article. Pour les modèles qui ne sont plus offerts, le fabricant se réserve le droit de substituer des articles de son choix de modèle et de qualité similaires. Le fabricant s'acquittera de tous les frais de port et de manutention en Amérique du Nord pour les remplacements effectués à la suite d'une réclamation faite au cours de la première année suivant l'achat de l'article. Après la première année, les frais de port et de manutention seront payés par le requérant. En tout temps et peu importe les motifs, ni le fabricant ni le détaillant ne devront s'acquitter des frais d'expédition ailleurs qu'en Amérique du Nord.

Exclusions : Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants : tout article utilisé à des fins commerciales, de location ou non résidentielles; les articles en liquidation, les modèles en montre ou les articles achetés « tels quels »; les articles endommagés lors du transport; les articles qui ont mal été utilisés, qui ont fait l'objet d'un emploi abusif ou qui n'ont pas été entretenus correctement; l'usure normale; les dommages causés par des phénomènes naturels, *les cas de force majeure*, le vandalisme, le feu et autres risques divers; les dommages causés par un mauvais assemblage; les dommages causés par des produits antirouille et des produits contre la corrosion; les pièces de plastique.

Also excluded is loss of use or time, inconvenience, money, travel, packaging, incidental, special or consequential damages of any kind. Le remplacement de la pièce ou de l'article défectueux constitue le seul dédommagement offert lorsque l'article n'est pas conforme aux normes énoncées dans la garantie. La responsabilité du fabricant ne doit en aucun cas être supérieure au prix d'achat de l'article qui n'est pas conforme aux normes énoncées dans la garantie.

Cette garantie constitue la seule déclaration de vos droits en ce qui a trait aux défauts des articles que vous avez achetés et elle remplace toute autre garantie ou déclaration, orale ou écrite, relative à l'achat et à la vente de cet article. En vertu de la présente, le terme « article » lorsqu'il est employé au singulier représente uniquement l'article qui est défectueux et non pas tout l'ensemble dont il fait partie. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous offre des droits spécifiques. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine



ARTÍCULO #0135706


HERRINGTON
MESA ESTILO BAR

MODELO #811049



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, comuníquese con nuestro Departamento de servicio al cliente al 1 (800) 643 0067, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Artículo #	Descripción	Cantidad
A	Superficie de la mesa	1
B	Base	1
C	Poste corto	1
D	Poste largo	1
E	Conector	1

ACCESORIOS INCLUIDOS

Artículo #	Descripción	Cantidad	Diagrama
AA	Tornillo de fijación de la sombrilla	2	
BB	Pies ajustadores	6	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones antes del ensamblaje. No hacerlo podría resultar en un ensamblaje defectuoso y en posibles lesiones. Ensamble el artículo en una superficie suave y no abrasiva, tal como una alfombra o cartón, para prevenir dañar el artículo.

PREPARACIÓN

Antes de iniciar el ensamblaje, saque todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la lista de piezas y el diagrama mostrados arriba. Si alguna pieza hace falta o está dañada, no intente ensamblar ni usar el producto. Contacte a servicio al cliente para su reemplazo. Quite cuidadosamente todo el material de protección y NO use un cuchillo, para evitar cortar la superficie de los muebles.


- Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente de 10 a 15 minutos.
- No se requieren herramientas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Para la mesa estilo bar

PASO 1: Atornille el poste corto (C) en el conector (E) y luego atornille el poste largo (D) en el conector (E) como se muestra en la figura 1.

Coloque la base (B) en el piso y atornille todo el poste en la base (B).




Poste corto

PASO 2: Coloque la superficie de la mesa (A) en la parte superior del poste corto (C) y cuidadosamente atornille la superficie de la mesa (A) en el poste corto (C).

Atornille los tornillos de fijación de la sombrilla (AA) al costado del poste.

Atornille los pies ajustadores (BB) en la parte trasera de la base (B). Luego use los pies ajustadores (BB) para nivelar la mesa como se muestra en la figura 2.



Accesorios utilizados



Tornillo de fijación de la sombrilla

2



Pies ajustadores


6



Para una mesa de conversar


PASO 1: Coloque la base (B) en el piso y enrosque el poste largo (D) (o el poste corto) en la base (B). (Vea la figura 3)

Coloque la superficie de la mesa (A) en la parte superior del poste largo (D) y cuidadosamente enrosque la superficie de la mesa (A) en el poste largo (D).



PASO 2: Atornille los tornillos de fijación de la sombrilla (AA) al costado del poste largo (D).

Enrosque los pies ajustadores (BB) en la parte trasera de la base (B). Luego use los pies ajustadores (BB) para nivelar la mesa como se muestra en la figura 4.



Accesorios utilizados



Tornillo de fijación de la sombrilla

1



Pies ajustadores

6



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ARMAZONES

Limpieza: usar jabón suave y agua tibia. No usar materiales abrasivos ni productos limpiadores o blanqueadores. Enjuagar con agua y secar completamente.

Mantenimiento: Limpiar las sillas periódicamente y secar bien. Sacar el agua acumulada dentro de los armazones, para ello, quitar las tapas de las patas (instaladas de fábrica) e inclinar los armazones.

ADVERTENCIA: el agua acumulada dentro de los armazones y expuesta a temperaturas de congelamiento podría causar daños a los armazones. Estos daños no están cubiertos por la garantía. Siempre limpie, quite el agua de la unidad y séquela antes de almacenarla para el invierno. Puede mantener la terminación brillante aplicando una capa de cera para automóviles de buena calidad después de la limpieza. No utilizar cera en terminaciones texturadas o mate. Para obtener los mejores resultados, siempre almacenar o cubrir los muebles con cubiertas para muebles de exterior si no los está utilizando. Cubiertas no incluidas.

10 AÑOS GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Esta garantía se extiende al comprador original y cubre defectos en los materiales y en la mano de obra de los muebles de patio, a condición de que se los trate con cuidado y se los use para propósitos personales y residenciales.

Armazones y soldaduras: tienen garantía de diez años con respecto a defectos en los materiales o en la mano de obra. Los armazones y las bases de sombrilla tienen garantía por un año.

Para obtener el servicio de garantía: Para obtener servicio bajo garantía, comunicarse con el centro de servicio al cliente del fabricante durante el período correspondiente a la garantía y presentar una copia del recibo donde figure la fecha de compra. El fabricante se reserva el derecho a solicitar fotografías o la devolución del artículo defectuoso para realizar tareas de verificación y control de calidad. Para obtener información adicional sobre reclamos de garantía y procedimientos, comuníquese con el centro de servicio al cliente al 1-800-643-0067.

Limitaciones: esta garantía es otorgada por el fabricante al comprador original exclusivamente y es válida sólo si la compra se realiza en una tienda autorizada. La garantía no es transferible. Si algún artículo no cumpliera con lo garantizado, el fabricante, según su determinación, reemplazará la pieza defectuosa, o bien el artículo completo. En cuanto a los artículos que se dejaron de fabricar, se los sustituirá, a elección del fabricante, por otros de calidad y estilo similares. En el caso de reemplazos basados en reclamos de garantías realizados durante el primer año de compra, el fabricante cubrirá los gastos de envío y tramitación dentro del territorio continental de los Estados Unidos. Una vez finalizado ese período, los gastos serán responsabilidad del reclamante. Tanto el fabricante como el vendedor, no serán responsables de los gastos asociados con el envío fuera del territorio continental de los Estados Unidos.

Exclusiones: esta garantía no cubre: artículos para propósitos comerciales, contractuales o no residenciales; artículos en liquidación; modelos de muestra o artículos adquiridos "tal como está"; daños por transporte; casos de uso indebido, abuso o negligencia en el uso y mantenimiento del artículo; desgaste natural; daños por sucesos de la naturaleza, *fuerza mayor*, vandalismo, incendio u otras contingencias; ensamblaje incorrecto; accesorios para proteger contra corrosión u oxidación; piezas plásticas.

Asimismo, la garantía excluye daños fortuitos o resultantes derivados de pérdida de uso o tiempo, inconvenientes, dinero, transporte o empaquetado. El reemplazo de la pieza defectuosa constituirá el recurso único y exclusivo en el caso de un artículo que no esté cubierto por la garantía. Bajo ninguna circunstancia, el fabricante tendrá la responsabilidad de pagar un precio que exceda al de venta por un artículo que no esté cubierto.

Esta garantía constituye una declaración de sus derechos con respecto a defectos en los artículos adquiridos e invalida cualquier otra garantía o declaración, escrita u oral, realizada en relación con la compra y venta del artículo. En el presente documento, cada vez que se emplee el término "artículo" en singular, se hará referencia al artículo defectuoso específicamente y no al juego del que forme parte. En algunos Estados no se permite la limitación o exclusión de daños fortuitos o resultantes, por lo tanto, es posible que en determinados casos no se apliquen algunas de las limitaciones mencionadas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que tenga otros derechos que pueden variar dependiendo del Estado.