


welcoming • sophisticated • inspiring

allen + roth



allen + roth® is a registered trademark of L.F. LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0003054
FLOOR LAMP
MODEL #FYM8613AM-2

Frenchis p. 8
Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday


EB13210

Lovers.com/allenroth allen + roth

1



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Small Glass Shade	2
B	Big Glass Shade	1
C	Socket Rings (preassembled on socket (D))	3
D	Socket	1
E	Fixture Body	1
F	Middle 1 Stem	1
G	Middle 2 Stem	1
H	Bottom Stem	1
I	Lamp Base	1



Socket Ring Fastener

Qty. 1

(NOT TO SCALE)


Lovers.com/allenroth allen + roth

2




SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
• Assistance may be required to support fixture during installation.




CAUTION

• Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
• Workable for dimming circuits when using 100-watt max. incandescent bulbs.



PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.





Estimated Assembly Time: 10 - 20 minutes


No Tools Required for Assembly.

Lovers.com/allenroth allen + roth

3










Lovers.com/allenroth allen + roth

4










Lovers.com/allenroth allen + roth

5









X 1

Lovers.com/allenroth allen + roth


6

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner.
• Do not use abrasive cleaners.
• Bulb replacement: Use 100-watt medium-base bulbs or less for floor lamp and 40-watt medium-base bulbs or less for reading lights.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light	1. Bulb is burned out. 2. Bulb over 180 watts. 3. Power is off. 4. Faulty wire connection. 5. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Replace light bulb with 100-watt bulb or less only. 3. Make sure power supply is on. 4. Check wiring. 5. Test or replace switch.



Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.

Crossed wires or power wire is grounding out.

Check wire connections.



WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.



REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Socket Ring Fastener	0003054-AA


Printed in China

Lovers.com/allenroth allen + roth

7

welcoming • sophisticated • inspiring

allen + roth



allen + roth® is a registered trademark of L.F. LLC. All Rights Reserved.

ARTICLE #0003054
LAMPADAIRE
MODELE #FYM8613AM-2


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____


Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

Lovers.com/allenroth allen + roth

8



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Grand abat-jour en verre	2
B	Petit abat-jour en verre	1
C	Bagues de douille (préassemblées à la douille (D))	3
D	Douille	1
E	Corps du luminaire	1
F	Tige du milieu 1	1
G	Tige du milieu 2	1
H	Tige inférieure	1
I	Base du luminaire	1




Fixation de la bague de douille

Qty : 1

(GRANDEUR NON RÉELLE)

Lovers.com/allenroth allen + roth

9



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT

• Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
• Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
• Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
• Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.




MISE EN GARDE

• N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
• Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 100 watts.



PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. Si l'un ou plusieurs des articles sont manquants ou endommagés, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.





Temps d'assemblage approximatif : de 10 à 20 minutes


Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

Lovers.com/allenroth allen + roth

10










Lovers.com/allenroth allen + roth

11










Lovers.com/allenroth allen + roth

12









X 1

Lovers.com/allenroth allen + roth

13

ENTRETIEN

• Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
• Changez d'une ampoule fluocompacte à culot moyen de 100 watts ou moins pour le lampadaire et des ampoules à culot moyen de 40 W ou moins pour les lampes de lecture.


DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas	1. L'ampoule est grillée. 2. La puissance de l'ampoule dépasse 180 watts. 3. Le luminaire est hors tension. 4. Les fils électriques sont mal connectés. 5. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Utilisez seulement une ampoule de 100 watts ou moins. 3. Vérifiez l'alimentation électrique. 4. Vérifiez le câblage. 5. Testez ou remplacez l'interrupteur.

Un fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.


Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.

Vérifiez les connexions.



GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Socket Ring Fastener	0003054-AA


Imprimé en Chine

Lovers.com/allenroth allen + roth

14

welcoming • sophisticated • inspiring

allen + roth



allen + roth® is a marca registrada de L.F. LLC. Todos los derechos.

ARTÍCULO #0003054
LÁMPARA DE PISO
MODELO #FYM8613AM-2


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____


¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lovers.com/allenroth allen + roth

15



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Pantalla de vidrio grande	2
B	Pantalla de vidrio pequeña	1
C	Anillos del portalámpara/preassembledos en el portalámpara (D)	3
D	Portalámpara	1
E	Cuerpo de la lámpara	1
F	Vástago medio 1	1
G	Vástago medio 2	1
H	Vástago inferior	1
I	Base de la lámpara	1




Sujetador del anillo del portalámpara

Cant. 1

(NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)


Lovers.com/allenroth allen + roth

16




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lee y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

• Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
• Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
• Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
• Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.




PRECAUCIÓN

• No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
• Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 100 vatios.



PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de artículos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.





Tiempo estimado de ensamblaje: 10-20 minutos


No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

Lovers.com/allenroth allen + roth

17










Lovers.com/allenroth allen + roth

18











Lovers.com/allenroth allen + roth

19









X 1

Lovers.com/allenroth allen + roth

20

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


• Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.
• Reemplazo de las bombillas. Use bombillas de base media de 100 vatios o menos para las luces de lectura.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. Bombilla de más de 180 vatios. 3. No hay alimentación. 4. La conexión de los cables es incorrecta. 5. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Reemplace la bombilla solo por una de 100 vatios o menos. 3. Compruebe si hay suministro de electricidad. 4. Revise el cableado. 5. Pruebe o reemplace el interruptor.

Cuando se enciende la luz el fusible se quema o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.

Revise las conexiones del cableado.



GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período se determina que el producto está defectuoso por material o mano de obra, debe devolverse al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Sujetador del anillo del portalámpara	0003054-AA

Impreso en China

Lovers.com/allenroth allen + roth

21