








Assembly Instructions

Instructions de montage



Turn counter-clockwise to loosen
Tourner dans le sens antihoraire pour desserrer



Turn clockwise to tighten securely
Tourner dans le sens horaire pour serrer

*NOT FOR EXTENDED OUTDOOR USE

*PAS POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE À L'EXTÉRIEUR