

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Grill light is not weather resistant. Store when possible. Do not expose grill light to wet weather. Do not expose grill light to open flame. Wipe clean with a damp cloth. Dry with a soft cloth.

La lumière pour barbecue ne résiste pas aux intempéries. Rangez-la lorsque c'est possible. N'exposez pas la lumière pour barbecue aux intempéries. N'exposez pas la lumière pour barbecue aux flammes nues. Nettoyez-la à l'aide d'un linge humide. Essuyez-la à l'aide d'un linge doux.

La luz para parrilla no es resistente a las inclemencias del tiempo. Almacene cuando sea posible. No exponga la luz para parrilla al clima húmedo. No exponga la luz para parrilla a llamas directas. Limpie con un paño húmedo. Seque con un paño suave.

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

If you have any questions regarding the product, please call customer service 1-800-963-0211, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Friday.

Si vous avez des questions, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 963-0211, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-963-0211, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEM PROBLÈME PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION MESURE CORRECTIVE ACCIÓN CORRECTIVA
The light is not intense enough. La lumière n'est pas assez intense. La luz no es lo suficientemente intensa.	Optical focus is not adjusted properly. Le faisceau n'est pas réglé correctement. El enfoque óptico no está regulado correctamente.	Adjust the optical focus to desired light intensity. Réglez le faisceau à l'intensité lumineuse désirée. Regule el enfoque óptico hasta lograr la intensidad de iluminación deseada.
Light position doesn't illuminate the desired area with the grill lid in the open position. L'éclairage n'est pas orienté vers la zone souhaitée lorsque le couvercle du barbecue est ouvert. La posición de la luz no ilumina el área deseada cuando la cubierta de la parrilla está en la posición abierta.	Improper mounting position. Improper light fixture orientation. Optical focus not adjusted properly. La lumière est installée à un endroit inadéquat. L'orientation de la lumière est inadéquate. Le faisceau n'est pas réglé correctement. La posición de montaje es incorrecta. La orientación de la lámpara es incorrecta. El enfoque óptico no está regulado correctamente.	Loosen the side table mount and reposition or select a more desirable area to mount using the magnetic base. Adjust the light fixture orientation using flexible neck. Adjust the optical focus. Desserrez la vis de serrage pour tablette latérale et repositionnez la lumière, ou placez-la dans un endroit plus approprié à l'aide de la base magnétique. Réglez l'orientation de la lumière à l'aide du cou flexible. Réglez le faisceau. Afloje el montaje de la mesa lateral y vuelva a colocar o seleccione un área de montaje más adecuada usando la base magnética. Regule la orientación de la lámpara con el cuello flexible. Regule el enfoque óptico.
Magnetic base doesn't mount the light to metal. La lumière ne se fixe pas à une surface en métal à l'aide de la base magnétique. No es posible instalar la luz al metal usando la base magnética.	The metal is not magnetic. Le métal n'est pas magnétique. El metal no es magnético.	Not all grills are magnetic. Use side table mount to attach to grill side table. Les barbecues ne sont pas tous magnétiques. Utilisez la vis de serrage pour tablette latérale pour installer la lumière sur la tablette latérale du barbecue. No todas las parrillas son magnéticas. Utilice el montaje de la mesa lateral para fijarla a la mesa lateral de la parrilla.
Light doesn't turn on. La lumière ne s'allume pas. La luz no enciende.	Battery carrier is not aligned properly. Le compartiment à piles n'est pas aligné correctement. El transportador de baterías no está alineado correctamente.	Check alignment of battery carrier. If problem persists, check batteries. Vérifiez l'alignement du compartiment à piles. Si le problème persiste, vérifiez les piles. Compruebe que el transportador de baterías esté alineado correctamente. Si el problema persiste, revise las baterías.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China

BACK COVER



Master Forge & M Design® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved./Master Forge & M Design® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés./Master Forge & M Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Questions/Des questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 1-800-963-0211 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday-Friday.


Communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 963-0211, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-963-0211, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0507284

**HIGH-POWERED GRILL LIGHT
LUMIÈRE À HAUTE
INTENSITÉ POUR BARBECUE
LUZ POTENTE PARA PARRILLA**

MODEL/MODÈLE/MODELO #SBQ-5764-CU



ATTACH YOUR RECEIPT HERE
JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number
Numéro de série
Número de serie _____

Purchase Date
Date d'achat
Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE

HIGH-POWERED GRILL LIGHT
LUMIÈRE À HAUTE INTENSITÉ POUR BARBECUE
LUZ POTENTE PARA PARRILLA

ADJUSTABLE FOCUS LIGHT
CONCENTRATION DE LA
LUMIÈRE RÉGLABLE
LUZ CON FOCO
REGULABLE

ON/OFF BUTTON
BOUTON MARCHE/ARRÊT
BOTÓN ON/OFF
(encendido/apagado)

FLEXIBLE NECK
COU FLEXIBLE
CUELLO FLEXIBLE

LIGHT BEZEL
LUNETTE DE LA LUMIÈRE
BASE DE LA LUZ

LIGHT FIXTURE
CORPS DE LA LUMIÈRE
LÁMPARA

SIDE TABLE
MOUNT
VIS DE SERRAGE
POUR TABLETTE
LATÉRALE
MONTAJE PARA
MESA LATERAL

MAGNETIC BASE
BASE MAGNÉTIQUE
BASE MAGNÉTICA

AB13726

COVER