

100L 6" random sparkle super sphere

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

MODEL NO.:
75976(0.34)

-CONTINUED FROM OTHER SIDE-



When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let the lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Replace the fuse:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.

-SEE OTHER SIDE-

- Remove fuse carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.



Instructions for replacing bulbs: If a damaged or burned out bulb needs to be replaced, we recommend wearing gloves throughout the replacement process. While holding the sphere with one hand, use a tool to grab the damaged bulb closest to the husk and gently pull straight up and out of the socket. Insert the spare replacement bulb that is provided with this product into the empty socket.

For lamp replacement:

This string contains two different lampholder assemblies-steady illuminating and individually flashing. DO NOT replace a steady illuminating with an individually flashing assembly.

Replace the lamp:

The lamp of the individually flashing lamp is glued into its base. DO NOT remove or exchange with a steady illuminating assembly.


For steady illuminating lamps:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Replace lamp with only 3 Volt, 0.51 Watt (super bright) type lamp (provided with product).



If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below before step 3.

- Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
- Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
- After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.



For individual-flashing lamps:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Replace lamp with only 7 Volt, 1.05 Watt (super bright) type lamp (provided with product).



CAUTION:

- This lighting string is rated 40.8 Watts (0.34 Amps), do not overload.
- To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. Use 3 volt, 0.51 watt for steady illuminating lamps and 7 volt, 1.05 watt individually flashing assemblies.
- To reduce the risk of fire electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials that look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.GEholidaylighting.com

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

E246482 HC-15

PRINTED IN CHINA

120 VOLTS

MADE IN CHINA

©2015 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. All rights reserved.

Superesfera de 6" con 100 luces de encendido aleatorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

MODELO NO. :
75976(0.34)

-CONTINUACION-



Cuando se usan productos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice productos de temporada en exteriores a menos que se indique que sean apropiados para el uso en interior y exterior. Para el uso exterior, enchufe el producto a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). Si no cuenta con un tomacorriente apropiado, acuda a un electricista calificado para una instalación adecuada.
- Este producto de uso por temporada no ha sido diseñado para la instalación ni el uso permanente.
- No instale ni coloque el producto cerca de calentadores eléctricos ni a gas, chimeneas, velas o fuentes de calor semejantes.
- No fije los alambres del producto con grapas o clavos ni lo coloque sobre clavos ni ganchos puntiagudos.
- No permita que los bombillos descansen sobre ningún alambre ni sobre el cable de la fuente.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
- Este es un producto eléctrico - no un juguete! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe utilizar para jugar ni colocar al alcance de los niños.
- No use este producto para ningún otro fin que no sea el previsto.
- No cuelgue adornos ni demás objetos del cable, el alambre ni la línea de luces.
- No coloque el juego de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el juego esté encendido.
- No realice ninguna tarea de mantenimiento o detección de averías por bombillos rotos o defectuosos cuando el juego esté encendido.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni las extensiones eléctricas ya que esto puede dañar el aislante del alambre.
- No cubra el producto con tela, papel ni ningún material que no pertenezca al producto cuando éste se encuentre en funcionamiento.
- Este producto viene equipado con bombillos de presión. No enrosque los bombillos.
- Este producto emplea protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier otra línea o productos que estén conectados al producto. Reemplace el fusible como se indica en las instrucciones para el usuario (siga las sugerencias del producto para determinar la calificación apropiada del fusible) y revise el producto. Si el fusible reemplazado se funde, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que han sido provistas con el producto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y CUIDADO

- Si se coloca el producto en un árbol vivo, éste debe estar fresco y bien mantenido. No lo coloque en árboles vivos cuyas ramas estén color café o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente de la base del árbol lleno de agua.
- Si coloca el producto en un árbol, éste debe estar bien fijo y estable.
- Antes de usar o re-usar el producto, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga alambres con cortaduras, daños o aislantes rajados en los alambres o cables; rajaduras en los portalámparas, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando almacene el producto, retirelo con cuidado de donde haya sido colocado incluyendo ramas, árboles o arbuslos a fin de evitar cualquier tensión o presión excesiva en los conductores, conexiones y alambres.
- Cuando el producto no se encuentre en uso, almacénelo ordenadamente en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Reemplazo del fusible:

- Tome el enchufe y retirelo del tomacorriente o del enchufe del otro aparato. No hale el cable para desenchararlo.
- Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta del compartimento del fusible, en la parte superior del enchufe, en dirección a las patas.
- Retire el fusible con cuidado
- Riesgo de incendio. Reemplácelo solamente con fusibles de 3 amps. Y 125 voltios (se incluyen con el producto).



-VEA DEL OTRO LADO-

- Cierre la cubierta del fusible. Deslice y cierre la cubierta del compartimento del fusible en la parte superior del enchufe.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Instrucciones para reemplazar las bombillas: Si necesita reemplazar una bombilla dañada o quemada, le recomendamos que use guantes durante el proceso de reemplazo. Mientras sostiene la esfera con un mano, use una herramienta para sujetarla bombilla dañada de la parte más cercana a la base y hale hacia arriba y hacia afuera del portalámpara. Inserte la bombilla de repuesto que se incluye con este producto en el portalámpara vacío.

Para el reemplazo del bombillo:

Encendido aleatorio

Regular

Este juego contiene dos conjuntos de portalámparas diferentes - los de encendido continuo y los intermitentes individuales. NO reemplace un conjunto de encendido continuo con uno intermitente.



Reemplazo del bombillo:

El bombillo intermitente individual está pegado a la base. NO lo retire ni lo cambie por uno de encendido continuo.

Para los bombillos de encendido continuo:

Paso 1: Tome el enchufe y retirelo del tomacorriente o del enchufe del otro aparato. No hale el cable para desenchararlo.

Paso 2: Hale el bombillo y la base

Plástica hacia afuera del portalámpara.



Paso 3: Reemplace el bombillo con bombillos super brillantes de 3 voltios y 0,51 vatios solamente (se incluye con el producto).



Si la base del bombillo Nuevo no cabe en el portalámpara, siga los siguientes pasos antes del paso 3.

- Retire la base del bombillo fundido estirando los alambres del bombillo y halándolo suavemente hacia afuera.
- Introduzca los alambres del bombillo nuevo a través de los orificios de la base vieja, uno por cada orificio.
- Después de insertar el bombillo completamente en la base, doble los alambres hacia arriba, como los otros del juego de luces, para que los alambres toquen los contactos en el interior del portalámpara.



Para los bombillos de encendido continuo:

Paso 1: Tome el enchufe y retirelo del tomacorriente o del enchufe del otro aparato. No hale el cable para desenchararlo.

Paso 2: Hale el bombillo y la base

Plástica hacia afuera del portalámpara.



Paso 3: Reemplace el bombillo con bombillos super brillantes de 7 voltios y 1,05 vatios solamente (se incluye con el producto).



PRECAUCION:

- Este juego de luces está calificado para 40,8 vatios (0,34 amperios), no lo sobrecargue.
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, no reemplace los bombillos de encendido continuo con bombillos intermitentes. Use bombillos de 3 voltios, 0,51 vatios para los bombillos de encendido continuo y bombillos de 7 voltios, 1,05 vatios para los bombillos intermitentes.
- Para disminuir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: a) No instale este producto en los árboles con agujas, hojas o ramas metálicas o de materiales semejantes, y b) No instale ni sostenga cuerdas de manera que puedan cortar o dañar el aislante del alambre.

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337 ó visítenos por internet en www.GEholidaylighting.com

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Impreso en China

120 Volts

E246482 HC-15

Hecho en China

©2015 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. Todos los derechos reservados