



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0128491

PENDANT LAMP

MODEL #C-0729

Français p. 4

Español p. 7



ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. to 6 p.m. EST Monday thru Thursday and 8 a.m. to 5 p.m. EST Friday

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Crossbar	1
B	Canopy Screws	2
C	Canopy	1
D	Socket	1
E	Shade	1
F	Socket Ring	1
G	Crossbar Screws	2
H	Wire Connectors	2
I	Green Ground Screw	1



CAUTION

- Manufacturer recommends 60-watt "A" maximum standard-base bulb.



DANGER



ELECTRICAL SHOCK HAZARD.

Do not plug cord into outlet with wet hands. Do not use this appliance near a bathtub, a shower or a swimming pool. Follow manual for recommended usage.



WARNING



ELECTRICAL, PLUMBING OR GAS LINES MAY BE IN WALL.

Before cutting, drilling or hammering verify their location. If needed, contact your electrician, plumber or service person.



CAUTION

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR.

Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.


Estimated Assembly Time: 10 minutes.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the power supply wires to the fixture lead wires by using the wire connectors (H) provided. Connect the black wire to the black wire and the white to the white. Attach the ground wire from the outlet box with the fixture ground wire by using the green ground screw (I). Place connected wires inside the outlet box. Attach crossbar (A) to outlet box by using the slotted holes on the crossbar and screws (G). Place canopy (C) on crossbar (A) and tighten screws (B).



2. Remove socket ring (F), place shade (E) on socket (D), and tighten with socket ring (F).



CARE AND MAINTENANCE

- Clean base with a soft, damp cloth.
- Do not use any chemicals, polishes, or abrasives.
- Do not immerse fixture in water.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Bulb won't light	Bulb is burned out Power is off	Replace light bulb Check if power supply is off
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounded out	Check wiring connections

Printed in China


PORTFOLIO®

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0128491

LUMINAIRE SUSPENDU

MODÈLE #C-0729



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité
A	Traverse	1
B	Vis de couvercle	2
C	Couvercle	1
D	Douille	1
E	Abat-jour	1
F	Bague de douille	1
G	Vis de traverse	2
H	Capuchon de connexion	2
I	Vis de mise à la terre verte	1



MISE EN GARDE

• Le fabricant recommande l'utilisation d'une ampoule fluocompacte à culot standard de type A d'une puissance maximale de 60 W.



DANGER



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Ne branchez pas la fiche sur une prise avec les mains mouillées. N'utilisez pas le luminaire à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Consultez le manuel pour connaître les usages appropriés.



AVERTISSEMENT



DES CONDUITES D'ÉLECTRICITÉ, D'EAU OU DE GAZ PEUVENT ÊTRE PRÉSENTES DANS LE MUR.

Avant d'entailler, de percer ou de marteler un mur, vérifiez qu'aucune conduite n'est présente. Au besoin, communiquez avec un électricien, un plombier ou une personne qualifiée.



MISE EN GARDE

ÉVITEZ D'ENDOMMAGER LE PRODUIT.


Ne tentez jamais de démonter ni de modifier le produit contrairement aux indications du présent manuel.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Raccordez les fils d'alimentation aux fils de connexion du luminaire à l'aide des capuchons de connexion (H) fournis. Raccordez les fils, fil noir avec fil noir et fil blanc avec fil blanc. Reliez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie au fil de mise à la terre du luminaire à l'aide de la vis de mise à la terre verte (I). Rangez les fils connectés dans la boîte de sortie. Fixez la traverse (A) à la boîte de sortie à l'aide des trous allongés de la traverse et de vis (G). Placez le couvercle (C) sur la traverse (A) et serrez les vis (B).



2. Retirez la bague de douille (F), placez l'abat-jour (E) sur la douille (D) et serrez le tout à l'aide de la bague de douille (F).



ENTRETIEN

- Nettoyez la base à l'aide d'un linge doux et humide.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de produits à polir ni d'abrasifs.
- N'immergez pas le luminaire dans l'eau.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Une ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée. L'alimentation électrique est coupée.	Remplacez l'ampoule. Vérifiez si l'alimentation électrique est coupée.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils se croisent ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions du câblage.




Portfolio® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados

ARTÍCULO #0128491

LÁMPARA COLGANTE

MODELO #C-0729



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

A	Placa perforada	1
B	Tornillos para cubierta	2
C	Cubierta	1
D	Portalámpara	1
E	Pantalla	1
F	Anillo del portalámpara	1
G	Tornillos de la placa perforada	2
H	Conectores de cables	2
I	Tornillo verde de puesta a tierra	1



PRECAUCIÓN

- El fabricante recomienda el uso de una bombilla “A” de base estándar de 60 vatios como máximo.



PELIGRO



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

No enchufe el cable en el tomacorriente con las manos mojadas.
No use este electrodoméstico cerca de una bañera, ducha o piscina.
Siga el manual para el uso recomendado.



ADVERTENCIA



PUEDE HABER LÍNEAS ELÉCTRICAS, DE PLOMERÍA O DE GAS EN LA PARED.

Antes de cortar, taladrar o martillar, verifique la ubicación de las mismas.
Póngase en contacto con su electricista, plomero o con un técnico calificado si es necesario.



PRECAUCIÓN

EL PRODUCTO PUEDE DAÑARSE.

No intente desensamblar o modificar el producto de ninguna manera que no sea la indicada en este manual.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Una los conductores de suministro de electricidad y los cables conductores de la lámpara con los conectores de cables (H) provistos. Conecte el conductor negro al conductor negro de la lámpara y conecte también los conductores blancos. Una el conductor de puesta a tierra de la caja de salida con el conductor de puesta a tierra de la lámpara usando el tornillo verde de puesta a tierra (I). Coloque los conductores conectados dentro de la caja de salida. Fije la placa perforada (A) a la caja de salida usando los orificios ranurados de la placa perforada y los tornillos (G). Coloque la cubierta (C) sobre la placa perforada (A) y apriete los tornillos (B).



2. Retire el anillo del portalámpara (F), coloque la pantalla de vidrio (E) sobre el portalámpara (D) y apriete con el anillo del portalámpara (F).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la base con un paño suave húmedo.
- No use químicos, productos para pulir ni abrasivos.
- No sumerja la lámpara en agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La bombilla no se enciende	La bombilla está quemada No hay alimentación	Reemplace la bombilla Revise si el suministro de electricidad está apagado
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene una puesta a tierra	Compruebe las conexiones del cableado