


Instructions for 12V LED puck, # 4001 and 4002

Instructions pour rondelles 12V au DEL, # 4001 et 4002

See reverse side for more instructions
Voir au verso pour plus d'instructions

Supply options (sold separately) Options d'alimentation (vendus séparément)

ETR-CLED12T3





-12W Driver with power cord and plug, on/off switch and connection harness for 3 fixtures (4 fixtures maximum per driver)

-Transformateur 12W avec cordon d'alimentation et fiche, commutateur ouvert/fermé et harnais de connexion pour 3 appareils (maximum 4 appareils par transformateur)

This driver is include with puck kits # K4001 and K4002
Ce transformateur est inclus avec kits de rondelles # K4001 et K4002


*See reverse side for more supply options

*Voir au verso pour plus d'options d'alimentation




Surface installation Installation en surface

4002




1- Mark the position of the puck with the positioning hole in the spring. If wires need to be passed on top of a shelf or cabinet, use the template to drill a 1/2" (13mm) hole to pass the connector through the shelf. Then, screw the spring to the mounting surface.

1-Marquez la position de la rondelle à l'aide du trou de positionnement dans le ressort. Si les fils ont besoin d'être passés au dessus d'une tablette ou d'une armoire, utilisez le patron pour percer un trou de 1/2 po. (13mm) pour passer le connecteur à travers la tablette. Vissez ensuite le ressort à la surface de montage.



2- With pliers, fold lightly the arms of the spring towards the inside to get an angle around 90°

2- À l'aide de pince, pliez légèrement les bras du ressort vers l'intérieur afin d'avoir un angle d'environ 90°




3- Install the puck on one arm of the spring. Then, push the puck on the spring until the other arm of the spring is in position.

3- Installez la rondelle sur un des bras du ressort. Ensuite, poussez la rondelle sur le bras du ressort jusqu'à ce l'autre bras du ressort se mette en place.



Recessed installation Installation encastrée

4001




1-Drill a 2-3/8" (60mm) hole.
2-Compress the spring and push the fixture in the opening.


1-Perçer un trou de 2-3/8 po. (60mm)
2-Comprimer le ressort et pousser l'appareil dans le trou.



Light spread, spacing and performance Dispersion, espacement et performance



*Approved for installation inside, under or over cabinets, with light shining in any directions.
*Approuvé pour installation à l'intérieur, sous ou sur une armoire, éclairage dans n'importe quelle direction.



Instructions for 12V LED puck, # 4001 and 4002

Instructions pour rondelles 12V au DEL, #4001 et 4002

See reverse side for more instructions
Voir au verso pour plus d'instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons.

-WARNING-

- 1- Use only insulated staples or plastic ties to secure cords.
- 2- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall.
- 3- Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to read during relamping.
- 4- Not intended for recessed installation in ceilings, soffits.
- 5- The low voltage portable cabinet light may be installed inside or under a kitchen cabinet or other built-in furniture when:
 - a) The low voltage Class 2 power supply is located outside the cabinet and is not concealed; and
 - b) The line voltage power supply cord is not concealed or run through openings in the cabinet, walls, ceilings or floors. This requirement does not apply to the wiring between the cabinet light and the power unit.
- 6- The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits or cabinets where it may be inaccessible for examination, cords should be examined periodically and immediately replaced when any damaged is noted.

To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons; use only insulated staples or plastic ties to secure cords, route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall, position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to read during relamping. Not intended for recessed installation in ceilings, soffits, "built-in furnishings" such as a kitchen, china cabinet or trophy case. The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits or cabinets where it may be inaccessible for examination, cords should be examined periodically and immediately replaced when any damaged is noted.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ GARDER CES INSTRUCTIONS

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

-ATTENTION-

- 1- Utiliser des agrafes isolées ou attaches en plastique pour fixer les cordons.
- 2- Sécuriser les cordons pour prévenir les dommages quand un meuble est poussé au mur.
- 3- Positionner l'appareil pour que les marquages de lampes soient visibles lors du remplacement.
- 4- Non prévus pour être installés dans des plafonds, corniches extérieures
- 5- L'appareil bas voltage peut être installé dans ou sous une armoire ou autres meubles encastrés quand:
 - a) Le transformateur Classe 2 bas voltage est placé à l'extérieur de l'armoire et n'est pas caché; et
 - b) Le cordon d'alimentation de tension de secteur n'est pas cachée ou passé dans des ouvertures dans l'armoire, des murs, des plafonds ou des planchers. Cette condition ne s'applique pas au filage entre l'appareil et le transformateur.
- 6- Le Code National de l'Électricité (CNE) ne permet pas que les cordons soient cachés où un dommage à l'isolation devient indétectable. Pour prévenir le risque de feu, ne pas passer les cordons derrière les murs, plafonds, corniches et meubles où l'examen est impossible, les cordons doivent être inspectés périodiquement et remplacés dès qu'un dommage est détecté.

Pour réduire le risque de feu, chocs ou blessures; utiliser des agrafes isolées ou attaches en plastique pour fixer les cordons, aussi les sécuriser pour prévenir les dommages quand un meuble est poussé au mur, positionner l'appareil pour que les marquages de lampes soient visibles lors du remplacement. Non prévus pour être installés dans des plafonds, corniches extérieures ou "constructions structurales" tels que meubles-cuisine, vaisseliers ou armoires à trophées intégrés. Le Code National de l'Électricité (CNE) ne permet pas que les cordons soient cachés où un dommage à l'isolation devient indétectable. Pour prévenir le risque de feu, ne pas passer les cordons derrière les murs, plafonds, corniches et meubles où l'examen est impossible, les cordons doivent être inspectés périodiquement et remplacés dès qu'un dommage est détecté.


Available accessories (sold separately) Accessoires disponibles (vendus séparément)



CLED12T3:

-Driver with power cord and plug, on/off switch and connection harness for 3 fixtures


-Transformateur avec cordon d'alimentation et fiche, commutateur ouvert / fermé et harnais de connexion pour 3 appareils



BT7LED:

-Direct wire driver for 1 to 2 LED pucks with integrated junction box


-Transformateur à raccord direct pour 1 à 2 rondelles DEL avec boîte de jonction intégrée



BT12LED:

-Direct wire driver for 1 to 4 LED pucks with integrated junction box


-Transformateur à raccord direct pour 1 à 4 rondelles DEL avec boîte de jonction intégrée



BT24LED:

-Direct wire driver for 1 to 8 LED pucks with integrated junction box

-Transformateur à raccord direct pour 1 à 8 rondelles DEL avec boîte de jonction intégrée




Available accessories (sold separately) Accessoires disponibles (vendus séparément)



4001 / 4002:

-Additional fixture
-Appareil d'ajout



4000E-24:

-24" (61cm) extension
-Extension de 24" (61cm)

