

GARANTÍA LIMITADA DE UN

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus accesorios de iluminación durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la compra, al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto de la compra al comprador original. Esta garantía no cubre daños en el ensamble debido a mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuada y/o excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos pero podría tener también otros derechos que varían


Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Coloque el cable del transformador de bajo voltaje (se vende por separado) en el conector (C) y vuelva a apretar la cubierta superior que retiró en el Paso 2 hasta que las dos clavijas de contacto atraviesen por completo la protección de plástico en el cable.

PRECAUCIÓN: El cable que se usa con el v conector (C) mide menos de 8” y es de tipo SPT-2W 221°F 18 AWG*2c 300 V.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- NO utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende al anochecer.	1. El transformador no está conectado al receptáculo de alimentación. 2. Las clavijas de contacto del conector no atraviesan bien.	1. Conecte el transformador al receptáculo de alimentación. 2. Asegúrese de que las clavijas de contacto atraviesen bien el cable y que toquen el conductor eléctrico.

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Convient uniquement aux systèmes d'éclairage pour aménagement paysager à basse tension.
- El cable está diseñado para uso subterráneo, a menos de 15,24 cm de profundidad.
- Instale todas las luminarias al menos a 10 pies de piscinas, spas o fuentes de agua.
- Mantenga la bombilla alejada de materiales que puedan prenderse..
- No toque las micas calientes, protector, o carcasa del ensamble alimentado.
- NO haga funcionar ni instale una lámpara si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
- NO toque el LED en ningún momento, ya que puede dañar el ensamble.

PRECAUCIÓN

- Este producto no es un juguete y no debe ser manipulado por niños.
- Desconecte la electricidad de la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, apague el interruptor de circuito o retire el fusible.
- No conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo.
- No lo sumerja en agua, ya que puede dañar el producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si falta alguna pieza o si las piezas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 5-10 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la estaca (D) y el poste (B) al cabezal del reflector (A) girándola en dirección de las manecillas del reloj.

PRECAUCIÓN: NO use un martillo. Para suelos con tierra dura, use una llana (no se incluye) para aflojar la tierra y evitar romper la estaca (D).




2. Retire la cubierta superior del conector (C) y guárdela para utilizarla posteriormente.





Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

ARTÍCULO #0068075

LUZ PARA SENDEROS

MODELO #00928

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Tête de luminaire	1
B	Tige	1
C	Connecteur	1
D	Piquet	1
E	Adaptador de poste	1

ENTRETIEN

- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- NO utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar la lámpara.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas la nuit.	1. Le transformateur n'est pas branché sur une prise électrique. 2. Les broches de contact du connecteur ne transpercent pas.	1. Branchez le transformateur sur une prise électrique. 2. Assurez-vous que les broches de contact ont bien transpercé le fil et sont en contact avec le fil électrique.

GARANTIE LIMITÉE DE UN

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. Si ce produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication durant cette période, retournez-le au détaillant d'origine accompagné d'une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux luminaires endommagés en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous


Imprimé en Chine

Portfolio ® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fije piquet (B) et la tige (D) al cabezal del reflector (A) girándola en dirección de las manecillas del reloj.

MISE EN GARDE : N'utilisez PAS de marteau. Si le sol est dur, utilisez une truelle (non incluse) pour le ramollir afin d'éviter de briser le piquet (B).




2. Dévissez le couvercle du connecteur (C) et mettez-le de côté.




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Insérez le fil provenant du transformateur basse ension (vendu séparément) dans le connecteur (C) et resserrez le couvercle supérieur retiré à l'étape 2 jusqu'à ce que les broches de contact transpercent complètement la gaine de protection en plastique du fil métallique.

MISE EN GARDE : Le fil du connecteur (C) mes moins de 8 po et est de type SPT-2W 221°F 18AWG*2c 300 V.





PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Tête de luminaire	1
B	Tige	1
C	Connecteur	1
D	Piquet	1
E	Adaptateur pour poteau	1

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser.

! AVERTISSEMENT

- Convient uniquement aux systèmes d'éclairage pour aménagement paysager à basse tension.
- El cable está diseñado para uso subterráneo, a menos de 15,24 cm de profundidad.
- N'installez jamais un luminaire à moins de 10 pi d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.
- Gardez tout matériau inflammable à distance de l'ampoule.
- Ne touchez pas à la lentille, protector, o carcasa del ensamble.
- NO haga funcionar ni instale una lámpara si falta alguna pieza o si estas están dañadas.
- NO toque el LED en ningún momento, ya que puede dañar el ensamble.

MISE EN GARDE

- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible.
- Ne branchez pas ce luminaire sur un système électrique sans mise à la terre.
- N'immergez pas le produit dans de l'eau; vous risqueriez de l'endommager.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 5-10 minutes

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.


ARTICLE #0068075



LUMINAIRE POUR ALLÉE

MODÈLE #00928

Portfolio ® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


ITEM #0068075



PATH LIGHT

MODEL #00928

Portfolio ® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lamp Head	1
B	Post	1
C	Connector	1
D	Stake	1
E	Post adapter	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- For use with low-voltage landscape lighting systems only.
- The wire is intended for shallow burial, less than 6 inches deep.
- Install all luminaires 10 ft. (3.05 m) or more from a pool, spa, or fountain.
- Keep lamp away from materials that may burn.
- DO NOT touch hot lens, guard, or hot fixture housing.
- DO NOT operate or install a fixture with missing or damaged parts.
- DO NOT touch the LED at any time as this may cause damage to the fixture.

CAUTION

- This product is not a toy and must not be operated by children.
- Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching circuit breaker off or removing fuse.
- Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding.
- Do not submerge in water. The product can be damaged.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 5-10 minutes

No tools required for assembly.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1. Attach the stake (D) and post (B) to the spotlight head (A) by turning clockwise.

CAUTION: DO NOT use a hammer. For ground with hard soil, use a trowel (not included) to loosen soil to prevent breaking the stake (D).




- 2. Unscrew the top cover from the connector (C) and keep it for later use.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 3. Insert wire from low-voltage transformer (sold separately) into the connector (C) and retighten the top cover removed in Step 2 until the contact pins completely pierce the plastic shield of the wire.

CAUTION: The wire used with the connector (C) is less than 8 in., wire type is SPT-2W 221° F 18AWG*2C 300V



CARE AND MAINTENANCE

- Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.
- To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- DO NOT use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives as damage to the fixture may occur.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light does not turn on at night.	1. The transformer is not connected into power receptacle. 2. The contact pins of connector do not pierce well.	1. Connect the transformer into power receptacle. 2. Make sure the contact pins pierce wire well and touch the electric wire.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the original purchaser consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/ or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.