




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CH480 / CH718 SERIES

QUESTIONS OR CONCERNS, PLEASE CONTACT WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED :




Wrench



Pliers



Wire Cutters



Philips Screwdriver

Wiring supplies
as required by
electrical code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

INSTALLATION: BULBS ARE NOT INCLUDED WITH THIS FIXTURE

Step 1: Attach bracket to electrical box using the box screws or mounting screws provided with your fixture.





Model CH480-4WGORB requires safety cable and hook. Install hook inside electrical box by screwing into wood ceiling joist.

Step 2: Assembly. Your fixture comes ready for quick assembly. The rods included are 2 x 6" and 2 x 12" for a total length of 36". 12" of chain is also included (some fixtures only) should you wish to lower the fixture. Choose the desired length you want and remove rods from wire if needed. Use the threaded pipes in each rod to join the lengths together. Connect rods to top loop using threaded pipe provided. If you wish to add chain connect chain between the two loops and feed wire through chain links then through loop in canopy. If no chain is required simply close the single link connecting the two loops and feed wire through loops and canopy. Attach safety cable inside canopy (Model CH480-4WGORB ONLY). Hang fixture by safety cable from hook inside electrical box.

Step 3: Connect white wire from fixture to white wire in electrical box using provided wire connector. Connect black wire from fixture to black wire in electrical box also using provided connector (orange). Tuck all exposed wiring into electrical box.

Step 4: Ensure all wires are tucked inside electrical box and slide canopy carefully over mounting screws. Secure canopy in place using cap nuts provided with your fixture.

Step 5: Install proper type and wattage of bulb (NOT INCLUDED) as per label on fixture or socket.



Care and Cleaning

Always turn off power at the source (main electrical panel) before any type of cleaning or maintenance.

The fixture can be cleaned using a soft dry cloth. Never use abrasive pads or water to clean electrical fixtures.

Imported By : Whitfield Lighting, Address : 4350 104th Ave S.E., Suite 110, Calgary, Alberta, T2C 1R7


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

SÉRIE CH480 / CH718

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC WHITFIELD :

Info@whitfieldlighting.com / www.whitfieldlighting.com

Outils et matériaux requis :



Clé



Pinces



Coupe-fil



Tournevis cruciforme

Matériel de câblage
exigé par le code
de l'électricité

MESURES DE SÉCURITÉ :

1. Coupez l'alimentation au coffret de branchement principal avant de commencer l'installation.
2. Les raccords électriques doivent être conformes au code de l'électricité local ou national.

INSTALLATION : LES AMPOULES NE SONT PAS FOURNIES AVEC CET APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

Étape 1 : Installez le support de fixation à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique ou avec les vis incluses avec le luminaire.

Le modèle CH480-4WGORB requiert un câble de sureté et un crochet. Installez le crochet à l'intérieur de la boîte électrique en le vissant dans le joint de bois du plafond.





Étape 2 : Assembler. Votre luminaire s'assemble rapidement. Deux tiges de 6 po et deux tiges de 12 po sont incluses, pour une longueur totale de 36 po. Une chaîne de 12 po est également comprise (avec certains luminaires seulement) si vous souhaitez abaisser le luminaire. Choisir la longueur souhaitée et retirer les tiges du fil, au besoin. Utiliser les tuyaux filetés de chaque tige pour uniformiser la longueur. Raccorder les tiges à la boucle supérieure à l'aide du tuyau fileté fourni. Pour ajouter une chaîne, relier la chaîne entre les deux boucles et faire passer le fil à travers les maillons, puis dans la boucle du couvercle. Si aucune chaîne n'est requise, il suffit de fermer le maillon unique reliant les deux boucles et de faire passer le fil à travers les boucles et le couvercle. Attaché le câble de sureté à l'intérieur de la voute (modèle CH480-4WGORB seulement). Pendé le luminaire par le câble de sureté dans le crochet à l'intérieur de la boîte électrique.

Étape 3 : Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier électrique avec le connecteur fourni. Connecter le fil noir du luminaire au fil noir du boîtier électrique avec le connecteur fourni (orange). Insérez tous les fils exposés à l'intérieur du coffret électrique.

(Figure 1)

Étape 4 : Assurez-vous que tous les fils soient cachés à l'intérieur de la boîte électrique et glissez la voute prudemment au-dessus des vis de montage. Sécuriser la voute en place en utilisant les écrous borgnes fournis avec votre luminaire.

Étape 5 : Installer des ampoules de type et de puissance appropriés (NON INCLUS) conformément à l'étiquette sur la tête du luminaire ou la douille.



Entretien et nettoyage

Toujours couper l'alimentation à la source (panneau électrique principal) avant tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Le luminaire peut être nettoyé avec un linge doux et sec. Ne jamais utiliser de tampons abrasifs ou d'eau pour nettoyer les luminaires électriques.