





No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
1	GP5J3DB014B	1	Bottom shelf Estante inferior Etagere inferieure	
2	07-QPG-08-DD3	1	LP cylinder screw Perno de fijación de la bombona Vis de bouteille de gaz	
3	GP5J3FTGLF01	1	Left front leg Pata delantera izquierda Jambe avant gauche	
4	GP5J3FTGLB01	1	Left back leg Pata trasera izquierda Jambe arrière gauche	
5	05-JSL-34	2	Leg base Pata base Base de pied	
6	GP5J3TGJQPL01	1	Leg brace (L) Placa de sujeción de las patas (I) Renfort de jambe (G)	
7	GP5J3FTGRF01	1	Right front leg Pata delantera derecha Jambe avant droite	
8	GP5J3FTGRB01	1	Right back leg Pata trasera derecha Jambe arrière droite	
9	GP5J3TGJQPR01	1	Leg brace (R) Placa de sujeción de las patas (D) Renfort de jambe (D)	
10	06-XZL-1-24	1	Wheel axle Eje de las ruedas Axe de roue	
11	05-SLL-27-BK	2	Wheel Rueda Roue	
12	GP5J3HL014B	1	Cart beam Barra del carro Poutre de chariot	
13	GP5J3LTZCL01H	1	Main body support beam (L) Barra de soporte del cuerpo principal (I) Poutre de support du corps principal (G)	
14	GP5J3LTZCR01H	1	Main body support beam (R) Barra de soporte del cuerpo principal (D) Poutre de support du corps principal (D)	
15	GP5J3XQB014B	1	Front panel (bottom) Panel frontal (inferior) Panneau avant (bas)	
16	GP5J3SQB014B	1	Front panel (top) Panel frontal (superior) Panneau avant (haut)	
17	GP5J3GL014B	1	Front basket Cesta frontal Panier avant	

No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
18	GPJ2CTH	2	Side shelf Bandeja lateral Étagère latérale	
19	GP5J3CTZSJL01	1	Side shelf decoration board (L) Panel de corativo de la bandeja lateral (I) Panneau décoration de la étagère latérale (G)	
20	GP5J3CTZSJR01	1	Side shelf decoration board (R) Panel de corativo de la bandeja lateral (D) Panneau décoration de la étagère latérale (D)	
21	GP5J3QPDG01	1	LP cylinder barrier bar Barra de seguridad para la bombona de gas Barre de barrière de bouteille de gaz	
22		1	Main body Cuerpo principal Corps principal	
23	05-JSL-72	4	Leg base Pata base Base de pied	
24	05-JSL-74	4	Foot pad Almohadillas de goma Bourrelet de pieds	
25	04-GBS-2-04-248-DH	1	Handle Asa Poignée	
26	06-YBL-37-PT2	1	Grease cup Depósito de recogida de grasa Bac à graisse	
27	01-JYF-1-0635-US	1	Regulator Regulador Régulateur	
28	GPP205H4B-HS	1	Cooking griddle Plancha superior Plaque de cuisson	

No.	#	Image / Imagen / Image	No.	#	Image / Imagen / Image
A	M5×55	 ×18	F	Split pin Pasador partido Goupille fendue	 ×1
B	M5×10	 ×34	G	M4×15	 ×8
C	M4×6	 ×2	H	M6×15	 ×2
D	M5	 ×10	I	Washer Arandela Rondelle	 ×2
E	Pad Arandela Tampon	 ×2			

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	Wrench Llave Clé	
---	------------------------	--

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed: Phillips screwdriver and wrench (not included)
- Approximate assembly time: 40-50 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the griddle are designed as if you are facing the front of the griddle.
2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria: Destornillador phillips y llave (no incluido)
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 40-50 minutos
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo de la plancha están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la plancha.
2. El modelo que se muestra es sólo para fines ilustrativos, prevalecen los específicos en especie.


Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires: Tournevis phillips et clé (non inclus)
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 40-50 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du plaque de cuisson sont concus comme si vous faisiez face à l'avant du plaque de cuisson.
2. Le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.

1



2





3


A		×4
B		×2

4


A		×4
B		×2




5	E		×2
	F		×1




6	A		×4
	D		×4




7	B		×8
---	---	---	----




8	B		×7
---	---	--	----




9 B  ×6



10 B  ×5




11 C  ×2



12 A  ×6 D  ×6


B  ×2




13 B  x2




14 G  x8




15




16 I  x2
H  x2



17




18




19

LP CYLINDER LEAK TEST / PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD / TEST D'ÉTANCHÉITÉ




• Not included
• No incluido
• Non inclus



20

- Consider to manually light the burner with a lit match as shown if failing to light with piezo ignition.
- Si no consigue encender llama con el encendedor piezoeléctrico, puede probar de encender el quemador manualmente con una cerilla.
- Envisagez d'allumer manuellement le brûleur avec une allumette comme indiqué si l'allumage piézo ne fonctionne pas.



**Thank You
For Choosing Us.**

**Any Problem!
We Can Help!**

**Customer
Service**

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com