




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5120857
MODEL #LWUSTCC

SHELF TOWER

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____


Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS


Package Contents	3
Hardware Contents	4
Safety Information	5
Preparation	5
Assembly Instructions	6
Care and Maintenance	9
Limited Lifetime Warranty.....	9
Replacement Parts List	9

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top panel	1
B	Top frame	1
C	Left upper side frame	1
D	Right upper side frame	1
E	Left lower side frame	1
F	Right lower side frame	1
G	Connect beam	5
H	Bottom stretcher	1
I	Shelf	4
J	Bottom panel	1


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)



! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
5. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.



! WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



Estimated Assembly Time: 50 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Rubber mallet, marking pencil, stud finder, phillips screwdriver, power drill and drill bits.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach connect beams (G) and bottom stretcher (H) between the lower side frames (E and F) using 1/4 in. x 12 mm bolts (AA). Tighten with hex wrench (CC).



Hardware Used


AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 4
CC	Hex wrench		x 1



2. Attach connect beams (G) between the upper side frames (C and D) using 1/4 in. x 12 mm bolts (AA). Tighten with hex wrench (CC).



Hardware Used


AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 6
CC	Hex wrench		x 1



3. Attach top frame (B), left lower side frame (E) and right lower side frame (F) to left upper side frame (C) and right upper side frame (D), using 1/4 in. x 12 mm bolt (AA). Tighten with hex wrench (CC).

Hardware Used



AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 10
CC	Hex wrench		x 1



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Attach L-bracket (DD) to assembly, using 1/4 in. x 12 mm bolt (AA). Tighten with hex wrench (CC).



Hardware Used

AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 16
CC	Hex wrench		x 1
DD	L-bracket		x 4

5. Attach top panel (A), shelves (I) and bottom panel (J) to assembly. Secure in place with M4 x 35 mm screws (BB).

Hardware Used



BB	M4 x 35 mm Screw		x 40
----	------------------	---	------





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 6a. Adjust floor levelers to level the unit against the wall where desired.
- 6b. Using top frame (B) as a template, mark one mounting holes location on the wall. Drill one pilot holes into the wall where previously marked. Make sure that the drilled holes can fit for the wall anchors (sold separately) properly. Press the anchors into the holes and gently tap with a hammer until flush in the holes. If the mounting hole coincides with a wooden stud, there is no need wall anchor.
- 6c. Align top frame (B) and back crossers (HH) over the drywall anchors (II) and secure with M5 x 65 mm screw (EE). Tighten securely with phillips screwdriver.

Hardware Used

EE	M5 x 65 mm Screw		x 1
HH	Back Crosser		x 1
II	Drywall Anchor		x 1



7. If you buy more than one unit, you can collect more style.




8. Secure units together by attaching the metal plates (GG) with the 1/4 in. x 12 mm bolts (AA) into the holes. Tighten with hex wrench (CC).

NOTE: Must install step 6 for all secured units.

Hardware Used

AA	1/4 in. x 12 mm Bolt		x 6
CC	Hex wrench		x 1
GG	Metal plate		x 2



CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top panel	00LWUSTCC-A
B	Top frame	00LWUSTCC-B
C	Left upper side frame	00LWUSTCC-C
D	Right upper side frame	00LWUSTCC-D
E	Left lower side frame	00LWUSTCC-E
F	Right lower side frame	00LWUSTCC-F
G	Connect beam	00LWUSTCC-G
H	Bottom stretcher	00LWUSTCC-H
I	Shelf	00LWUSTCC-I
J	Bottom panel	00LWUSTCC-J

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	1/4 in. x 12 mm Bolt	00LWUSTCC-AA
BB	M4 x 35 mm Screw	00LWUSTCC-BB
CC	Hex wrench	00LWUSTCC-CC
DD	L-bracket	00LWUSTCC-DD
EE	M5 x 65 mm Screw	00LWUSTCC-EE
GG	Metal plate	00LWUSTCC-GG
HH	Back Crosser	00LWUSTCC-HH
II	Drywall Anchor	00LWUSTCC-II
CH	Complete hardware	00LWUSTCC-CH



Date: 2024-06-07
Rev. 0001-A

Printed in Vietnam




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5120857
MODELO #LWUSTCC

TORRE DE REPISAS

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ




Número de serie _____
Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE


Contenido del paquete	13
Aditamentos	14
Información de seguridad	15
Preparación	15
Instrucciones de ensamblaje	16
Cuidado y mantenimiento	19
Garantía limitada de por vida	19
Lista de piezas de repuesto	19

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1
B	Estructura superior	1
C	Estructura lateral superior izquierda	1
D	Estructura lateral superior derecha	1
E	Estructura lateral inferior izquierda	1
F	Estructura lateral inferior derecha	1
G	Viga de conexión	5
H	Extensor inferior	1
I	Estante	4
J	Panel inferior	1


ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- 1. No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- 2. Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice las repisas como escalera de tijera.
- 3. Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- 4. Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- 5. Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.



! ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZARSE SOLO CON EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO. EL USO CON PRODUCTOS QUE SUPEREN EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO PUEDE PRODUCIR INESTABILIDAD Y CAUSAR POSIBLES LESIONES. DISTRIBUYA EL PESO DE MANERA UNIFORME.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 50 minutos.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): mazo de goma, lápiz para marcar, detector de vigas, destornillador Phillips, taladro eléctrico y brocas para taladro.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije las vigas de conexión (G) y el extensor inferior (H) entre las estructuras laterales inferiores (E y F) con pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Aditamentos utilizados


- AA** Perno de 1/4 pulg. x 12 mm x 4
- CC** Llave hexagonal x 1



2. Fije las vigas de conexión (G) entre las estructuras laterales superiores (C y D) con pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Aditamentos utilizados


- AA** Perno de 1/4 pulg. x 12 mm x 6
- CC** Llave hexagonal x 1



3. Conecte la estructura superior (B), la estructura lateral inferior izquierda (E) y la estructura lateral inferior derecha (F) a la estructura lateral superior izquierda (C) y a la estructura lateral superior derecha (D) con pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Aditamentos utilizados

- AA** Perno de 1/4 pulg. x 12 mm x 10
- CC** Llave hexagonal x 1




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije el soporte en L (DD) al ensamble con un perno de 1/4 pulg. x 12 mm (AA). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Aditamentos utilizados


- AA

Perno de 1/4 pulg. x 12 mm




x 16
- CC

Llave hexagonal



x 1
- DD

Soporte en L




x 4

5. Fije el panel superior (A), los estantes (I) y el panel inferior (J) al ensamble. Asegúrelo en su lugar con tornillos M4 x 35 mm (BB).



Aditamentos utilizados

- BB

Tornillo M4 x 35 mm



x 40




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 7a. Ajuste los niveladores de piso para nivelar la unidad contra la pared en el lugar de su preferencia.
- 7b. Con la estructura superior (B) como plantilla, marque en la pared la ubicación de los orificios de montaje. Taladre un orificio guía en la pared donde se marcó previamente. Asegúrese de que los orificios taladrados encajen correctamente para las anclas de expansión de pared (se venden por separado). Presione las anclas de expansión en los orificios y golpéelas suavemente con un martillo hasta que queden al ras en los orificios. Si el orificio de montaje coincide con un montante de madera, no es necesario usar un ancla de expansión de pared.
- 7c. Alinee la estructura superior (B) y los clips de fijación posteriores (HH) sobre las anclas de expansión para paneles de yeso (II) y asegúrelos con un tornillo M5 x 65 mm (EE). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

- EE

Tornillo M5 x 65 mm




x 1
- HH

Clip de fijación posterior



x 1
- II

Ancla de expansión para panel de yeso



x 1

7. Si compra más de una unidad, podrá coleccionar más estilo.


8. Asegure las unidades al fijar las placas de metal (GG) con los pernos de 1/4 pulg. x 12 mm (AA) en los orificios. Apriete con la llave hexagonal (CC).

NOTA: debe instalar el paso 6 para todas las unidades aseguradas.

Aditamentos utilizados

- AA

Perno de 1/4 pulg. x 12 mm




x 6
- CC

Llave hexagonal






x 1
- GG

Placa de metal



x 2



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, que no estén dañados y que estén firmemente conectados.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En el caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel superior	00LWUSTCC-A
B	Estructura superior	00LWUSTCC-B
C	Estructura lateral superior izquierda	00LWUSTCC-C
D	Estructura lateral superior derecha	00LWUSTCC-D
E	Estructura lateral inferior izquierda	00LWUSTCC-E
F	Estructura lateral inferior derecha	00LWUSTCC-F
G	Viga de conexión	00LWUSTCC-G
H	Extensor inferior	00LWUSTCC-H
I	Estante	00LWUSTCC-I
J	Panel inferior	00LWUSTCC-J

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno de 1/4 pulg. x 12 mm	00LWUSTCC-AA
BB	Tornillo M4 x 35 mm	00LWUSTCC-BB
CC	Llave hexagonal	00LWUSTCC-CC
DD	Soporte en L	00LWUSTCC-DD
EE	Tornillo M5 x 65 mm	00LWUSTCC-EE
GG	Placa de metal	00LWUSTCC-GG
HH	Clip de fijación posterior	00LWUSTCC-HH
II	Ancla de expansión para panel de yeso	00LWUSTCC-II
CH	Aditamentos completos	00LWUSTCC-CH

