

Models/Modelos/Modèles
P110LF, P110LF-W
P114LF, P115LF, P115LF-W & P88501LF-W
Series/Series/Seria

▲Specify Finish
Especifique el acabado
Précisez la Finition

RP70238 ▲
Handle w/Set Screw & Button
Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
Manette avec Vis de Calage et Bouton

RP77763 ▲
Repair Kit
Equipo/Herramientas para reparaciones
Kit de réparation

6
RP70236 ▲
1.8 gpm (6.8 L/min)
RP72859 ▲
1.0 gpm (3.8 L/min)
Aerator
Aireador
Aérateur

Order this RP number if your faucet code is "449918".
Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70244
Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction
Order this RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP44124
Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction

Order this RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».



RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

Order this RP number if your faucet code is "449918".
Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70232
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage


Order this RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP41667
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage



RP70234 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

RP5861
Coupling Nuts
(Optional, not included)
Tuercas de Acoplamiento
(Opcional, no incluido)
Écrous de Raccordement
(Option, non inclus)




For Model P88501LF-W
Para Modelo P88501LF-W
For Modèle P88501LF-W

Order this RP number if your faucet code is "449918".
Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70229 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support
Order this RP number if your faucet code is "413763".

Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP54805 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support




Order this RP number if your faucet code is "449918".
Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70691 ▲
Spray & Hose Assembly
Ensamble de la Rociador y Manguera
Douchette et Tuyau Souple

Order this RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP70240 ▲
Spray & Hose Assembly
Ensamble de la Rociador y Manguera
Douchette et Tuyau Souple



Order this RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP70242
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

Order this RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP54809
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage