


# Single-Handle Bath Faucet

MODEL # 67691W-6204 / 67691W-627001  
67691W-628204

Español p. 9




**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

**Serial Number** \_\_\_\_\_ **Purchase Date** \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PACKAGE CONTENTS



| PART | DESCRIPTION     | QUANTITY |
|------|-----------------|----------|
| A    | Faucet          | 1        |
| B    | Deckplate       | 1        |
| C    | Gasket          | 1        |
| D    | Washers         | 1        |
| E    | Nut             | 1        |
| F    | Screw           | 2        |
| G    | Pop-up assembly | 1        |



## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

### WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

### CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

### PREPARATION

---

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

**Estimated Assembly Time:** 35 minutes (including removal of old faucet)


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone sealant

Helpful Tools (not included): Safety Goggles

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS


---

1. Shut off the water supply. Remove the old faucet.



### 2a. Optional Flange Installation


Before installation, ensure that the flange (1) is placed on the bottom of the new faucet assembly (A). Place the faucet assembly (A) through the mounting hole in sink.




### 2b. Optional Deckplate Installation

Before installation, remove the flange. Align the hole in the gasket (C) and deckplate (B) with the mounting hole in the sink. Place the faucet assembly (A) through the deckplate (B) and mounting hole in the sink until the faucet assembly (A) sets on top of deckplate (B).

**NOTE:** If the sink is uneven, use silicone under the gasket (C).




3. Secure the faucet assembly with the washers (D) and nut (E). Hand tighten the nut (E) onto the faucet assembly. Lock the nut (E) into position by tightening the screws (F) with a phillips screwdriver. Do not over tighten.




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Make connections to water lines.  
Thread the nut (1) on supply line onto outlet of water supply valve (2) and tighten with wrench. Do not overtighten.




## POP-UP DRAIN INSTRUCTIONS

1. Remove the bottom gasket (1) and nut (2) from the top gasket (3) and pop-up body (4). Attach these pieces together by pushing the bottom gasket (1) down into the top of the nut (2) and twisting together.



2. Insert the pop-up body (1) into the sink. Ensure that the top gasket (2) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (1). From underneath the sink, screw the bottom gasket (3) and nut (4) assembly onto the pop-up body (1) by twisting clockwise until secure.




## OPERATION INSTRUCTIONS

---

### 1. Flushing and checking for leaks

**IMPORTANT:** After installation is complete, remove the aerator (1) with a coin (2) to flush the water lines. Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. While the water is running, check for leaks. Turn off the water and replace the aerator.



CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                                                                         | POSSIBLE CAUSE                                                         | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There is a leak from under the handle or there is a leak from the spout when the faucet is off. | 1. The bonnet nut is not tight enough.<br>2. The cartridge is damaged. | 1. Remove the handle and retighten the bonnet nut.<br>2. If the problem occurs after retightening the bonnet nut, call customer service for a new cartridge and replace it after you receive the new cartridge. |
| There is a leak from aerator when the faucet is on.                                             | The aerator does not fit correctly on the faucet.                      | 1. Reinstall the aerator.<br>2. Call customer service for a new aerator and replace it after you receive the new aerator.                                                                                       |
| The aerator has irregular or reduced water flow.                                                | The aerator is dirty.                                                  | Remove the aerator and clear debris.                                                                                                                                                                            |


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-439-9800.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

| PART | DESCRIPTION     | PART #   |
|------|-----------------|----------|
| 1    | Handle          | RP80525* |
| 2    | Set screw       | RP50185  |
| 3    | Index           | RP80390* |
| 4    | Cap & O-Ring    | RP80524* |
| 5    | Bonnet nut      | RP70544  |
| 6    | Connector       | RP50184  |
| 7    | Cartridge       | RP20073  |
| 8    | Aerator         | RP30187  |
| 9    | Flange          | RP80526* |
| 10   | Deckplate       | RP80527* |
| 11   | Gasket          | RP80528  |
| 12   | Plastic Washer  | RP64131  |
| 13   | Metal Washer    | RP64188  |
| 14   | Nut             | RP56086  |
| 15   | Screw           | RP50004  |
| 16   | Pop-up assembly | RP40269* |




\* Available in Brushed Nickel Finish  
and Matte Black Finish and Brushed Bronze Finish.

Printed in China

## Grifo para baño de una sola manija

MODELO # 67691W-6204 / 67691W-627001  
67691W-628204




**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE



| PIEZA |                      | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|----------------------|-------------|----------|
| A     | Grifo                |             | 1        |
| B     | Placa de plataforma  |             | 1        |
| C     | Empaquetadura        |             | 1        |
| D     | Arandelas            |             | 1        |
| E     | Tuerca               |             | 1        |
| F     | Tornillo             |             | 2        |
| G     | Ensamblaje emergente |             | 1        |



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

### PRECAUCIÓN

Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

### PREPARACIÓN

---

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

**Tiempo estimado de ensamblaje:** 35 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave ajustable, sellador de silicona

Herramientas útiles (no incluidas): gafas de seguridad

### INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


---

1. Cierre el suministro de agua. Retire el grifo anterior.



### 2a. Instalación de brida opcional


Antes de la instalación, asegúrese de que la brida (1) esté en la parte inferior del nuevo ensamble de grifo (A). Coloque el ensamble del grifo (A) en el orificio de montaje del lavamanos.




### 2b. Instalación opcional con placa de cubierta

Retire la brida antes de la instalación. Alinee el orificio de la empaquetadura (C) y de la placa de la plataforma (B) con el orificio de montaje del lavamanos. Coloque el ensamble del grifo (A) a través de la placa de la plataforma (B) y del orificio de montaje del lavamanos hasta que el ensamble del grifo (A) se fije en la parte superior de la placa de la plataforma (B).

**NOTA:** si el lavamanos está disparejo, utilice silicona debajo de la empaquetadura (C).




### 3. Fije el ensamble del grifo con las arandelas (D) y con la tuerca (E). Apriete con la mano la tuerca (E) en el ensamble del grifo. Asegure las tuercas (E) en su posición apretando los tornillos (F) con un destornillador Phillips. No apriete demasiado.




## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Conecte a las tuberías de suministro de agua. Enrosque la tuerca (1) de la tubería de suministro a la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriétela con una llave de tuercas. No apriete demasiado.




### Instalación del desagüe levadizo

1. Retire la empaquetadura inferior (1) y la tuerca (2) de la empaquetadura superior (3) y el cuerpo levadizo (4). Una estas piezas presionando la empaquetadura inferior (1) hacia abajo en la parte superior de la tuerca (2) y gírelas juntas.




2. Inserte el cuerpo levadizo (1) en el lavamanos. Asegúrese de que la empaquetadura superior (2) se asiente de manera segura entre la parte superior del lavamanos y la parte superior del cuerpo levadizo (1). Desde debajo del lavamanos, enrosque el ensamble de la empaquetadura inferior (3) y la tuerca (4) en el cuerpo levadizo (1) girándolo en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté asegurado.



1. Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas:

**IMPORTANTE:** cuando la instalación esté completa, retire el aireador (1) con una moneda (2) para descargar las líneas de suministro. Abra el suministro de agua y deja correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas. Con el chorro abierto, verifique que no haya fugas. Cierre el suministro de agua y vuelva a colocar el aireador.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                                                                 | CAUSA POSIBLE                                                                               | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay una filtración debajo de la manija o desde la boquilla cuando el grifo está cerrado. | 1. La tuerca del bonete no está lo suficientemente apretada.<br>2. El cartucho está dañado. | 1. Retire la manija y vuelva a apretar la tuerca del bonete.<br>2. Si el problema se produce después de volver a apretar la tuerca del bonete, llame a Servicio al Cliente para solicitar un nuevo cartucho y reemplace el cartucho antiguo una vez que reciba el nuevo. |
| Hay una filtración desde el aireador cuando el grifo está abierto.                       | El aireador no se ajusta de manera correcta al grifo.                                       | 1. Vuelva a instalar el aireador.<br>2. Llame a Servicio al Cliente para solicitar un nuevo aireador y reemplace el conjunto del aireador antiguo una vez que reciba el nuevo.                                                                                           |
| El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.                                 | El aireador está sucio.                                                                     | Retire el aireador y limpie la suciedad.                                                                                                                                                                                                                                 |


GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA. El fabricante reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

| PIEZA | DESCRIPCIÓN          | PIEZA #  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | Llave                | RP80525* |
| 2     | Tornillo de fijación | RP50185  |
| 3     | Índice               | RP80390* |
| 4     | Tapa y junta tórica  | RP80524* |
| 5     | Tuerca del bonete    | RP70544  |
| 6     | Conector             | RP50184  |
| 7     | Cartucho             | RP20073  |
| 8     | Aireador             | RP30187  |
| 9     | Brida                | RP80526* |
| 10    | Placa de plataforma  | RP80527* |
| 11    | Empaquetadura        | RP80528  |
| 12    | Arandela de plástico | RP64131  |
| 13    | Arandela de metal    | RP64188  |
| 14    | Tuerca               | RP56086  |
| 15    | Tornillo             | RP50004  |
| 16    | Ensamblaje emergente | RP40269* |



\* Disponible en acabado en níquel cepillado, acabado negro mate y acabado en bronce cepillado.

Impreso en China