


HOLIDAY

LIVING®

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #8251686
MODEL/MODELO #LW26-YD22R2

SANTA THRONE TRONO DE SANTA

SG26176

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver, contáctenos al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o en ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. It is recommended that two people assemble the product.
Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Se recomienda que dos personas ensamblen el producto.

Estimated Assembly Time: 30-45 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 45 minutos.

Printed in China
Impreso en China

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Lights do not work. Las luces no funcionan.	Loose connection between adapter and light set. Suelte la conexión entre el adaptador y el juego de luces.	Reconnect the plug. Vuelva a conectar el enchufe.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Before using or re-using, inspect the product carefully. Throw away any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders, loose connections or exposed copper wire./Antes de utilizar por primera vez el producto o volverlo a utilizar, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamientos de cables o cables cortados, dañados o deshilachados; grietas en el portalámparas, conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.
- Before storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed to avoid undue strain or stress on the product conductors, connections and wires./Antes de guardar el producto, retírelo cuidadosamente de donde esté colocado para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- Unplug the light string from power supply./Desenchufe el juego de luces del suministro de electricidad.
- Gently disassemble the parts of the product./Desarme con suavidad las piezas del producto.
- Carefully replace the product in its box and tape it shut. STORE THE PRODUCT IN A COOL AND DRY LOCATION PROTECTED FROM SUNLIGHT./Vuelva a colocar el producto cuidadosamente en su caja y cierre con cinta. **ALMACENE EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO FUERA DEL ALCANCE DE LA LUZ SOLAR.**


! SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.


CAUTION/PRECAUCIÓN

- The product is for indoor and outdoor use./El producto está diseñado para uso en interiores y exteriores.
- To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either bulb or lamp holder contact./Para reducir el riesgo de incendio, no cambie de posición intencionalmente ninguno de los contactos de la bombilla o el portalámparas.
- To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. This is an electrical product - not a toy!/Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, cambie las lámparas quemadas inmediatamente. Este es un producto eléctrico, no un juguete.
- To avoid the risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, the product should not be played with or placed where small children can reach it./Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation./No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente. No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.
- Do not use this product for other than its intended use./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string./No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- Do not cover the product with a cloth, paper or any material not part of the product when in use./No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- This product is equipped with non-replaceable type lamps. Do not try to replace lamps./Este producto posee lámparas no reemplazables. No intente reemplazar las lámparas.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN




Assemble the left armrest (C) to the left side of the base (A) by inserting the rods on the armrest into the tubes on the base, then fasten with the hex flat bolts (K) by using the hex key (L) as shown in the illustration. Connect the plugs (L1).

Assemble the right armrest (B) to the right side of the base (A) by inserting the rods on the armrest into the tubes on the base, then fasten with the hex flat bolts (K) by using the hex key (L) as shown in the illustration.

Ensamble el apoyabrazos izquierdo (C) al lado izquierdo de la base (A) al insertar las varillas del apoyabrazos en los tubos de la base. Luego, fije con los pernos planos hexagonales (K) y la llave hexagonal (L) como se muestra en la ilustración. Fije los conectores (L1).

Ensamble el apoyabrazos derecho (B) al lado derecho de la base (A) al insertar las varillas del apoyabrazos en los tubos de la base. Luego, fije con los pernos planos hexagonales (K) y la llave hexagonal (L) como se muestra en la ilustración.




Attach the lower backrest (D) to both assembled armrests (B & C) by inserting the rods on the backrest into the tubes on both armrests. Pull the seat pad from the base (A), then connect the plugs (L2 & L3) inside the base and beneath the lower backrest and hide both plugs inside the base. Push the seat pad back into place. Secure the backrest to the base (A) and both armrests (B & C) fasten with the hex flat bolts (K) by using the hex key (L) as shown in the illustration.

Fije el respaldo inferior (D) a ambos apoyabrazos ensamblados (B y C) al insertar las varillas del respaldo en los tubos de ambos apoyabrazos. Retire el cojín de asiento de la base (A) y luego fije los conectores (L2 y L3) dentro de la base y debajo del respaldo inferior y esconda ambos conectores dentro de la base. Vuelva a colocar el cojín de asiento en su lugar. Fije el respaldo a la base (A) y ambos apoyabrazos (B y C). Fije con los pernos planos hexagonales (K) y la llave hexagonal (L) como se muestra en la ilustración.


3

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN




Attach the upper backrest (E) to the lower backrest (D) by sliding the tubes on the upper backrest onto the rods on the lower backrest. Connect the plugs (L4) and hide it inside the backrest. Secure the upper and lower backrest fasten with the hex flat bolts (K) by using the hex key (L).

Fije el respaldo superior (E) al respaldo inferior (D) al deslizar los tubos del respaldo superior sobre las varillas del respaldo inferior. Conecte los conectores (L4) y escondalos dentro del respaldo. Asegure los respaldos superior e inferior con los pernos planos hexagonales (K) y con el uso de la llave hexagonal (L).




Unfold the back cushion (G), then secure with the hex flat bolts (K) by using the hex key (L).

Despliegue el cojín del respaldo (G) y luego fíjelo con los pernos planos hexagonales (K) y la llave hexagonal (L).




Attach the back cushion (G) to the assembled backrest, then secure with the hex flat bolts (K) by using the hex key (L). Connect the plugs (L6) and hide it between the back cushion and the backrest.

Fije el cojín del respaldo (G) al respaldo ensamblado y, a continuación, asegúrelo con los pernos planos hexagonales (K) y la llave hexagonal (L). Fije los conectores (L6) y escondalos entre el cojín del respaldo y el respaldo.



Attach the Christmas hat (F) to the upper backrest by inserting the rods on the Christmas hat into the tubes on the upper backrest, then secure the cotter pin (M) on the left side. Connect the plugs (L5).

Fije el gorro de Navidad (F) al respaldo superior al insertar las varillas del gorro de Navidad en los tubos del respaldo superior. Luego, asegure el pasador de chaveta (M) en el lado izquierdo. Fije los conectores (L5).



Insert the adapter (N) into the power supply. The product should be lit now.

When using the product outside, secure the base to the ground using the ground stakes (J) for greater stability as shown in the illustration.

Inserte el adaptador (N) en el suministro de electricidad. El producto ahora debe estar iluminado.

Al usar el producto en el exterior, asegure la base al piso con las estacas para tierra (J) para obtener mayor estabilidad, como se muestra en la ilustración.

4