



ITEM #0127122


POWER PACK STAND

Portfolio ® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

MODEL #00909

Français p. 7

Español p. 13



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____






Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB12354

Lowes.com/portfolio **PORTFOLIO**

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Back Panel	1
B	Bottom Plate	1
C	Spike	3

HARDWARE CONTENTS (not shown to size)

AA




Screw

(preassembled to bottom plate (B))

Qty. 2

BB



Bolt

(preassembled to back panel (A))

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING

- For use with low-voltage landscape lighting systems only.
- Risk of electric shock.
- To reduce the risk of fire or injury, turn off/unplug and allow to cool before replacing bulb.
- Do not install transformer on the transformer stand before fixing that stand on the ground. Otherwise, the transformer stand may fall and hurt people or animal.

CAUTION

- This product is not a toy and must not be operated by children.
- Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching circuit breaker off or removing fuse.
- Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding.
- Do not submerge in water, the product can be damaged.
- Do not repair or modify this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 5-10 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Screwdriver, Hammer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Loosen the screws (AA) from the bottom plate (B) with a screwdriver (not included). Insert the back panel (A) into bottom plate (B) and secure together by tightening screws (AA) with a screwdriver.


Hardware Used

AA Screw




2. Put the spikes (C) through the holes on the bottom plate (B), and then hammer the spikes (C) into ground to fasten the stand. Make sure the stand is securely fastened to the ground before placing transformer (sold separately) on to the stand.

CAUTION: DO NOT hammer the spikes (C) upright. Hammer the spikes (C) with a angle off vertical.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Loosen the wing nuts on bolts (BB) on the back panel (A). Position the bolts (BB) on the back panel (A) based on the distance between the two keyhole slots on the back of the transformer housing. Tighten the wing nuts.



4. Hang the transformer on the bolts (BB). Make sure the transformer is tight against the back panel (A) before using it.



LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

The manufacturer warrants all of its fixtures against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sales as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the original purchaser consumer. This warranty does not cover the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.

Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of
LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/portfolio **PORTFOLIO**


PORTFOLIO®

ARTICLE #0127122

SUPPORT POUR BLOC D'ALIMENTATION

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

MODÈLE #00909




JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Panneau arrière	1
B	Plaque inférieure	1
C	Piquets	3

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA




Vis

(préassemblée à la plaque inférieure [B])

Qté: 2

BB



Boulon

(préassemblé au panneau arrière [A])

Qté: 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT

- Convient uniquement aux systèmes d'éclairage pour aménagement paysager à basse tension.
- Risque de choc électrique.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, éteignez ou débranchez le luminaire et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer.
- N'installez pas le transformateur sur le support avant d'avoir fixé le support au sol. Le support pourrait tomber et causer des blessures.

MISE EN GARDE

- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible.
- Ne branchez pas ce luminaire sur un système électrique sans mise à la terre.
- N'immergez pas le produit dans de l'eau; vous risqueriez de l'endommager.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier le produit.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 5-10 minutes

Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis, Marteau

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Desserrez les vis (AA) de la plaque inférieure (B) à l'aide d'un tournevis (non inclus). Insérez le panneau arrière (A) dans la plaque inférieure (B) et fixez le tout en serrant les vis (AA) à l'aide d'un tournevis.



Quincaillerie utilisée

AA Vis




2. Insérez les piquets (C) dans les trous de la plaque inférieure (B), puis enfoncez-les dans le sol à l'aide d'un marteau de façon à fixer le support. Avant de placer le transformateur (vendu séparément) sur le support, assurez-vous que ce dernier est bien fixé au sol.

MISE EN GARDE : N'enfoncez PAS les piquets (C) à un angle de 90° avec le sol. Enfoncez-les en biais.




INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Desserrez les écrous à oreilles des boulons (BB) du panneau arrière (A). Placez les boulons (BB) sur le panneau arrière (A) selon la distance entre les deux encoches en trou de serrure situées à l'arrière du boîtier du transformateur. Serrez les écrous à oreilles.



4. Accrochez le transformateur aux boulons (BB). Avant d'utiliser le transformateur, assurez-vous qu'il est bien serré contre le panneau arrière (A).



GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. Si ce produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication durant cette période, retournez-le au détaillant d'origine accompagné d'une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux luminaires endommagés en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine

Portfolio ® est une marque de
commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.

[Lowes.com/portfolio](https://www.Lowes.com/portfolio)

PORTFOLIO 


PORTFOLIO®

ARTÍCULO #0127122

SOPORTE BLOQUE DE ALIMENTACION

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ODELO #00909



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____






¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel posterior	1
B	La placa inferior	1
C	Clavos	3


ADITAMENTOS

AA



Tornillo
(preensamblado en la placa inferior (B))
Cant. 2

BB



Perno
(preensamblado en el panel posterior (A))
Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA

- Para usar únicamente con sistemas de iluminación para el jardín de bajo voltaje.
- Riesgo de descarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de incendio o lesiones, apague o desenchufe y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla.
- No instale el transformador en su base antes de fijar la base en el suelo. De lo contrario, la base del transformador puede caerse y herir a personas o animales.

PRECAUCIÓN

- Este producto no es un juguete y no debe ser manipulado por niños.
- Desconecte la electricidad de la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, apague el interruptor de circuito o retire el fusible.
- No conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo.
- No lo sumerja en agua, ya que puede dañar el producto.
- No repare ni modifique este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si falta alguna pieza o si las piezas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5-10 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador, Martillo

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Suelte los tornillos (AA) de la placa inferior (B) con un destornillador (no se incluye). Inserte el panel posterior (A) en la placa inferior (B) y asegúrelos juntos apretando los tornillos (AA) con un destornillador.


Aditamentos utilizados

AA Tornillo  x 2




2. Inserte los clavos (C) en los orificios en la placa inferior (B) y luego martille los clavos (C) al suelo para asegurar la base. Asegúrese de que la base esté firmemente ajustada en el suelo antes de colocar el transformador (se vende por separado) en la base.

PRECAUCIÓN: NO martille los clavos (C) de forma vertical. Martille los clavos (C) en un ángulo vertical descentrado.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Suelte las tuercas de mariposa de los pernos (BB) ubicados en el panel posterior (A). Coloque los pernos (BB) en el panel posterior (A) según la distancia entre las dos ranuras con forma de cerradura en la parte posterior de la carcasa del transformador. Apriete las tuercas de mariposa.



4. Cuelgue el transformador en los pernos (BB). Asegúrese de que el transformador esté firme contra el panel posterior (A) antes de usarlo.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus accesorios de iluminación durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la compra, al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto de la compra al comprador original. Esta garantía no cubre daños en el ensamble debido a mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuada y/o excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos pero podría tener también otros derechos que varían.

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF,
LLC. Todos los derechos reservados.