

SPIRIT[®]



GAS GRILL


Assembly Guide

ESNA BARBACOA DE GAS Guía de ensamblaje

FC GRILL À GAZ Guide pour l'assemblage

220 320


#58302



58302 07/01/13 LP/NG
US - ENGLISH


220

320



220

320



220

320

1 1



2 2




0 2


SP 320




3 5



1 1




1 1




1 1



1 0



0 1



- 16



- 2




- 29



- 25



- 2



- 2



- 2



- 2



- 1



- 2

220



- 3


320




- 2



- 1



- 2




- 4




- 4

SP 320



- 8



- 4




- 2



- 2




- 4










- 2




1 1







5 **B** * - 4 ○ - 4




6 **B** * - 2 ○ - 2




7 **B** * - 2 ○ - 2





8  x2




9






10



11



12

Liquid Propane grills only.


See Owner's Guide for complete gas instructions.

Solamente barbacoas de propano licuado.

Consulte las instrucciones completas respecto al gas en la Guía del Propietario.

Grills à gaz propane liquide uniquement.

Voir le mode d'emploi pour des instructions détaillées concernant le gaz.



Natural Gas grills only.

See Owner's Guide for complete gas instructions.


Solamente barbacoas de gas natural.

Consulte las instrucciones completas respecto al gas en la Guía del Propietario.

Grills à gaz naturel uniquement.

Voir le Mode d'emploi pour des instructions complètes concernant le gaz naturel.


13





14





SP 320



15



16




Tighten the nuts until snug. Turn only a quarter turn further. DO NOT OVER TIGHTEN.

Apriete las tuercas hasta que queden ajustadas. Gire solo un cuarto de vuelta más. NO APRIETE EN EXCESO.


Serrez les boulons jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. Ne tournez qu'un quart de tour supplémentaire. NE PAS TROP SERRER.




17



18



19





See Owner's Guide for the Igniter Module Wire Guide chart.


Vea el cuadro de la Guía de Cableado del Módulo del Encendedor en la Guía del Propietario.

Voir le Mode d'emploi pour le tableau Guide de câble du module de l'allumeur.


20





21






22




23



24



25




26

220


- 3

320

- 5




27



28

- 1





WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com[®]