

allen + roth

ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

NEVIS

ITEMS # 5283461, 3074-02618-ARBN,
3074-02618-ARMB, 3074-02618-AROB

DUAL SHOWERHEAD WITH HANDHELD POWER WASHER

MODELS 3074-02618-ARCH, 3074-02618-ARBN,
3074-02618-ARMB, 3074-02618-AROB

Español p. 7




ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Handheld showerhead	1
B	Fixed mount showerhead	1
C	Diverter	1
D	Hose	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
E	Thread seal tape	1
F	Allen wrench	1
G	Washer	3

Due to constant design and quality improvements, the product inside may look slightly different from the picture.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- Cover the shower drain to avoid losing parts.

WARNING

- Protect your eyes with safety glasses when installing showerhead.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, pliers, and safety glasses.

Installation may vary depending on how the previous showerhead was installed. Supplies necessary for the installation of the dual showerhead are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.


Prior to beginning installation, turn off the hot and cold water lines, then turn on the old shower to release built-up pressure. When installing the new dual showerhead, hand tighten the connections. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Maximum flow rate: 1.8 GPM (6.81 LPM) at 80 PSI
cUPC, WaterSense
Chrome, brushed nickel, oil-rubbed bronze, and matte black finishes

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shut off the water at the main water supply. Remove the existing showerhead (1.1) using pliers or an adjustable wrench, if needed. Clean the threads on the shower arm (1.2).




2. Apply thread seal tape (E) onto the threads of the shower arm (2.1) in a clockwise direction.




INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)

3. Apply thread seal tape (E) to the threads on the diverter (C). Confirm a washer (3.1) is pre-inserted into the diverter (C). Thread the diverter (C) onto the shower arm (3.2) and hand tighten. Do not overtighten. Once the diverter (C) is attached, tighten the set screw on the diverter (C) using the Allen wrench (F).




4. Confirm a washer (4.1) is pre-inserted into the fixed showerhead (B). Thread the fixed mount showerhead (B) onto the top threads on the diverter (C) and hand tighten. Do not overtighten.




5. Insert a washer (G) into the hose nut (5.1) on the shower hose (D). Thread the hose nut (5.1) on the shower hose (D) onto the bottom threads (5.2) of the diverter (C). Hand tighten, but do not overtighten.

Insert a washer (G) into the hose nut (5.3) on the remaining end of the shower hose (D). Thread the hose nut (5.3) onto the end of the handheld showerhead (A). Hand tighten, but do not overtighten.



6. Place the handheld showerhead (A) into the bracket (6.1) on the diverter (C) and adjust to the desired position. Turn on the water and check for leaks. If a leak occurs, tighten the connection that is leaking.



OPERATING INSTRUCTIONS

To choose whether the water flows from the fixed showerhead, from the handheld showerhead, or from both showerheads, rotate the dial on the side of the diverter.

To change the spray settings, rotate the lever under each showerhead.

To operate the power washer function on the end of the handheld showerhead, press the button on the back of the handle once for fan spray. Press the same button a second time for jet spray. Press the button a third time to return the water flow to the face of the handheld showerhead.

CARE AND CLEANING


Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
There is low water pressure or a missing spray pattern.	The showerhead spray nozzles are clogged.	Soak the showerhead in a solution of water and vinegar. Use a solution of 50% white vinegar and 50% water overnight. The vinegar will break down any mineral deposits or sediment from hard water and will improve the flow through your showerhead.
	Debris has clogged the shower arm or showerhead.	Remove the showerhead and rinse debris from internal parts. Turn on the hot and cold water and let it run for at least 30 seconds to flush debris from the lines. Reinstall the showerhead.
The shower arm/showerhead connection is leaking.	The showerhead connection is loose.	Gently and firmly tighten the showerhead to the diverter, but do not overtighten.
	The diverter connection is loose.	Gently and firmly tighten the diverter to the shower arm, but do not overtighten.
	The thread seal tape is not creating a good seal.	Remove the diverter to confirm thread seal tape was applied properly. Remove and reapply thread seal tape, if needed.
The shower hose/showerhead connection is leaking.	The handheld showerhead connection is loose.	Gently and firmly tighten the handheld showerhead, but do not overtighten.

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.



PART	DESCRIPTION	PART #			
		3074-02618-ARBN	3074-02618-ARCH	3074-02618-ARMB	3074-02618-AROB
1	Handheld showerhead	RP 123BN	RP 123CH	RP 123MB	RP 123OB
2	Fixed mount showerhead	RP 234BN	RP 234CH	RP 234MB	RP 234OB
3	3-way diverter	RP 345BN	RP 345CH	RP 345MB	RP 345OB
4	Hose	RP 456BN	RP 456CH	RP 456MB	RP 456OB
5	Washer	RP 03069	RP 03069	RP 03069	RP 03069
6	Thread seal tape	RP 03068	RP 03068	RP 03068	RP 03068

Note: Appearance of actual parts may vary from drawing.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original consumer purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the showerhead. We recommend cleaning your showerhead with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY.

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.

This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

allen + roth

ARTÍCULOS # 5283461, 3074-02618-ARBN,
3074-02618-ARMB, 3074-02618-AROB

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas
comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

NEVIS

CABEZAL DE DUCHA DOBLE CON POTENTE LIMPIADOR DE MANO

MODELOS 3074-02618-ARCH, 3074-02618-ARBN,
3074-02618-ARMB, 3074-02618-AROB




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cabezal de ducha	1
B	Cabezal de ducha de montaje fijo	1
C	Desviador	1
D	Manguera	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
E	Cinta aislante para roscas	1
F	Llave Allen	1
G	Arandela	3

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, es posible que el producto en el interior se vea ligeramente diferente de la imagen.

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Cubra el desagüe para evitar que se pierdan piezas.

ADVERTENCIA

- Proteja los ojos con gafas de seguridad al instalar el cabezal de ducha.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave inglesa ajustable, alicates y gafas de seguridad.

La instalación puede variar según cómo se instaló el cabezal de ducha anterior. No se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación del cabezal de ducha doble; no obstante, estos están disponibles en cualquier lugar donde se vendan artículos de plomería.


Antes de comenzar la instalación, cierre las líneas de entrada de agua fría y caliente, y luego abra el cabeza de ducha viejo para liberar la presión acumulada. Al instalar el nuevo cabezal de ducha doble, primero apriete a mano las tuercas del conector. **NO APRIETE DEMASIADO**. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Caudal de flujo máximo: 6,81 LPM (1.8 GPM) a 80 PSI
cUPC, WaterSense
Acabados en cromo, níquel cepillado, bronce aceitado y negro mate

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Cierre el suministro principal de agua. Retire el cabezal de ducha existente (1.1) con una llave inglesa, si es necesario. Limpie las roscas del brazo de la ducha (1.2).




2. Aplique cinta aislante para roscas (E) en las roscas del brazo de la ducha (2.1) en dirección de las manecillas del reloj.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)

3. Aplique cinta aislante para roscas (E) a las roscas del desviador (C). Confirme que se haya insertado una arandela (3.1) en el desviador (C). Enrosque el desviador (C) en el brazo de la ducha (3.2) y apriete a mano. No apriete demasiado. Una vez que el desviador (C) esté conectado, apriete el tornillo de fijación en el desviador (C) con la llave Allen (F).




4. Confirme que se haya insertado una arandela (4.1) en el cabezal de ducha fijo (B). Enrosque el cabezal de ducha fijo (B) en las roscas superiores del desviador (C) y apriete a mano. No apriete demasiado.




5. Inserte una arandela (G) en la tuerca de la manguera (5.1) en la manguera de la ducha (D). Enrosque la tuerca de la manguera (5.1) en la manguera de la ducha (D) en las roscas inferiores (5.2) del desviador (C). Apriete a mano, pero no demasiado.

Inserte una arandela (G) en la tuerca de la manguera (5.3) en el extremo restante de la manguera de la ducha (D). Enrosque la tuerca de la manguera (5.3) en el extremo del cabezal de ducha de mano (A). Apriete a mano, pero no demasiado.



6. Coloque el cabezal de ducha de mano (A) en el soporte (6.1) del desviador (C) y ajústelo a la posición deseada. Abra el suministro de agua y revise que no haya fugas. Si ocurre una fuga, apriete la conexión que tiene fugas.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para elegir si el agua fluye desde el cabezal de ducha fijo, desde el cabezal de ducha de mano o desde ambos cabezales de ducha, gire el selector en el costado del desviador.

Para cambiar los ajustes, gire la palanca debajo de cada cabezal de ducha.

Para operar la función de lavado a presión dual en la parte superior del cabezal de ducha manual, presione el botón en la parte posterior de la manija una vez para un rocío de abanico. Presione el mismo botón una segunda vez para un chorro de agua. Presione el botón una tercera vez para devolver el flujo de agua a la cara del cabezal de la ducha de mano.

CUIDADO Y LIMPIEZA


Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular su garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Hay una baja presión de agua o falta en el patrón de rociado.	Las boquillas de rociado del cabezal de ducha están obstruidas	Remoje el cabezal de ducha en una solución de agua y vinagre. Use una solución de 50% de vinagre blanco y 50% de agua durante la noche. El vinagre descompondrá cualquier depósito mineral o sedimento del agua dura y debería mejorar el flujo a través del cabezal de ducha.
	Los escombros han obstruido el brazo de la ducha o el cabezal de la ducha.	Retire el cabezal de ducha y enjuague los desechos de las partes internas. Abra el agua fría y caliente y déjela correr durante al menos 30 segundos para eliminar los desechos de las salidas. Vuelva a instalar el cabezal de ducha.
La conexión del brazo de ducha / cabezal de ducha tiene fugas.	La conexión del cabezal de ducha está suelta.	Apriete suave y firmemente el cabezal de ducha, pero no lo apriete demasiado.
	La conexión del desviador está floja.	Apriete suavemente y con firmeza el desviador al brazo de ducha de pared, pero no lo apriete demasiado.
	La cinta selladora de roscas no está creando un buen sello.	Retire el cabezal de ducha para confirmar que la cinta selladora de roscas se haya aplicado correctamente. Retire y vuelva a aplicar la cinta selladora de roscas, si es necesario.
La conexión del manguera de ducha / cabezal de ducha tiene fugas.	La conexión del cabezal de ducha está suelta.	Apriete suave y firmemente el cabezal de ducha de mano, pero no lo apriete demasiado.

PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA			
		3074-02618-ARBN	3074-02618-ARCH	3074-02618-ARMB	3074-02618-AROB
1	Cabezal de ducha de mano	RP 123BN	RP 123CH	RP 123MB	RP 123OB
2	Cabezal de ducha de montaje fijo	RP 234BN	RP 234CH	RP 234MB	RP 234OB
3	Desviador de 3 vías	RP 345BN	RP 345CH	RP 345MB	RP 345OB
4	Manguera	RP 456BN	RP 456CH	RP 456MB	RP 456OB
5	Arandela	RP 03069	RP 03069	RP 03069	RP 03069
6	Cinta para sellar roscas	RP 03068	RP 03068	RP 03068	RP 03068

Nota: el aspecto de las piezas reales puede variar del dibujo.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador/consumidor original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normales en aplicaciones residenciales. A su elección, la Compañía proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del grifo. Le recomendamos que limpie el grifo con un paño suave y humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado.

La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Las consultas sobre reclamos por garantías se pueden hacer al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.