

Quick Start Guide

Life Is On

SQUARE D™

Connecting to the Wireless Network

Make sure the device is properly wired and power is restored.

Use a Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n Network.

Use the QR code label included inside the product package or the QR code on the product for commissioning.

Location of QR code on label



*Reference only and should not be scanned.
Use the QR code on label or product.*

Location of QR code on product



*Reference only and should not be scanned.
Use the QR code on label or product.*

Adding the device - Option 1





Download the Schneider Home app by Schneider Electric from the Apple App Store or Google Play or scan the QR codes below. Follow the on-screen instructions to complete setup.




Adding the device - Option 2




To add the product as a  matter device, follow the on-screen instructions from your Matter Ecosystem app: Google Home, Home by Apple, Amazon Alexa, or SmartThings.



Alexa







Google Home



Apple HomePod

LED Indicator

LED Indicator	State	Description
	Looking for access	The LED indicator will blink once every second for 15 minutes.
	Connected to app	The LED indicator will illuminate solid green once connected and will remain illuminated for up to one minute.
	Offline	The LED indicator will follow a blinking pattern every 3 seconds for up to 10 minutes after which it will track the load status. By default, when the load is ON, the LED will be ON. When the load is OFF, the LED will be OFF.
	Operating	The LED indicator would track the load status. By default, when the load is ON, the LED will be ON. When the load is OFF, the LED will be OFF.

Troubleshooting

For online help and support visit <https://www.se.com/us/en/faqs/home/>

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.us

Guía de inicio rápido

Life Is On



Conexión a la red inalámbrica

Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente cableado y de que se restablezca la alimentación.

Utilice una red Wi-Fi de 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

Para la puesta en marcha, utilice la etiqueta del código QR incluida en el embalaje del producto o el código QR del producto.

Ubicación del código QR en la etiqueta



Solo como referencia. No debe escanearse. Utilice el código QR de la etiqueta o del producto.

Ubicación del código QR en el producto



Solo como referencia. No debe escanearse. Utilice el código QR de la etiqueta o del producto.

Agregar el dispositivo - Opción 1




Descargue la aplicación Schneider Home de Schneider Electric de la App Store de Apple o de Google Play, o escanee los códigos QR que aparecen a continuación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.




Agregar el dispositivo - Opción 2




Para agregar el producto como un dispositivo  matter siga las instrucciones en pantalla de su aplicación Ecosystem Matter: Google Home, Home de Apple, Amazon Alexa o SmartThings.



Alexa







Google Home



Apple HomePod

Indicador LED

Indicador LED	Estado	Descripción
	Buscando acceso	El indicador LED parpadeará una vez por segundo durante 15 minutos.
	Conectado a la aplicación	El indicador LED se iluminará de color verde fijo una vez que esté conectado y permanecerá iluminado hasta un minuto.
	Desconectado	El indicador LED continuará parpadearo cada 3 segundos durante hasta 10 minutos, y luego rastreará el estado de la carga. De forma predeterminada, cuando la carga esté encendida (ON), el LED estará encendido (ON). Cuando la carga esté apagada (OFF), el LED estará apagado (OFF).
	Funcionamiento	El indicador LED realiza un seguimiento del estado de la carga. De forma predeterminada, cuando la carga esté encendida (ON), el LED estará encendido (ON). Cuando la carga esté apagada (OFF), el LED estará apagado (OFF).

Resolución de problemas

Para obtener ayuda y soporte en línea, visite <https://www.se.com/us/en/faqs/home/>

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

Guide de démarrage rapide

Life Is On

SQUARE  TM


Connexion au réseau WiFi

Vérifiez que l'appareil est correctement câblé et que l'alimentation est rétablie.

Utilisez un réseau WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

Utilisez l'étiquette à code QR incluse dans l'emballage du produit ou le code QR figurant sur le produit pour la mise en service.

Emplacement du code QR sur l'étiquette



*Pour référence uniquement. Ne pas scanner.
Utilisez le code QR sur l'étiquette ou le produit.*

Emplacement du code QR sur le produit



*Pour référence uniquement. Ne pas scanner.
Utilisez le code QR sur l'étiquette ou le produit.*

Ajouter l'appareil – Option 1





Téléchargez l'application Schneider Home de Schneider Electric à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play ou scannez les codes QR ci-dessous. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.




Ajouter l'appareil – Option 2



Pour ajouter le produit en tant qu'appareil  matter, suivez les instructions à l'écran de votre application d'écosystème Matter : Google Home, Home by Apple, Amazon Alexa ou SmartThings.



Alexa







Google Home



Apple HomePod

Voyant DEL

Voyant DEL	État	Description
	Recherche d'accès	Le voyant clignote toutes les secondes pendant 15 minutes.
	Connecté à l'application	Le voyant s'allume en vert une fois connecté et reste allumé jusqu'à une minute.
	Hors ligne	Le voyant clignote toutes les 3 secondes jusqu'à 10 minutes, après quoi il surveille l'état de la charge. Par défaut, lorsque la charge est active, le voyant est allumé. Lorsque la charge est inactive, le voyant est éteint.
	En fonctionnement	Le voyant indique l'état de la charge. Par défaut, lorsque la charge est active, le voyant est allumé. Lorsque la charge est inactive, le voyant est éteint.

Dépannage

Pour consulter l'aide en ligne et obtenir une assistance, rendez-vous sur <https://www.se.com/us/en/faqs/home/>

Questions? / ¿Preguntas? / Des questions?

1-888-SQUARED
Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
www.se.com

1-888-SQUARED
Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560, Ciudad de México
www.se.com/mx

1-888-SQUARED
Schneider Electric Canada, Inc.
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
www.se.com

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. / Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material. / Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric, Square D, and PowerPacT are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. / Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. / Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.