




UTILITECH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6520264
MODEL #LFSC1-750

30 IN. PEDESTAL FAN

Español p. 09

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____


Purchase Date _____

Thank you for purchasing this UTILITECH product.
Questions, problems, missing parts?
Before returning, contact us on:
866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS


Package contents.....	3
Hardware contents (shown actual size).....	4
Safety information.....	4
Preparation.....	4
Assembly instructions.....	5
Operating instructions.....	7
Care and maintenance.....	7
Troubleshooting.....	8
2-Year limited warranty.....	8
Replacement parts list.....	8

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fan head	1
B	Standing pole	1
C	Spring	1
D	Base	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



M8*16
Screw
Qty.2

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

1. Unplug the fan before moving it or performing maintenance. Don't touch the fan when your hands are wet.
2. Those who are not qualified electricians should not disassemble, repair or rebuild the fan.
3. Unplug the fan when it is not in use.
4. Don't unplug the fan by holding the cable cord. Unplug by holding the plug.
5. Don't use the fan when there is damage to the cable cord or plug.
6. Don't use the fan with an extension cord.
7. Don't use the fan close to fires.
8. Don't insert your hand or other objects into the guard or near movable parts.
9. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
10. If the supply cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
11. To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

CAUTION


1. Please unplug the fan from the socket and clean it with a soft cloth.
2. Do not submerge the fan in liquids.
3. Please fit the guard onto fan before starting up the fan.
4. This fan is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the fan by a person responsible for their safety. Supervise children to ensure they do not play with the fan.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 8 minutes


Tools Required for Assembly (not included):




Phillips Screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove the base (D) from the fan head (A) by removing the screws.




2. Loosen the height adjusting knob on the standing pole (B). Then pull the upper portion of the standing pole (B) to the desired height and re-tighten the adjusting knob.



3. Insert the spring (C) into the bottom of the standing pole (B). Attach the standing pole (B) to the base (D) using the screws (AA).

HARDWARE USED


AA M6*12 Screw X5



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Loosen screw (BB) and keep it for fan head's assembly of step 5.

4





5. Place the fan head (A) on top of the standing pole (B) and secure in place using the screw (BB).

5


HARDWARE USED

BB M8*16 Screw X2




OPERATING INSTRUCTIONS

1. Ensure the fan is unplugged from the power source before adjusting the height or angle.
2. Place the fan on a safe, flat surface where it cannot fall or be pulled by the cord.
3. To adjust the height, loosen the height adjusting knob on the standing pole. Hold the upper portion of the pole (B) and stand on the edge of the base (D). Pull up or press down on the upper pole. Do not adjust by holding onto the fan head (A). Lock in place by re-tightening the adjusting knob.



4. Plug the power cord into an outlet.
5. Turn the switch to the desired speed. The settings are
0 = Off, 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High.
6. When the product is not powered, please check whether the socket is in poor contact or not.



CARE AND MAINTENANCE

Unplug the appliance before cleaning. Don't use any water for cleaning metal surfaces. In order to remove the dust from the protective screen, use a vacuum cleaner or remove the front protective screen by removing the securing screw on the edge of the screen with a screwdriver. After cleaning, remount the safety screen. After doing this, fasten the securing screw on the edge of the protective screen.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The fan fails to operate.	1. Fan may not be plugged in.	1. Make sure the fan is plugged in and electrical outlet is working properly.
	2. There may some be obstructions in the fan.	2. Check for any obstruction. If you find an obstruction, turn the fan "OFF". Unplug the fan and carefully remove the obstruction. Plug the fan in and turn it on again, referring to the OPERATING INSTRUCTIONS.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in the material and workmanship under normal use for a period of two years after the date of purchase by the original purchaser. This warranty does not cover transit damages. This warranty does not apply to damages from accident, misuse, alteration of any kind to the fan or where the connected voltage is more than above the nameplate voltage. This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. The warranty is not responsible for damages of any kind, including accident and consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of the incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-994-4148**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.



PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
A	Blade	LFSC1-750-01	YES
B	Capacitor	LFSC1-750-02	YES
C	Switch	LFSC1-750-03	YES
D	Switch knob	LFSC1-750-04	YES

Printed in China




UTILITECH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6520264
MODELO #LFSC1-750

VENTILADOR DE PEDESTAL DE 76,2 CM

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto UTILITECH.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

llame al **866-994-4148**, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	11
Aditamentos (se muestran en tamaño real).....	12
Información de seguridad.....	12
Preparación.....	12
Instrucciones de ensamblaje.....	13
Instrucciones de funcionamiento.....	15
Cuidado y mantenimiento.....	15
Solución de problemas.....	16
Garantía limitada de 2 años.....	16
Lista de piezas de repuesto.....	16


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cabezal del ventilador	1
B	Varilla de soporte	1
C	Resorte	1
D	Base	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo
M8*16
Cantidad: 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

1. Desenchufe el ventilador antes de moverlo o realizarle mantenimiento. No toque el ventilador con las manos húmedas.
2. Solo los electricistas calificados pueden desarmar, reparar o rearmar el ventilador.
3. Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso.
4. No jale del cordón cable para desenchufar el ventilador. Sujete el enchufe para desenchufarlo.
5. No use el ventilador si el cordón del cable o el enchufe presentan daños.
6. No use el ventilador con una extensión eléctrica.
7. No use el ventilador cerca del fuego.
8. No coloque la mano u otros objetos en el protector o cerca de las piezas móviles.
9. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
10. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su empresa de servicio o una persona de calificación similar deben reemplazarlo para evitar peligros.
11. Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no use piezas de repuesto que el fabricante no haya recomendado (por ejemplo, piezas fabricadas en casa por medio de una impresora 3D).

PRECAUCIÓN


1. Desenchufe el ventilador del tomacorriente y límpielo con un paño suave.
2. No sumerja el ventilador en líquidos.
3. Fije el protector al ventilador antes de encenderlo.
4. Las personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos no deben utilizar este ventilador, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación con respecto a su uso. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo aproximado de ensamble: 8 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):




Destornillador Phillips

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Afloje los tornillos para separar la base (D) del cabezal del ventilador (A).




2. Afloje la perilla de ajuste de altura de la varilla de soporte (B). Luego, jale de la parte superior de la varilla de soporte (B) hasta obtener la altura deseada y vuelva a apretar la perilla de ajuste de altura.



3. Inserte el resorte (C) en la parte inferior de la varilla de soporte (B). Use los tornillos (AA) para fijar la varilla de soporte (B) a la base (D).

ADITAMENTOS UTILIZADOS


AA Tornillo M6*12 X5



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Afloje los tornillos (BB) y guárdelos para el paso 5 que corresponde al ensamblaje del cabezal del ventilador.

4




5. Coloque el cabezal del ventilador (A) encima de la varilla de soporte (B) y use los tornillos (BB) para asegurarlo en su lugar.

5




ADITAMENTOS UTILIZADOS

BB Tornillo M8*16 X2




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que el ventilador esté desenchufado de la fuente de alimentación antes de ajustar la altura o el ángulo.
2. Coloque el ventilador en una superficie segura y plana, donde no se caiga ni lo pase a llevar el cable.
3. Para ajustar la altura, afloje la perilla de ajuste de altura de la varilla de soporte. Sujete la parte superior de la varilla (B) y apóyese en el borde de la base (D). Jale hacia arriba o presione hacia abajo la varilla superior. No ajuste sujetando el cabezal del ventilador (A). Vuelva a apretar la perilla de ajuste de altura para fijarlo en su lugar.



4. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
5. Gire el interruptor a la velocidad deseada. Las configuraciones son las siguientes:
0 = Apagado; 1 = Baja; 2 = Media; 3 = Alta.
6. Cuando el producto no se enciende, compruebe si el enchufe hace falso contacto.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo. No use agua para limpiar las superficies metálicas. Para retirar el polvo de la malla de protección, use una aspiradora o retire la malla de protección frontal retirando el tornillo de seguridad del borde de la malla con un destornillador. Después de limpiar, vuelva a montar la malla de seguridad. Después de hacerlo, fije el tornillo de seguridad en el borde de la malla protectora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador no funciona.	1. Es posible que el ventilador no esté enchufado.	1. Asegúrese de que el ventilador esté enchufado y que la salida eléctrica funcione correctamente.
	2. Puede haber obstrucciones en el ventilador.	2. Verifique que no haya obstrucciones. En caso de que efectivamente haya, APAGUE el ventilador. Desenchufe el ventilador y retire cuidadosamente la obstrucción. Para volver a enchufar y encender el ventilador consulte las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos en el material ni en la mano de obra en condiciones de uso normal durante un período de dos años después de la fecha de compra por el comprador original. Esta garantía no cubre los daños durante el transporte. Esta garantía no se aplica a los daños por accidentes, mal uso, alteración de cualquier tipo del ventilador, ni en el caso de que el voltaje de conexión exceda el voltaje de la placa de datos. Esta garantía no cubre el acabado de ninguna parte del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas invalidará la garantía. La garantía no incluye daños de ningún tipo, incluidos los daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. La presente garantía le otorga derechos legales específicos, pero puede que también tenga otros derechos que varíen según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-994-4148**, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, de lunes a domingos. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
A	Aspa	LFSC1-750-01	Sí
B	Capacitor	LFSC1-750-02	Sí
C	Interruptor	LFSC1-750-03	Sí
D	Perilla del interruptor	LFSC1-750-04	Sí

Impreso en China