

IMPORTANT BEFORE USE - SEASONING LAVA ROCK:

GAS GRILL

1. Place a single layer of lava rocks on the grate before heating.
2. Light the fire, following the manual from your grill.
3. Close the grill lid and set the temperature to maximum heat for 30 mins.

Warning: Do NOT open the lid while seasoning the lava rocks.

FIRE PIT

1. Place the lava rocks into the fire pit bowl before turning on.
2. Follow the lighting instructions from the owner's manual to light the fire pit.
3. Turn the fire pit to the highest heat.
4. Allow the lava rocks to heat at the maximum temperature for 30 minutes before enjoying fire pit.
5. Keep all people and any material that could burn at least 15 feet away from the fire pit while the lava rocks are being seasoned.
6. Repeat the process if your fire pit has been exposed to rain or moisture.
7. Keep your fire pit covered when not in use.

Warning: Do NOT cover the lava rock with the table insert while seasoning.

INSTRUCTIONS:

GAS GRILL

Clean rock grate and firebox, removing old lava rocks. Place Lava Rocks on the grate in one layer. Close lid and turn grill on high for 15 minutes to season lava rocks. One bag covers approximately 260 square inches.

FIRE PIT

When placing lava rocks do NOT dump out of package. Carefully place lava rocks by hand so dust does not clog burner. Do NOT cover igniter cover. For more information refer to the fire pit owner's manual.

INSTRUCCIONES:

PARRILLAS A GAS

Limpie las rejillas de las rocas y el receptáculo del fuego, retirando las rocas de lava usadas. Coloque las rocas de lava sobre la rejilla en una sola capa. Cierre la tapa y encienda la parrilla al nivel "high" (alto) durante 15 minutos para preparar las rocas de lava. Una bolsa cubre aproximadamente 260 pulgadas cuadradas.

FOGÓN PARA EXTERIORES

Al colocar las piedras de lava, NO las arroje de la bolsa. Cuidadosamente coloque las piedras de lava con la mano de manera que el polvo no atore el quemador. NO cubra la cubierta del encendedor. Para obtener más información, consulte el manual del propietario del fogón para exteriores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE USAR - PREPARACIÓN DE LAS PIEDRAS DE LAVA:

PARRILLAS A GAS

1. Coloque una capa de piedras de lava sobre la rejilla antes de encender la parrilla.
 2. Encienda el fuego según el manual de la parrilla.
 3. Cierre la tapa de la parrilla y ponga la temperatura al máximo por 30 minutos.
- Advertencia:** No abra la tapa mientras prepara las piedras de lava.

FOGÓN PARA EXTERIORES

1. Coloque las piedras de lava en el brasero del fogón para exteriores antes de encenderlo.
 2. Siga las instrucciones de encendido del manual del propietario para encender el fogón para exteriores.
 3. Encienda el fogón para exteriores al nivel de calor más alto.
 4. Deje que las piedras de lava se calienten a la temperatura máxima por 30 minutos antes de disfrutar del fogón para exteriores.
 5. Mientras esté preparando las piedras de lava, mantenga alejadas a las personas y cualquier material que pueda encenderse por lo menos a 15 pies de distancia del fogón para exteriores.
 6. Repita el proceso si el fogón para exteriores estuvo expuesto a la lluvia o humedad.
 7. Mantenga cubierto el fogón para exteriores cuando no lo use.
- Advertencia:** NO cubra las piedras de lava con la tapa de mesa mientras las esté preparando.

NET WT. 6 lbs (2.72 kg)