

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem Problème Problema	Possible Cause Cause possible Causa posible	Corrective Action Mesure corrective Acción correctiva
Bulb won't light. L'ampoule est grillée. La bombilla está quemada.	1. Bulb is burned out./L'ampoule est grillée./La bombilla está quemada. 2. Power is off./L'alimentation est coupée./No hay alimentación.	1. Replace light bulb./Remplacez l'ampoule./Reemplace la bombilla. 2. Check power supply and wiring connections./Vérifiez l'alimentation électrique et les connexions du câblage./Revise el suministro de electricidad y las conexiones del cableado.

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.
 allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
 allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Printed In China
 Imprimé en Chine
 Impreso en China

allen+roth®

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.
 allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
 allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Item/Article/Artículo #0234978

LAMP BASE
 BASE DE LAMPE
 BASE LÂMPARA


Model/Modèle/Modelo #T-1814

Questions?/Des questions?/¿Preguntas?

Call customer service at 1-866-439-9800,
 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday,
 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Communiquez avec notre service à la clientèle
 au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE)
 du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE)
 le vendredi.


Llame al Servicio al Cliente al 1-866-439-9800,
 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes
 de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.



ATTACH RECEIPT HERE
 JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
 ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Numéro de série/Número de serie _____
 Purchase Date/Date d'achat/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/
 CONTENIDO DEL PAQUETE



EB14619

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

• This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock.
 Ce luminaire portatif est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique.
 Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

•This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. /Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge électrique, à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. /Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente.

• Do not alter the plug./Ne modifiez pas la fiche./No modifique el enchufe.

• Do not use the product if the plug is damaged in any way./N'utilisez pas ce produit si la fiche est endommagée de quelque façon que ce soit./No use el producto si el enchufe presenta algún tipo de daño.

CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed in this manual. /Ne tentez jamais de démonter ni de modifier le produit contrairement aux indications du présent manuel. /No intente desensamblar o modificar el producto de ninguna manera que no sea la indicada en este manual.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. /Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article. /Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes./Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes./Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.

No Tools Required for Assembly./Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Place harp (B) into saddle (C) on base (D). Attach shade (sold separately), securing with finial (A). Then, insert a 3-way 100-watt max. medium-base incandescent bulb or a 26-watt max. medium-base CFL (none included).

Placez la lyre (B) sur le support de lyre (C) du pied (D). Fixez l'abat-jour (vendu séparément) à l'aide de l'embout (A). Insérez ensuite une ampoule incandescente à culot moyen à trois intensités d'un maximum de 100 watts ou une ampoule fluocompacte à culot moyen d'un maximum de 26 watts (non incluses).

Coloque el arpa (B) en el soporte (C) sobre la base (D). Fije la pantalla (se vende por separado) y asegúrela con el remate (A). Luego, inserte una bombilla incandescente de base media y 3 vías de 100 vatios como máximo o una bombilla CFL de base media de 26 vatios como máximo (no se incluye ninguna).

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CAIDADO Y MANTENIMIENTO

• Clean base with a soft, damp cloth./Nettoyez le pied à l'aide d'un linge doux et humide. Limpie la base con un paño suave humedecido.
 • Do not use any chemicals, polishes or abrasives. / N'utilisez pas de produits chimiques, de produits à polir ni d'abrasifs. / No use productos químicos, pulidores o abrasivos.
 • Do not immerse fixture in water./ N'immergez pas le luminaire dans l'eau./ No sumerja la lámpara en agua.



Lowes.com/allenandroth allen + roth®