IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a)READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet.If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
h) This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
i) Do not use this product for other than its intended use.
j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
m) This product has a polarized plug(one blade is wider than the other)as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
n) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.


p)SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use and care instructions

a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

User servicing instructions

Replace the fuse.



a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
b) Open fuse cover. slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
c) Remove fuse carefully.
d) Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
e) Close fuse cover. slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

If connecting to a lighting string that does not have a Wattage(W) rating {found on the tag within 6 inches of the plug} calculate the wattage as follows: Multiply the current (___A) which is on the flag-type tag by 120.
For Example: Lighting string is rated 120 V, 60 Hz, 0.2 Amps. 0.2 X 120=24 Watts.
Add the wattage of each light string together for a total of 432 Watts or Less.
(Do not exceed 432 Watts)

CAUTION:

1. Replace only with same type 0.6 Watt Max. candelabra-base UL Classified Lamps.
2. To reduce the risk of fire do not deliberately reposition either lampholder contact
3. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

Control Number: 5032785
Model No. WL-00270 Made in CAMBODIA

ITEM #8251966
MODEL #LW259-QXFG017
Description: HL NATIVITY BLOW MOLD
Contact: ascs@lowes.com
Tel: 888-251-1006

DF26350

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

a) LEA Y CUMPLA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

b) No utilice productos estacionales al aire libre a menos que estén marcados como aptos para uso interior y exterior. Cuando se utilicen productos al aire libre, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI). Si no hay uno disponible, contacte a un electricista calificado para su instalación adecuada.
c) Este producto de uso estacional no está diseñado para instalación o uso permanente.
d) No lo monte ni coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
e) No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque en ganchos o clavos afilados.
f) No deje que las lámparas reposen sobre el cable de alimentación ni sobre ningún otro cable.
g) Desenchufe el producto al salir de casa, al ir a dormir o si lo deja desatendido.
h) Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descarga eléctrica, no se debe jugar con este ni donde niños pequeños puedan alcanzarlo.
i) No utilice este producto para fines distintos a los para los que fue diseñado.
j) No cuelgue adornos ni otros objetos del cable, alambre o serie de luces.
k) No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o los cables de extensión, ya que esto podría dañar el aislamiento de los cables.
l) No cubra el producto con ropa, papel ni ningún material que no forme parte del producto cuando esté en uso.
m) Este producto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe solo encaja de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No lo utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No altere ni reemplace el enchufe.
n) Este producto incorpora protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier otra cadena o producto que esté conectado a él. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (siguiendo la indicación del producto para la calificación adecuada del fusible) y revise el producto. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que exista un cortocircuito y el producto no deba utilizarse.
o) Lea y cumpla todas las instrucciones que figuran en el producto o que se proporcionan con él.


p) GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso y cuidado

a) Cuando coloque el producto en un árbol vivo, este debe estar bien cuidado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se desprendan con facilidad. Mantenga el soporte del árbol lleno de agua.
b) Si el producto se coloca en un árbol, este debe estar bien sujeto y estable.
c) Antes de utilizarlo o volver a utilizarlo, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto que presente cables o cordones con aislamiento cortado, dañado o desgastado, grietas en los soportes de lámparas o carcasas, conexiones sueltas o cable de cobre expuesto.
d) Al almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del lugar donde se encuentre, incluyendo árboles, ramas o arbustos, para evitar cualquier tensión o esfuerzo indebido en los conductores, conexiones y cables del producto.
e) Cuando no esté en uso, guárdelo ordenadamente en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Reemplazo del fusible



a) Agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente u otro dispositivo de conexión. No desenchufe tirando del cable.
b) Abra la tapa del fusible: deslice la tapa de acceso al fusible de la parte superior del enchufe de conexión hacia las clavijas.
c) Retire el fusible con cuidado.
d) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 5 amperios, 125 voltios (proporcionado con el producto).
e) Cierre la tapa del fusible: deslice la tapa de acceso al fusible de la parte superior del enchufe de conexión hasta su posición original.
f) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe de conexión. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe quitarse. Deseche el producto si el enchufe de conexión está dañado.

Si se conecta a una serie de luces que no tenga una calificación de potencia en vatios (W) (indicada en la etiqueta a menos de 15.24 cm del enchufe), calcule la potencia de la siguiente manera:
Multiplique la corriente (___ A), indicada en la etiqueta de tipo bandera, por 120.
Ejemplo: la serie de luces tiene una calificación de 120 V, 60 Hz, 0,2 amperios
0,2 x 120 = 24 vatios
Sume la potencia en vatios de cada serie de luces; el total debe ser 432 vatios o menos (no exceder los 432 vatios).

PRECAUCIÓN:

Reemplace las lámparas solo por lámparas clasificadas por la UL, de base de candelabro, de máximo 0.6 vatios y del mismo tipo.
Para reducir el riesgo de incendio, no reposicione intencionalmente ninguno de los contactos de la soporte de lámparas.
Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica:
a) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o recubrimientos en las ramas de metal o materiales que parezcan metal.
b) No instale ni soporte las cadenas de una manera que pueda cortar o dañar el aislamiento de los cables.

Número de control: 5032785
Modelo: WL-00270 Hecho en CAMBOYA