

Garment Steamer GS44-BJ

USE & CARE MANUAL

 www.salavusa.com

 [salavusa](https://www.instagram.com/salavusa)

 [Salav North America](https://www.facebook.com/SalavNorthAmerica)

 [salavusa](https://www.youtube.com/salavusa)

WARRANTY



One Year Limited Warranty

Salav warrants to the original purchaser of Brand New Salav branded device or accessories shall be free from defects in materials and workmanship under normal use (as instructed in Salav's device user manual) for a period of one (1) year from the date of purchase from Salav or its authorized resellers.

If such a defect arises and a return authorization request is received by Salav within the applicable Warranty Period, Salav will, at its choice and to the extent permitted by law, either (1) repair the defective product at no charge, using new or refurbished replacement parts or (2) replace the defective product with a new or refurbished product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Any replacement product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is greater, or for any additional period of time that may be required by applicable law.

To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, contact customer service for return authorization. Please be sure to have your proof of purchase ready.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.salavusa.com Customers located outside of the continental US will be responsible for all international shipping charges for your return or replacement.

WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This Limited Product Warranty applies only to the original purchaser of the Salav branded product that was purchased from Salav directly or Salav's authorized reseller. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) Salav products and services other than the Brand New Salav branded products which are purchased directly from Salav or from Salav's authorized reseller, (b) non-Salav products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (c) products that are, or Salav reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as cleaning pads). This Limited Product Warranty does not apply to third party products or accessories, including but not limited to products with the "Made for Salav" or "Works with Salav" logos or advertising.

This Limited Product Warranty does not apply to a product or part of a product that has been replaced, repaired, serviced, altered, refurbished or modified by anyone who is not authorized by Salav, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents. In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non- True & Tidy products such as non-Salav steamer liquid; (b) accident, abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the product such as discoloration of product; or (d) operating the product (i) outside the permitted or intended uses described by Salav under Salav's Product User Manual, (ii) not in accordance with instructions provided by Salav, or (iii) with improper voltage or power supply, water or other add-on products.

No Salav, authorized reseller, distributor, agent, reseller, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Product Warranty. If any term contained herein is held to be illegal, void or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.salavusa.com

www.salavusa.com | 1-888-293-3492 | support@ctbrandco.com


Dear Valued Customer

Thank you for purchasing this SALAV product. Please read this manual prior to using your SALAV appliance. For more product information, FAQ and customer support please visit our website at www.salavusa.com.

Important Safety Instruction:


1. Prior to first use, inspect all parts of the steamer to make sure all parts are intact. The steamer must not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage to the body or cord or if it is leaking.
2. DANGER - any appliance is electrically live even when the switch is off.
3. To reduce the risk of death by electric shock always unplug this steam mop from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
4. Do not reach for an appliance that has fallen in to water. Unplug it immediately.
5. Do not immerse or let appliance to be soaked in water. Do not use while bathing or in the shower.
6. This appliance is not a toy and should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used near children, or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.
7. Never pull on the cord to disconnect from the electrical outlet; grasp plug and pull to disconnect.
8. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance; take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll free number in this manual. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury while steaming.
9. To reduce the likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
10. Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not specified in this manual.
11. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with a 15 ampere rating should be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care should be taken to arrange the cord so that the cord cannot be pulled or tripped over.
12. Burns can occur from touching steam output vents, hot water, or steam. Do not hold your hand in front of steam.
13. Do not direct steam at people, animals, plants or clothes while they are being worn.
14. While steam is being emitted, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin, scalp or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, test appliance before each use by holding it away from body.
15. Ensure the steam mop is properly assembled before use.
16. Do not place the appliance in the same spot for more than 10 seconds to avoid damage from heavy heating.
17. Do not touch the bottom of the appliance during operation.
18. Do not tilt or turn the appliance over when in use. Only use on flat, horizontal surfaces.
19. Do not fill the water tank with hot water or corrosive cleaning agents. Distilled water is strongly recommended.
20. Do not use on any unsealed hard floor surfaces. Additionally, on surfaces that have been treated with wax or some no-wax floors, the sheen may be removed by the heat and steam action. It is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. We also recommend end that you check the use and care instructions from the floor manufacturer.

COMPONENTS



PRODUCT SPECIFICATION


Model	GS44 -BJ
Water Tank Capacity	1.8L
Steam Ready	45 seconds
Input Voltage	110-120V~60Hz
Output Power	1260-1500W



SETTING UP YOUR GARMENT STEAMER


STEP 1

Insert the Telescopic Poles into the main body and lock in place.




STEP 2

Extend the Telescopic Poles to desired height and lock in place.




STEP 3

Insert the collar hanger into the top of the rotatable board.



STEP 4


Unlock the latches at the end of the black adjustable arms. With the face of the board facing the front of the unit vertically, align unlocked black adjustable arms directly over the telescopic poles and insert and lock in place. **WARNING:** Do NOT press the red button while handling black adjustable arms. Adjustable arms are spring loaded and may cause bodily injury if used improperly.



SETTING UP YOUR GARMENT STEAMER


STEP 5

Open the lock of the ironing board, install the board along the telescopic poles, and lock in place.




STEP 6

Press the Hose Connector upwards and connect the hose with the Hose Connector Base, let the hose connector lock in place.



STEP 7


Hang the steam nozzle to the collar hanger.



INSTRUCTIONS FOR USE


STEP 1

Fill in the Water Tank with **distiled water** and replace & tighten its cap.




STEP 2

Plug in & turn on.




STEP 3

Wait for 45s and steam comes out.



STEP 4


Ready for garment steaming.



MAINTENANCE AND CLEANING

STEP 1


Turn off the unit and unplug it. Wait for at least 30 mins until the unit cools down completely.



REMOVING MINERAL BUILD-UP


STEP 3

Open 1 bag and pour it into the water reservoir, then add 400ml of distilled water. Plug in & turn on the appliance, leave it on until water in the reservoir runs out.



STEP 2


Disassembly: Press the Telescopic Poles Locks at the bottom of the base to unlock the poles with both hands, pull out the poles. Unscrew the Drain Plug to empty the water reservoir.





Attention: Screw the drain plug after the water reservoir is empty. Make sure the drain plug is screwed in each time before use.

STEP 4



Add water to the water reservoir, then unscrew the drain plug and drain out the mineral build-up completely.






ACCESSORIES ASSEMBLY AND USE



ACCESSORIES ASSEMBLY AND USE




STEAMING INSTRUCTION



TROUBLE SHOOTING


Problems	Reason	Solution
----------	--------	----------

Unit fails to steam.
Indicating lamp does not illuminate.



The unit is not plugged in.


Household power system problem / fuse is blown.



Plug in the unit.


Call a qualified electrician for help.

Unit fails to steam.
Indicating lamp illuminate.





Mineral build-up.

Water Tank is empty.




Follow the removal mineral build-up procedure.


Refill the Water Tank.




Noise in Steam Hose
Steam hose stops spraying steam.



Water drops gather in the Steam Hose.




Straighten the Steam Hose.




Steam is intermittent.

Mineral build-up in Water Tank.



Follow the removal mineral build-up procedure.



TROUBLE SHOOTING

PROBLEMS

Unit is leaking water




REASON

The steam hose is bent or too low to the ground, causing backflow.




SOLUTION



Straighten and raise the steam hose.

i To prevent backflow, keep the steam hose upright and free of bends whenever the unit is on. If using the unit at a lower height, ensure the hose stays vertical and unbent to allow steam to flow freely.





**ACTIVA TU
GARANTÍA**



Garantía Limitada de Un Año

Salav garantiza al comprador original que cualquier dispositivo o accesorio nuevo de la marca Salav estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal (según se indica en el manual del usuario del dispositivo Salav) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra en Salav o en sus distribuidores autorizados.

Si surge un defecto y se recibe una solicitud de autorización de devolución dentro del período de garantía aplicable, Salav, a su discreción y en la medida permitida por la ley, (1) reparará el producto defectuoso sin costo alguno utilizando piezas nuevas o reacondicionadas, o (2) reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o reacondicionado. En caso de presentarse dicho defecto, y en la medida permitida por la ley, estas serán sus únicas y exclusivas soluciones. Pueden aplicarse cargos de envío y manejo, excepto donde lo prohíba la ley aplicable. Cualquier producto de reemplazo estará cubierto por el resto del período de garantía original o por treinta (30) días, lo que sea mayor, o por cualquier período adicional que exija la ley aplicable.

Para obtener una reparación o reemplazo bajo los términos de esta garantía, comuníquese con el servicio al cliente para obtener una autorización de devolución. Por favor, asegúrese de tener su comprobante de compra a la mano.

Si tiene preguntas sobre esta garantía, puede contactarnos a través de nuestro sitio web: www.salavusa.com

Los clientes ubicados fuera de los Estados Unidos continentales serán responsables de todos los cargos de envío internacional por devoluciones o reemplazos.

Exclusiones y Limitaciones de la Garantía

Esta garantía limitada del producto aplica únicamente al comprador original de un producto de la marca Salav adquirido directamente en Salav o a través de un distribuidor autorizado. Sin limitar lo anterior, esta garantía no cubre:

- (a) productos o servicios que no sean productos nuevos de la marca Salav comprados directamente en Salav o mediante distribuidores autorizados;
- (b) productos que no sean de la marca Salav, incluso si se venden junto con un producto Salav, incluyendo, entre otros, productos falsificados;
- (c) productos que sean robados o que Salav tenga motivos razonables para creer que han sido robados;
- (d) consumibles como almohadillas o paños de limpieza.

Esta garantía limitada tampoco cubre productos o accesorios de terceros, incluyendo aquellos que lleven logotipos o anuncios como "Hecho para Salav" o "Compatible con Salav".

La garantía no aplica a productos o partes que hayan sido reemplazados, reparados, manipulados, modificados o reacondicionados por personas no autorizadas por Salav, ni a daños estéticos como rayones o abolladuras. Además, no cubre daños o defectos causados por:

- (a) el uso con productos que no sean de la línea True & Tidy, como líquidos de vapor que no sean de la marca Salav;
 - (b) accidentes, mal uso, abuso, manipulación incorrecta, inundaciones, incendios, terremotos u otras causas externas;
 - (c) el desgaste normal del producto o su envejecimiento, como la decoloración del material;
 - (d) uso del producto (i) fuera de los fines previstos o permitidos según el manual del usuario de Salav, (ii) sin seguir las instrucciones proporcionadas por Salav, o (iii) con voltaje, suministro eléctrico, agua o productos adicionales inadecuados.
- Ningún distribuidor, agente, vendedor autorizado o empleado de Salav está autorizado para modificar, ampliar o añadir condiciones a esta garantía limitada. Si alguna parte de esta garantía se considera ilegal, nula o no exigible, la validez del resto de las condiciones no se verá afectada.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede contactarnos a través de nuestro sitio web: www.salavusa.com


Estimado Cliente

Gracias por adquirir este producto SALAV. Le recomendamos leer este manual antes de utilizar su aparato SALAV. Para obtener más información sobre el producto, preguntas frecuentes y servicio al cliente, por favor visite nuestro sitio web: www.salavusa.com.

Instrucciones Importantes de Seguridad:

1. Antes del primer uso, inspeccione todas las partes del vaporizador para asegurarse de que estén completas y en buen estado. No utilice el vaporizador si se ha caído, si presenta daños visibles en el cuerpo o el cable, o si tiene fugas.
2. PELIGRO – Todo electrodoméstico permanece conectado a la corriente eléctrica aunque el interruptor esté apagado.
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica mortal, desenchufe siempre este limpiador a vapor inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
4. No intente recuperar un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
5. No sumerja ni deje el aparato en remojo. No lo use mientras se baña o en la ducha.
6. Este aparato no es un juguete y no debe ser usado por niños. Se requiere supervisión cercana si se utiliza cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión podría provocar incendios o lesiones personales.
7. Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe; sujete el enchufe y tire para desenchufar.
8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme ni intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a un técnico autorizado o llame al número gratuito que se indica en este manual. Una reparación incorrecta podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones durante el uso.
9. Para evitar sobrecargar el circuito eléctrico, no utilice otro aparato de alto consumo en el mismo circuito.
10. Use este aparato únicamente para los fines previstos. No utilice accesorios que no estén especificados en este manual.
11. Si es absolutamente necesario utilizar un cable de extensión, debe ser de al menos 15 amperios. Un cable con menor capacidad puede sobrecalentarse y representar riesgo de incendio o descarga eléctrica. Asegúrese de colocar el cable de manera que no pueda ser jalado ni causar tropiezos.
12. Puede sufrir quemaduras al tocar las salidas de vapor, el agua caliente o el vapor directamente. No coloque la mano frente a las salidas de vapor.
13. No dirija el vapor hacia personas, animales, plantas ni ropa que esté siendo usada.
14. Mientras se emite vapor, el aparato puede causar quemaduras si se usa demasiado cerca de la piel, el cuero cabelludo o los ojos, o si se usa de manera incorrecta. Para reducir el riesgo de contacto con agua caliente, pruebe el aparato antes de cada uso manteniéndolo alejado del cuerpo.
15. Asegúrese de que el limpiador a vapor esté correctamente ensamblado antes de usarlo.
16. No deje el aparato en el mismo lugar durante más de 10 segundos para evitar daños por sobrecalentamiento.
17. No toque la base del aparato durante su funcionamiento.
18. No incline ni voltee el aparato mientras esté en uso. Úselo solo en superficies planas y horizontales.
19. No llene el depósito de agua con agua caliente ni con agentes de limpieza corrosivos. Se recomienda usar agua destilada.
20. No lo utilice en pisos duros no sellados. Además, en superficies tratadas con cera o pisos sin cera, el calor y el vapor pueden eliminar el brillo. Siempre se recomienda probar primero en una zona pequeña y poco visible antes de limpiar toda la superficie. También le sugerimos consultar las instrucciones de uso y cuidado del fabricante del piso.


COMPONENTES




Tablero Giratorio Multifuncional




Perchero para Cuellos




Manguera y Boquilla de Vapor



Postes Telescópicos



Tanque de Agua con Tapa



Tapón de Drenaje




Cepillo para Tela



Prensa para Pantalones

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	GS44 -BJ
Capacidad del Tanque de Agua	1.8L
Tiempo de Calentamiento del Vapor	45 segundos
Voltaje de Entrada	110-120V~60Hz
Potencia de Salida	1260-1500W



INSTALACIÓN DE SU VAPORIZADOR DE ROPA


STEP 1

Inserte los postes telescópicos en el cuerpo principal y asegúrelos en su lugar.




STEP 2

Extienda los postes telescópicos a la altura deseada y bloquéelos en su posición.




STEP 3

Inserte el perchero para cuellos en la parte superior del tablero giratorio.



STEP 4


Desbloquee los seguros situados en los extremos de los brazos negros ajustables. Con la cara del tablero orientada hacia el frente de la unidad en posición vertical, alinee los brazos negros ajustables desbloqueados directamente sobre los postes telescópicos, insértelos y asegúrelos en su lugar. **ADVERTENCIA:** No presione el botón rojo mientras manipula los brazos negros ajustables. Los brazos ajustables están cargados con resortes y pueden causar lesiones si se usan incorrectamente.



INSTALACIÓN DE SU VAPORIZADOR DE ROPA


STEP 5

Abra el seguro de la tabla de planchar, instale la tabla a lo largo de los postes telescópicos y asegúrela en su lugar.




STEP 6

Presione el conector de la manguera hacia arriba y conecte la manguera con la base del conector de manguera. Deje que el conector se bloquee en su lugar.



STEP 7


Cuelgue la boquilla de vapor en el perchero para cuellos.



INSTRUCCIONES DE USO


STEP 1

Llene el tanque de agua con agua destilada y vuelva a colocar y ajustar bien la tapa.




STEP 2

Conecte el enchufe y encienda la unidad.




STEP 3

Espere 45 segundos hasta que salga el vapor.



STEP 4


Listo para vaporizar la ropa.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

STEP 1


Apague la unidad y desenchúfela. Espere al menos 30 minutos hasta que la unidad se enfríe completamente.



ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES


STEP 3

Abra una bolsa y viértala en el depósito de agua, luego agregue 400 ml de agua destilada. Conecte y encienda el aparato, déjelo encendido hasta que el agua del depósito se haya agotado.



STEP 2


Desmontaje: Presione los seguros de los postes telescópicos en la parte inferior de la base para desbloquearlos y, con ambas manos, sáquelos. Desenrosque el tapón de drenaje para vaciar el depósito de agua.



Atención: Enrosque el tapón de drenaje después de vaciar el depósito. Asegúrese de que el tapón esté bien enroscado antes de cada uso.

STEP 4


Agregue agua al depósito, luego desenrosque el tapón de drenaje y drene completamente los residuos minerales.





Drene repetidamente

Con agua limpia




MONTAJE Y USO DE ACCESORIOS



MONTAJE Y USO DE ACCESORIOS



INSTRUCCIONES DE VAPORIZADO



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMAS	CAUSA	SOLUCIÓN
-----------	-------	----------

La unidad no produce vapor / La luz indicadora no se enciende




La unidad no está enchufada.

Problema en el sistema eléctrico doméstico/fusible fundido.



Enchufe la unidad.

Llame a un electricista cualificado para que le ayude.




La unidad no produce vapor. La luz indicadora se enciende.



Acumulación de minerales.


El tanque de agua está vacío.



Siga el procedimiento para eliminar la acumulación de minerales.

1 Decalcifier + 400ml Agua

Vuelva a llenar el tanque de agua.




Ruido en la manguera de vapor La manguera de vapor deja de expulsar vapor.

PO PO PO




Se acumulan gotas de agua en la manguera de vapor.


PO



Enderece la manguera de vapor.



El vapor es intermitente




Acumulación de minerales en el tanque de agua.



Siga el procedimiento para eliminar la acumulación de minerales.

1 Decalcifier + 400ml Agua



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS

La unidad tiene una fuga de agua




CAUSA


La manguera de vapor está doblada o demasiado cerca del suelo, lo que provoca un reflujo.



SOLUCIÓN



i Para evitar el reflujo, mantenga la manguera de vapor en posición vertical y sin dobleces siempre que la unidad esté encendida. Si utiliza la unidad a una altura menor, asegúrese de que la manguera permanezca vertical y sin dobleces para permitir que el vapor fluya libremente.



Visita nuestro sitio web para encontrar consejos de uso, servicio al cliente y conocer la tecnología de vapor patentada de SALAV.

www.salavusa.com

Visit our website to find product tips, customer support and learn about SALAV patented steam technology.

www.salavusa.com

