
1 x Planter Box / Jardinière




EN: Notice:

- 1. 50% tighten before all screws are in place. Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
- 2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable. Tighten up all screws with tools gradually.
- 3. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
- 4. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
- 5. If one or some screws are fully tightened during assembly, the others may not be aligned with the holes, resulting in assembly failure. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.


FR:Remarque:


- 1. Serrez à 50% avant que toutes les vis ne soient en place. La clé Allen est recommandée au lieu d'une perceuse électrique.
- 2. Placez l'article sur un sol plat pour l'ajuster et assurez-vous qu'il reste stable. Serrez progressivement toutes les vis avec des outils.
- 3. Si les vis ne sont pas alignées avec les trous pendant l'assemblage, veuillez desserrer toutes les autres vis à 50% et continuer le processus d'assemblage.
- 4. Si l'article n'est pas stable, veuillez desserrer toutes les vis, l'ajuster sur un sol plat et resserrer toutes les vis.
- 5. Si une ou plusieurs vis sont serrées complètement pendant l'assemblage, les autres peuvent ne pas être alignées avec les trous, ce qui entraîne un échec de l'assemblage. En outre, tous les trous sont conçus pour être relativement plus grands afin d'offrir plus d'espace pour le réglage des vis.

Part List /Liste des Pièces




Hardware List /Liste des Accessoires





















































9 FINISH/TERMINÉ





Return / Damage Claim Instructions

⚠ DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

ne Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

♠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.