




MASTER FORGE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

MASTER FORGE et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

MASTER FORGE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #3730329

FIREPLACE SCREEN WITH TOOLS PARA-ÉTINCELLES ET ENSEMBLE D'ACCESSOIRES MALLA PARA CHIMENEA CON HERRAMIENTAS MODEL/MODÈLE/MODELO #53082

We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l'article sans tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site Lowes.com, recherchez le numéro de l'article et consultez l'onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l'article.

Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean with mild soap and water and a soft rag. Note: If water accumulates in the frames, make certain to drain them thoroughly. Water left in the frames during freezing temperatures could cause damage to the screen.
Nettoyez l'article à l'aide d'un savon doux, d'eau et d'un linge doux. Remarque : Si de l'eau s'accumule dans les armatures, assurez-vous de les vider soigneusement. Lorsque la température est inférieure au point de congélation, l'eau accumulée dans les armatures peut geler et endommager le pare-étincelles.
Limpie con un jabón delicado, agua y un paño suave. Nota: En caso que se acumule agua en el marco, drénela por completo. El agua que queda en el marco durante temperaturas de congelamiento podría causar daños a la pantalla.

PREPARATION/PRÉPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 10 minutes.
Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos.


SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIAS


- Keep children away from the screen.
- Gardez le pare-étincelles hors de la portée des enfants.
- Mantenga a los niños alejados de la pantalla.
- Keep this decorative screen a safe distance from open flame of high heat.
- Gardez le pare-étincelles à une distance sécuritaire des flammes nues et des sources de chaleur élevée.
- Mantenga la pantalla decorativa a una distancia segura de las llamas o el fuego fuerte.
- Keep the screen stable on a solid, flat surface.
- Placez le pare-étincelles sur une surface, solide et plane.
- Mantenga estable la pantalla en una superficie, sólida y plana.
- The tool handles may become hot during and after use.
- La poignée des accessoires peut devenir brûlante pendant et après l'utilisation.
- Las manijas de las herramientas pueden calentarse durante y después del uso.

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE/CONTENIDO DEL PAQUETE





HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./Remarque : La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle./Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Printed in Cambodia
Imprimé en Cambodge
Impreso en Camboya

MASTER FORGE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
MASTER FORGE et le logo sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

MASTER FORGE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.