

MASTERBUILT®

MB20100922 Cart and Side Shelves

Portable Grill CGT18G1A



CAUTION




- Always remove plug from outlet before servicing your grill.
- Make sure your grill has fully cooled to avoid burns.
- Some components may have sharp edges. Use caution to avoid injury.
- Remove grate, manifold, and charcoal from your grill.




Note: It is recommended that you rotate your grill on it's side or upside down. To prevent scratching during the assembly, use cardboard or mat under your grill.




REMOVE THE GRILL SIDE HANDLES BEFORE ASSEMBLY




Remove side handles, screws and mica plates.




Assemble the legs.




Attach wheels to the leg assembly.




Attach the brackets to the leg assembly.




Attach the cart latch to the grill body.



Attach the leg assembly to the grill body.



Install the left shelf.



Install the right shelf.

MASTERBUILT®

MB20100922 Chariot et tablettes latérales

Gril portatif CGT18G1A



ATTENTION


- Retirez toujours la fiche de la prise avant d'effectuer l'entretien de votre gril.
- Pour éviter les brûlures, assurez-vous que le gril est complètement froid.
- Certaines pièces peuvent présenter des bords tranchants. Faites preuve de prudence pour éviter les blessures.
- Retirez la grille, la rampe et le charbon de votre gril.



Remarque : il est recommandé de tourner votre gril sur le côté ou à l'envers.
Pour éviter les éraflures pendant l'assemblage, posez du carton ou un tapis sous votre gril.



ENLEVEZ LES POIGNÉES LATÉRALES DU GRIL AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE



MASTERBUILT®

Carro y repisas laterales MB20100922

Parrilla portátil CGT18G1A



PRECAUCIÓN

- Siempre retire el enchufe del tomacorriente antes de hacerle el mantenimiento a su parrilla.
- Asegúrese de que su parrilla se haya enfriado por completo para evitar quemaduras.
- Algunas componentes pueden contener bordes filosos. Use precaución para evitar lesiones.
- Retire la rejilla, el colector y el carbón vegetal de su parrilla.




Nota: Se recomienda que rote su parrilla de lado o de cabeza.


Para evitar los rasgones durante el ensamblaje, use un cartón o tapete debajo de su parrilla.




RETIRE LAS ASAS laterales DE LA PARRILLA ANTES DEL ENSAMBLAJE




Retire las asas laterales, los tornillos y las placas de mica.




Ensamble las patas.




Fije las ruedas al ensamblaje de las patas.




Fije las abrazaderas al ensamblaje de las patas.




Fije el enganche del carro al cuerpo de la parrilla.



Fije el ensamblaje de las patas al cuerpo de la parrilla.



Instale la repisa izquierda.



Instale la repisa derecha.

MASTERBUILT®

MB20100922 Vogn og sidehylder

Bærbar grill CGT18G1A




- Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du arbejder på din grill.
- Sørg for, at grillen er helt afkølet for at undgå forbrændinger.
- Nogle komponenter kan have skarpe kanter. Vær forsigtig for at undgå skader.
- Fjern risten, fordeleren og kullet fra grillen.



Bemærk: Det anbefales, at du vender grillen på siden eller på hovedet.
For at undgå ridser under monteringen skal du bruge pap eller en måtte under grillen.



FJERN HÅNDTAGENE PÅ SIDEN AF GRILLEN FØR MONTERING



MASTERBUILT®

MB20100922: kar en zijladen

Draagbare grill CGT18G1A



OPGELET




- Haal de stekker altijd uit het stopcontact, voordat u onderhoud uitvoert aan de grill.
- De grill moet helemaal afgekoeld zijn, om brandwonden te voorkomen.
- Sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben. Wees voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Verwijder rooster, verdeelstuk en houtskool van uw grill.




NB: Het is best om uw grill op de zijkant of ondersteboven te draaien.
Plaats voor de montage karton of een matje onder de grill om krassen te voorkomen.




VERWIJDER VÓÓR MONTAGE DE ZIJHANDGREPEN VAN DE GRILL.




Verwijder zijhandgrepen, schroeven en micaplaten.




Monteer de poten.




Bevestig de wielen aan de poten.




Bevestig de beugels aan de poten.




Bevestig het veerslot van de kar aan de grill.



Bevestig de poten aan de grill.



Plaats de linkerlade.



Plaats de rechterlade.

MASTERBUILT®

MB20100922 Käräy ja Sivuhyllyt

Matkagrilli CGT18G1A



HUOMAUTUS




- Irrota virta pistorasiasta aina ennen grillin huoltoa.
- Varmista, että grilli on jäähtynyt palovammojen välttämiseksi.
- Jotkin grillin osat saattavat olla teräviä. Käsittele varoen vammojen välttämiseksi.
- Poista ritilä, jatke, ja hiili grillistä.




Huomaa: Grillin kyljelleen tai ylösalaisin kääntämistä suositellaan.
Aseta pahvi tai matto grillin alle naarmujen välttämiseksi kokoamisen aikana.




IRROTA GRILLIN SIVUJEN KAHVAT ENNEN KOKOAMISTA




Poista sivujen kahvat, ruuvit ja kiillelevyt.




Kokoa grillin jalat.




Kiinnitä renkaat grillin jalkoihin.




Kiinnitä grillin jalkojen tuet.




Liitä käräyn kiinnike grillin kehoon.



Kiinnitä jalat grillin kehoon.



Asenna vasemmanpuoleinen hyllyke.



Asenna oikeanpuoleinen hyllyke.

MASTERBUILT®

MB20100922 Wagen und Seitenablagen

Mobiler Grill CGT18G1A



- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Ihren Grill warten.
- Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Einige Komponenten können scharfe Kanten aufweisen. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Rost, Verteiler und Holzkohle vom Grill entfernen.



Zu beachten: Es empfiehlt sich, den Grill auf die Seite zu drehen oder auf den Kopf zu stellen.
Legen Sie zur Vermeidung von Kratzern während der Montage einen Karton oder eine Matte unter den Grill.



DIE GRIFFE DES GRILLS VOR DER MONTAGE ENTFERNEN

1	2	3	
Seitengriffe, Schrauben und Glimmerplatten entfernen.	Beine montieren.	Räder an der Beinbaugruppe anbringen.	
4	5	6	
Die Halterungen an der Beinbaugruppe befestigen.	Die Wagenverriegelung am Grillkörper befestigen.	Die Beinbaugruppe am Grillkörper befestigen.	
7			8
Die linke Ablage anbringen.			Die rechte Ablage anbringen.

MASTERBUILT®

MB20100922 Kocsi és oldalpolcok

CGT18G1A Hordozható grill



VIGYÁZAT!



- A grill szervizelése előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a grill teljesen kihűlt-e.
- Egyes alkatrész éles peremekkel rendelkezhetnek. A sérülések elkerülése érdekében óvatosan járjon el.
- Távolítsa el a rácsot, a gyújtócsövet és a szenet a grillről.




Megjegyzés: Javasoljuk, hogy fordítsa a grillt az oldalára vagy fejjel lefelé.


Az összeszerelés során keletkező karcolások elkerülése érdekében használjon kartont vagy szőnyeget a grill alá.




AZ ÖSSZESZERELÉS ELŐTT TÁVOLÍTSA EL A GRILL OLDALSÓ FOGANTYÚIT




Távolítsa el az oldalsó fogantyúkat, csavarokat és csillámlemezeket.




Szerelje fel a lábakat.




Szerelje fel a kerekeket a lábegységre.




Rögzítse a konzolokat a lábegységhez.




Szerelje fel a kocsi reteszét a grilltestre.



Szerelje fel a lábegységet a grilltestre.



Szerelje fel a bal oldali polcot.



Szerelje fel a jobb oldali polcot.

MASTERBUILT®

MB20100922 Vogn og sidehyller

Portabel grill CGT18G1A



- Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før du utfører service på grillen.
- Sørg for at grillen er helt avkjølt for å unngå brannskader.
- Noen deler kan ha skarpe kanter. Vær forsiktig for å unngå skade.
- Fjern rist, manifold og kull fra grillen.



Merk: Det anbefales at du snur grillen på siden eller opp ned.
Bruk papp eller en matte under grillen for å unngå riper under monteringen.



FJERN GRILLSIDEHÅNDTAKENE FØR MONTERING

Fjern sidehåndtak, skruer og glimmerplater.	Monter benene	Fest hjulene til benenheten.
Fest brakettene til benenheten.	Fest vognklinken til grillkroppen.	Fest benenheten til grillkroppen.
Monter venstre hylle.		Monter høyre hylle.

MASTERBUILT®

Wózek MB20100922 i półki boczne

Przenośny Grill CGT18G1A



- Przed serwisowaniem grilla, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Aby uniknąć poparzeń, upewnij się, że grill całkowicie ostygł.
- Niektóre elementy mogą mieć ostre krawędzie. Aby uniknąć obrażeń, zachowaj ostrożność.
- Usuń ruszt, kolektor i węgiel drzewny z grilla.



Uwaga: Zaleca się boczne lub pionowe obracanie grilla.
Aby zapobiec zarysowaniom podczas montażu, użyj tektury lub maty.



PRZED ZMONTOWANIEM NALEŻY USUNĄĆ UCHWYTY BOCZNE

1	2	3
Usuń boczne uchwyty, śruby i płytki z miki.	Zamontuj nogi.	Zamocuj kółka do zespołu nóg.
4	5	6
Przymocuj wsporniki do zespołu nóg.	Przymocuj zatrzask wózka do korpusu grilla.	Przymocuj zespół nóg do korpusu grilla.
7	8	
Zainstaluj lewą półkę.	Zainstaluj prawą półkę.	

MASTERBUILT®

Тележка и боковые полки MB20100922

Портативный гриль CGT18G1A



ОСТОРОЖНО



- Перед обслуживанием гриля обязательно выньте вилку из розетки.
- Во избежание ожогов дождитесь полного остывания гриля.
- Некоторые компоненты имеют острые края. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать травм.
- Извлеките из гриля решетку, коллектор и уголь.



Примечание. Рекомендуется вращать гриль, когда он лежит на боку или перевернут. Чтобы не допустить появления царапин, подложите под гриль коробку или коврик.



ПЕРЕД СБОРКОЙ ГРИЛЯ СНИМИТЕ С НЕГО БОКОВЫЕ РУЧКИ

1	2	3 НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ УЖЕ В СБОРЕ
Снимите боковые ручки, винты и пластины из слюды.	Соберите ножки.	Закрепите колеса на ножках в сборе.
4	5	6
Закрепите кронштейны на ножках в сборе.	Закрепите щеколду тележки на корпусе гриля.	Закрепите ножки в сборе на корпусе гриля.
7		8
Установите левую полку.		Установите правую полку.

MASTERBUILT®

MB20100922 Vagn och Sidohyllor

Bärbar Grill CGT18G1A



- Ta alltid ur kontakten ur uttaget innan du serverar grillen.
- Se till att din grill har svalnat helt för att undvika brännskador.
- Vissa komponenter kan ha vassa kanter. Var försiktig för att undvika skador.
- Ta bort galler, grenrör och kol från grillen.



Notera: Det rekommenderas att du roterar din grill på sidan eller upp och ner.
För att förhindra repor under monteringen, använd kartong eller matta under grillen.



TA BORT GRILLENS SIDOHANDTAG INNAN MONTERING

1	2	3 VISSA DELAR KAN LEVERERAS FÖRMONTERAD D M12 X2 E M12 X2
Ta bort sidohandtag, skruvar och, glimmerplattor.	Sätt ihop benen.	Fäst hjulen på benenheten.
4 H M8x50 X2 G X4 J M8 X2	5 A M6x15 X4	6 A M6x15 X4
Fäst konsolerna på benenheten.	Fäst vagnens spärr på grillkroppen.	Fäst konsolerna på grillkroppen.
7 A M6x15 X4 C X2		8 A M6x15 X4 B M6x10 X4 C X2
Installera vänstra hyllan.	Installera högra hyllan.	