



Wi-Fi Function User Manual



This description is applied to Air Conditioners with Wi-Fi function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Let's get started!

Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.

Operation Steps	Operation Items	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES
Step 2	Activate APP	YES
Step 3	Registration Account	NO
Step 4	Login	YES
Step 5	Add Device to control	Registered Device will remain.

Note: If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the added device will remain .

FCC Caution (FCC ID: 2ANDL-WBR3)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The distance between user and device should be no less than 7.87inches (20cm).

CONTENTS

Wi-Fi Module specification and basic information.....	1
Download and Install the APP.....	2
Registration.....	3
Login.....	4
Add device.....	5
Air conditioner control.....	10
Account management.....	26
Notice	27
Trouble Shooting	28

Wi-Fi Module specification and basic information

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 6.0 version or higher
iOS 11.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi module

Parameters	Details
Network frequency	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack support	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP
Bluetooth Frequency Range(Optional)	2.402-2.480GHz
Bluetooth RF Conducted Power(Optional)	6.5dBm

Download and Install the APP



For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "Keystone products", download and install the APP.



For iOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "App Store", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "App Store" on your smart phone and search "Keystone products", download and install the APP.




Note:


Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Registration


1. If you don't have an account please tap button "Sign up".



- 2. Tap ">" and choose the country.
- 3. Enter your e-mail address.
- 4. Tap the button "Get verification code".
- 5. Enter the verification code you received from e-mail.




enter your e-mail address here



Search the country or slide the screen up/down to find and choose the Country.

Registration


- 6. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
- 7. Tap "Done".



Go to APP

Login


- 1. Tap "Log in ".
- 2. Enter your registered account and password.
- 3. Tap and read "Privacy Policy" and "User Agreement" carefully then choose "I Agree", Tap "Log in" button.



Login

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

1. Tap "Forgot password".
2. Enter your account(e-mail address) and tap button "Get verification code".
3. Enter the verification code received by your e-mail.
4. Set the new password and tap button "Done".



Add device

You can then turn on the air conditioner and reset the WiFi module using the remote control by following one of these steps:

Method 1: Press **DISPLAY** button 6 times in 8 seconds , then you will hear 2 beeps and AP will be showed on the indoor display.

Method 2: Press **ECO** button 6 times in 8 seconds , then you will hear 2 beeps and AP will be showed on the indoor display.




Method 3: Long press **Mode** and **^** together over 3 seconds , then you will hear 2 beeps and AP will be showed on the indoor display.

Method 4: Press **GEN** button 9 times in 8 seconds , then you will hear 2 beeps and AP will be showed on the indoor display.

There are 4 methods to add the device under Bluetooth Mode




Bluetooth Mode-1

1. Power on the indoor unit; there is no need to turn on the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen, or tap "Add device" on a room without any devices.
3. Tap the icon. 
4. Ensure Bluetooth on your smartphone is enabled.
5. Enter the password for the Wi-Fi network that your smartphone is connected to, then tap "Next".
6. You can view the connection progress percentage. Meanwhile, "PP", "SA", and "AP" will flash in sequence on the indoor unit's display:
 - "PP" means "Searching for the router";
 - "SA" means "Connecting to the router";
 - "AP" means "Connecting to the server".





Bluetooth Mode-2

1. Power on the indoor unit; there is no need to turn on the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen, or tap "Add device" on a room without any devices.
3. Tap the icon. 
4. Ensure Bluetooth on your smartphone is enabled.
5. Tap the icon in the upper right corner, select "Bluetooth", then follow the on-screen prompts to reset the Wi-Fi module. Check "Confirm the device has been reset" and tap "Next".
6. Enter the password for the Wi-Fi network that your smartphone is connected to, then tap "Next".
7. You can view the connection progress percentage. Meanwhile, "PP", "SA", and "AP" will flash in sequence on the indoor unit's display:
 - "PP" means "Searching for the router";
 - "SA" means "Connecting to the router";
 - "AP" means "Connecting to the server".












EZ Mode

1. Power on the indoor unit; there is no need to turn on the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen, or tap "Add device" on a room without any devices.
3. Tap the icon. 
4. Add a device.
5. Tap  the icon in the upper right corner, select "EZ Mode", then follow the on-screen prompts to reset the Wi-Fi module. Check "Confirm the indicator is blinking" and tap "Next".
6. On the network settings screen, select "Select 2.4 Ghz Wi-Fi Network and enter password" and tap "Next".
7. You can view the connection progress percentage. Meanwhile, "PP", "SA", and "AP" will flash in sequence on the indoor unit's display:
 - "PP" means "Searching for the router";
 - "SA" means "Connecting to the router";
 - "AP" means "Connecting to the server".



AP Mode


1. Power on the indoor unit; there is no need to turn on the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen, or tap "Add device" on a room without any devices.
3. Tap the icon. 
4. Add a device.
5. Tap  in the upper right corner, select "AP Mode", then follow the on-screen prompts to reset the Wi-Fi module. Check "Confirm the indicator is blinking slowly" and tap "Next".
6. On the network settings screen, select "Select 2.4 Ghz Wi-Fi Network and enter password" and tap "Next".
7. On the network settings screen, select "SmartLife-****".
8. You can view the connection progress percentage. Meanwhile, "PP", "SA", and "AP" will flash in sequence on the indoor unit's display:
 - "PP" means "Searching for the router";
 - "SA" means "Connecting to the router";
 - "AP" means "Connecting to the server".



Air conditioner control


The device control screen will pop up automatically after adding the device.

The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.



Air conditioner control


The main control interface



Air conditioner control

Mode setting


- 1. Tap the Mode button.
- 2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The mode and background will change on the screen.



Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.

Fan speed selection


- 1. Tap the Fan speed button.
- 2. Choose your desired fan speed and tap it.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.



Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .

Note: Fan Speed screen may appear slightly different , depending on the air conditioner model.
Example as below:





Air conditioner control

Air Flow control

- 1. Tap the Precision Air Flow button or Air Swing button.
- 2. Choose your desired air flow and tap it.
- 3. Tap the X button to back to the main control screen.
- 4. The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you activate it, you will hear a beep, but no actions will occur.




Air conditioner control

ECO function

- 1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will light up and the indicator will appear on the screen.
- 2. Tap again to disable the function.
- 3. Temperature controlled for some air conditioner model:

In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 79^{\circ}\text{F}(26^{\circ}\text{C})$.

In heating mode, the new setting temperature will $\leq 77^{\circ}\text{F}(25^{\circ}\text{C})$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main controlscreen and ECO control method may appear slightly different , depending on the air conditioner model.Example as below:



Note:
ECO is disabled on Turbo/Sleep mode
for some air conditioner model.


Air conditioner control

Fresh air function (optional)

Some air conditioners support the fresh air function.

- 1. Click the Fresh air button and select your preferred airflow level to turn it on.
- 2. When you select the same airflow level button again, the fresh air function turns off.



Note: Some models support the *STRONG* level.



Air conditioner control

Sleep function

- 1. Tap the Sleep button.
- 2. Choose your desired sleep mode and tap it.
- 3. Tap the X button to back to the main control screen.
- 4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.





Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/ Auto mode.


Air conditioner control

Timer(off) setting


- 1. Tap the Timer button.
- 2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
- 4. The timer (off) will appear on the Timer main screen.



Tap repeat> then tap your desired days, then tap Confirm your selection.





Tap Power > then slide the screen to choose OFF and Confirm.




Air conditioner control

Timer(on) setting


- 1. Tap the Timer button.
- 2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3. Set the Time/Repeat Date/Power(ON)/Set Temp/Mode/
Fan speed/Precision Air Swing as your desired and then tap Save.
- 4. The timer will appear on the Timer main screen.




Slide up or down to select time



Tap repeat> then tap your desired days, then tap Confirm your selection.



Tap Power > then slide the screen to choose ON and Confirm.





Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.

Air conditioner control


Timer management

- 1. Change the Timer setting:
Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.
- 2. Enable or Disable the Timer:
Tap the left of the switch to disable the Timer.
Tap the right of the switch to enable the Timer.
- 3. Delete the Timer:
Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.



Slid left to disable the Timer.


Slid right to enable the Timer.




Air conditioner control

More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.



Note:
Some air conditioner model
don't have the more button.



Note: The appearance maybe different , some icons
will be hidden if the air conditional do no have this
function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "  " to switch on/off the indoor LED display.
Display

3. Tap the "  " to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
Buzzer

4. Tap the "  " button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen.
Anti-Mildew

After AC turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.

5. Tap the "  " button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.
Health

It activates the antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator



More functions

6. Tap the "  " button, if it is available on the screen.


Generator Mode▶

Certain models offer a choice of three settings, some models offer a choice of six settings, and some models can also be equipped with an additional Bluetooth module to enable automatic generator start-up.

The air conditioner will maintain proper current to save energy.



Three images



Six images

Air conditioner control

More functions


7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.
In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



Electricity Monitoring

You can tap this button to pop up the calendar then select the date.

You can tap this button to check the month's electricity status



8. Tap the "Cleaning" button, if it is available on the screen.

Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.

9. Tap the "8H" button , if it is available on the screen.

This function help keep the room temperature over 46.4°F(8°C).

Check the details of the 8H function on User Manual.

10. Tap the "Reservation" button , if it is available on the screen.

You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.

The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation

Reservation

Turn on ☐

Reservation

5 18 AM
6 19 AM
7 20 PM
8 21 PM
9 22 PM
10 23 PM

Repeat Once >

Temp Set 79°F >

Mode Cool >

Fan Speed Auto >

Precision Air Flow >

Save



8H

Reservation

Turn on ☐


16:19:00

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 77°F,M...

Air conditioner control

More functions

11. Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.
The air conditioner will automatically diagnose itself, indicate the Error code and advise the instructions for a solution, if possible.





12. Tap the "☀️" button if it is available on the screen (Optional).
Photosensitive
This function allow the air conditioner to turn on/off the display automatically according to the light intensity.

13. Tap the "🌀" button if it is available on the screen (Optional).
Soft Wind
In this function, the air conditioner will blow soft airflow through the micro holes on the deflector.

Air conditioner control

Device details and management

Tap ... to get into the device details screen.
Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts.
Check the following pictures and instructions carefully. The main control screen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.








Air conditioner control

Device details and management

How to share the devices to other accounts?


1. Tap "Share Device" and pop up Device Sharing screen.
2. Tap "Keystone Account".
3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
4. Tap "Done", the account will appear on your sharing list.
5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.
6. Tap "Messages" to send invitation.
7. Tap "Copy Sharing Link" to share link.




Account management

Account Profile setting

1. Account setting




2. Account and security




Notice

Home(Family) management

1. Tap “Home Management”



- 2. Enter the Home Name, set your location and specify the rooms by choosing the recommended room like “Living Room” or tapping “Add Room”
- 3. Create a Home
- 4. Join a Home, Enter the invitation code and tap ->



Notice

1. For technical update, there is may be deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit is near a wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct; 2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below. a) Firewall by router itself or by PC b) MAC address filtering c) Hidden SSID - d)DHCP server Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.
Mobile can't control air conditioner	1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again. 2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.
Mobile can't find air conditioner	1. App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions. - a)The air conditioner has been reconfigured. - b)Air conditioner out of power. - c)Router out of power. - d)Air conditioner can't connect to router. - e)Air conditioner can't connect to network through the router. - f)Mobile device can't connect to network. 2. After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.



Manual de usuario con función Wi-Fi



Esta descripción se aplica a aires acondicionados con función Wi-Fi. Lea el manual detenidamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

¡Comencemos!

Directriz de operación. Por favor tome como referencia la siguiente instrucción de directrices simples.

Pasos de operación	Elementos de operación	Reinstalar la aplicación (registrada anteriormente)
Paso 1	Descarga e instala la aplicación	SÍ
Paso 2	Activar aplicación	SÍ
Paso 3	Cuenta de registro	NO
Paso 4	Iniciar sesión	SÍ
Paso 5	Agregar dispositivo para controlar	Registered Device will remain.

NOTA: Si registraste la cuenta y agregaste un dispositivo anteriormente, cuando reinstales la aplicación y inicies sesión nuevamente, el dispositivo agregado permanecerá.

FCC Caution (FCC ID: 2ANDL-WBR3)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando el equipo apagado y encendido, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

La distancia entre el usuario y el dispositivo no debe ser inferior a 7,87 pulgadas (20 cm)

CONTENIDO

Especificaciones e información básica del módulo Wi-Fi	1
Descarga e instala la aplicación.....	2
Registro	3
Iniciar sesión.....	4
Agregar dispositivo.....	5
Control del aire acondicionado.....	10
Gestión de cuenta.....	26
Aviso.....	27
Solución de problemas.....	28

Especificaciones e información básica del módulo Wi-Fi

1.Especificaciones mínimas en un teléfono inteligente:

Versión de Android 6.0 o superior

Versión de iOS 11.0 o superior

2.Parámetros básicos para el módulo Wi-Fi&BT

Parámetros	Detalles
Frecuencia de red	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
Estándares de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Soporte para pila de protocolos	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Soporte de seguridad	WEP/WPA/WPA2/AES128
Soporte de tipo de red	STA/AP/STA+AP
Bluetooth Rango de frecuencia (opcional)	2.402-2.480GHz
Bluetooth RF Potencia conducida (opcional)	6.5dBm

Descarga e instala la aplicación



Para teléfono inteligente Android

Método 1: Escanea el código QR con un escáner de navegador, descarga e instala la aplicación.

Método 2: Abre la "Play Store" de Google en tu teléfono inteligente y busca "Keystone t products"
descarga e instala la aplicación.



Para teléfono inteligente iOS

Método 1: Por favor, escanee el código QR y siga las instrucciones para entrar en "AppStore",
descargar e instalar la APP.

Método 2: Abre la "AppStore" de Apple en tu teléfono inteligente y busca "Keystone t products",
descarga e instala la APP.




Nota:




Por favor, habilita los permisos de Almacenamiento/Ubicación/Cámara para esta aplicación al instalarla. De lo contrario, podría presentar algunos problemas al operar.

Registro

1. Si no tienes una cuenta, toca el botón "Sign up".




- 2. Toca ">" y elige el país.
- 3. Ingresa tu dirección de correo electrónico.
- 4. Toca el botón "Obtain verification code".
- 5. Ingresa el código de verificación que recibiste por correo electrónico.



enter your e-mail address here

Busca el país o desliza la pantalla hacia arriba/abajo para encontrar y elegir el país.



Registro

- 6. Establece la contraseña con 6-20 caracteres, incluyendo letras y números.
- 7. Toca "Done".

<

Enter Verification Code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****@****.Resend(52s)

Didn't get a code?

<

Set Password

Password ***** X

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

Go to APP

Iniciar sesión

- 1. Toca "Log in ".
- 2. Ingresa tu cuenta registrada y la contraseña
- 3.Toca y lee "Privacy Policy" y "User Agreement" cuidadosamente, luego elige "I Accept". Toca "Log in ".

Keystone

Log in

Sign up

<

Log In

Country >

Please enter your account *****

Password *****

☒ I agree to the Privacy Policy and User Agreement

Log In


Forgot Password

Ingresa tu cuenta aquí
Ingresa la contraseña

Iniciar sesión

Si olvidaste la contraseña o deseas restablecerla, sigue los siguientes pasos:

1. Toca "Forgot Password".
2. Ingresa tu cuenta (dirección de correo electrónico) y toca el botón "Get verification code".
3. Ingresa el código de verificación recibido en tu correo electrónico.
4. Establece la nueva contraseña y toca el botón "Done".



Agregar dispositivo

A continuación, puede encender el aire acondicionado y reiniciar el módulo wifi con el mando a distancia siguiendo uno de estos pasos:




- Método 1: Pulse el botón DISPLAY 6 veces en 8 segundos; oírás 2 pitidos y aparecerá CF o AP en la pantalla interior.
- Método 2: Pulse el botón ECO 6 veces en 8 segundos; oírás 2 pitidos y aparecerá CF o AP en la pantalla interior.
- Método 3: Mantenga pulsados los botones Mode y ^ durante 3 segundos; oírás 2 pitidos y aparecerá CF o AP en la pantalla interior.
- Método 4: Presione el botón GEN 9 veces en 8 segundos, luego escuchará 2 pitidos y CF o AP se mostrarán en la pantalla interior.

Existen 4 métodos para agregar el dispositivo en modo Bluetooth.

Modo Bluetooth-1

1. Encienda la unidad interior; no es necesario encender el aire acondicionado.
2. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio o toque "Add device" en una habitación sin dispositivos conectados.
3. Toque el icono. 
4. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono inteligente esté activado.
5. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi a la que está conectado su teléfono inteligente y luego toque "Next".
6. Podrá ver el porcentaje de progreso de la conexión. Mientras tanto, "PP", "SA" y "AP" parpadearán secuencialmente en la pantalla de la unidad interior:

- "PP" significa "Buscando el router";
- "SA" significa "Conectando con el router";
- "AP" significa "Conectando con el servidor".



Modo Bluetooth-2

1. Encienda la unidad interior; no es necesario encender el aire acondicionado.

2. Haz clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, o toca "Add device" en una habitación sin dispositivos conectados.

3. Toca el icono. 









4. Asegúrate de que el Bluetooth de tu smartphone esté activado.

5. Toca el icono en la esquina superior derecha, selecciona "Bluetooth" y sigue las instrucciones en pantalla para reiniciar el módulo Wi-Fi. Marca la casilla "Confirm the device has been reset" y toca "Next".

6. Introduce la contraseña de la red Wi-Fi a la que está conectado tu smartphone y toca "Next".








7. Podrás ver el porcentaje de progreso de la conexión. Mientras tanto, "PP", "SA" y "AP" parpadearán secuencialmente en la pantalla de la unidad interior:

- "PP" significa "Buscando el router";
- "SA" significa "Conectando con el router";
- "AP" significa "Conectando con el servidor".



Modo EZ



1. Enciende la unidad interior; no es necesario encender el aire acondicionado.
2. Haz clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, o toca "Add device" en una habitación sin dispositivos.
3. Toca el icono. 
4. Agrega un dispositivo.
5. Toca el icono ⇨ de flecha arriba en la esquina superior derecha, selecciona "Modo EZ" y sigue las instrucciones en pantalla para reiniciar el módulo Wi-Fi. Marca la casilla "Confirm the device has been reset" y toca "Next".
6. En la pantalla de configuración de red, selecciona "Select 2.4 Ghz Wi-Fi Network and enter password" y toca "Next".
7. Puedes ver el porcentaje de progreso de la conexión. Mientras tanto, "PP", "SA" y "AP" parpadearán secuencialmente en la pantalla de la unidad interior:
 - "PP" significa "Buscando el router";
 - "SA" significa "Conectando con el router";
 - "AP" significa "Conectando con el servidor".



Modo AP

1. Enciende la unidad interior; No es necesario encender el aire acondicionado.
2. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, o toque "Add device" en una habitación sin dispositivos.
3. Toque el icono. 
4. Agregue un dispositivo.
5. Toca el icono  de flecha hacia arriba en la esquina superior derecha, seleccione "Modo AP" y siga las instrucciones en pantalla para reiniciar el módulo Wi-Fi. Marca la casilla "Confirm the indicator is blinking slowly" y toca "Next".
6. En la pantalla de configuración de red, seleccione "Select 2.4 Ghz Wi-Fi Network and enter password" y toque "Next".
7. En la pantalla de configuración de red, seleccione "SmartLife-****".
8. Podrá ver el porcentaje de progreso de la conexión. Mientras tanto, "PP", "SA" y "AP" parpadearán secuencialmente en la pantalla de la unidad interior:


- "PP" significa "Buscando el router";
- "SA" significa "Conectando con el router";
- "AP" significa "Conectando con el servidor".



Control del aire acondicionado


La pantalla de control del dispositivo aparecerá automáticamente después de agregar el dispositivo.

La pantalla de control del dispositivo aparecerá manualmente tocando el nombre del dispositivo en la pantalla de inicio.



Control del aire acondicionado


La interfaz principal de control



Control del aire acondicionado

Configuración de modo

- 1. Toca el botón Modo.
- 2. Hay 5 modos en la pantalla de Modo, toca un botón para establecer el modo de



Nota: por favor, lea los detalles de cada modo en el manual del usuario para un control más cómodo.

Selección de velocidad del ventilador


- 1. Toca el botón de velocidad del ventilador.
- 2. Elige la velocidad del ventilador deseada y tócala.
- 3. Toca el botón X para volver a la pantalla de control principal.
- 4. El indicador de la velocidad del ventilador seleccionada aparecerá en la pantalla.



Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Nota: La velocidad del ventilador no se puede ajustar en el modo seco.

NOTA: La pantalla de Velocidad del Ventilador puede aparecer ligeramente diferente, dependiendo del modelo del aire acondicionado.






Control del aire acondicionado

Control deflujodeaire

1. Toca el botón de Flujo de Aire Preciso o el botón de Flujo oscilante.
2. Elige el flujo de aire deseado y tócalo.
3. Toca el botón X para volver a la pantalla de control principal.
4. El indicador de flujo de aire seleccionado aparecerá en la pantalla.

Nota: Para algunos modelos sin viento automático de izquierda a derecha, si lo activas, escucharás un pitido, pero ninguna acción ocurrirá




Control del aire acondicionado

Función ECO

- 1. Para la función Eco, simplemente toca el botón para activar la función, el botón se iluminará y el indicador aparecerá en la pantalla.
- 2. Toca nuevamente para desactivar la función.
- 3. Control de temperatura para algunos modelos de aire acondicionado:

En modo de refrigeración, la nueva temperatura establecida será $\geq 79^{\circ}\text{F}(26^{\circ}\text{C})$.

En modo calefacción, la nueva temperatura de ajuste será $\leq 77^{\circ}\text{F}(25^{\circ}\text{C})$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO está desactivado en los modos Ventilador/Seco/Automático.

Nota: La pantalla de control principal y el método ECOcontrol pueden aparecer ligeramente diferentes, dependiendo del modelo del aire acondicionado.Ejemplo a continuación:



Nota:
ECO también está deshabilitado en el modo Turbo/Sueño para algunos modelos de aire acondicionado.



Control del aire acondicionado

Función de aire fresco (opcional)

Algunos aires acondicionados admiten la función de aire fresco.

- 1. Pulse el botón de Fresh air y seleccione el nivel de flujo de aire que prefiera para activarla.
- 2. Al volver a seleccionar el mismo botón de nivel de flujo de aire, la función de aire fresco se desactiva.



Nota: Algunos modelos admiten el nivel STRONG.



Control del aire acondicionado

Función de sueño

- 1.Toca el botón de Sueño.
- 2. Elige el modo de sueño deseado y tócalo.
- 3. Toca elbotón X para volver a la pantalla de control principal.
- 4. El indicador del modo de sueño seleccionado aparecerá en la pantalla.





Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

El modo de sueño está desactivado en los modos Ventilador/ Secado/ Automático.


Control del aire acondicionado

Configuración temporizador(encendido)


1. Toca el botón del Temporizador.
- 2.Toca + en la esquina superior derecha de la pantalla principal del Temporizador.
3. Elige el Tiempo/Repetir/Apagar y luego toca Guardar.
4. El temporizador (apagado) aparecerá en la pantalla principal del temporizador.




Desliza hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la hora.



Toca repetir > luego toca los días de repetición deseados o Una vez, luego toca Confirmar tu selección.





Toca el Interruptor > luego desliza la pantalla para elegir ENCENDER y Confirmar.




Control del aire acondicionado

Configuración temporizador (apagado)


1. Toca el botón del Temporizador.
2. Toca + en la esquina superior derecha de la pantalla principal del Temporizador.
3. Ajuste la Hora/Fecha de Repetición/Interruptor(ENCENDIDO)/Temperatura/Modo/Velocidad del ventilador/Flujo de aire según su preferencia y luego toque Guardar.
4. El temporizador aparecerá en la pantalla principal del temporizador.




Desliza hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la hora.



Toca repetir > luego toca los días de repetición deseados o Una vez, luego toca Confirmar tu selección.



Toca el Interruptor > luego desliza la pantalla para elegir ENCENDER y Confirmar.



Toca Temperatura/Modo/Velocidad del Ventilador/Flujo de Aire > uno por uno, luego configúralo según lo mencionado en el capítulo anterior y toca Confirmar la configuración.

Control del aire acondicionado

Gestión del temporizador

1. Cambiar la configuración del temporizador:



Toca en cualquier parte de la barra de la lista del temporizador, excepto en la barra del interruptor, para acceder a la pantalla de configuración del temporizador, cambia la configuración y luego toca guardar.

2. Habilitar o Deshabilitar el Temporizador:

Toca la izquierda del interruptor para desactivar el temporizador. Toca la derecha del interruptor para activar el Temporizador.


3. Eliminar el Temporizador:

Desliza la barra de la lista del Temporizador de derecha a izquierda hasta que aparezca el botón Eliminar, luego toca eliminar.



Slid left to disable the Timer.


Slid right to enable the Timer.




Control del aire acondicionado

Más funciones

1. Pulse el botón More para acceder a funciones adicionales si aparece en la pantalla.



Algunos modelos de aire acondicionado no incluyen el botón More.



Nota: La apariencia puede variar; algunos iconos estarán ocultos si el aire acondicionado no tiene esta función o no está habilitada en el modo actual.

2. Pulse "  " para encender o apagar la pantalla LED interior.
Display

3. Pulse "  " para encender o apagar el zumbido al usar la aplicación Wi-Fi.
Buzzer

4. Pulse "  " para activar la función antimoho, si está disponible en la pantalla.
Anti-Mildew

Al apagar el aire acondicionado, comenzará a secar, reducirá la humedad residual y evitará el moho. Una vez finalizada la función, se apagará automáticamente.

5. Pulse "  " para activar o desactivar la función de salud, si está disponible en la pantalla.
Health

Activa la función ionizadora antibacteriana. Esta función solo está disponible para modelos con generador ionizador.



Control del aire acondicionado

Más funciones


6. Pulse "  " si aparece en la pantalla.

Generator Mode▶

Algunos modelos ofrecen tres configuraciones, otros seis, y algunos pueden incorporar un módulo Bluetooth adicional para activar el arranque automático del generador.
El aire acondicionado mantendrá la corriente adecuada para ahorrar energía.



Three images



Six images

Control del aire acondicionado

Más funciones

7. Toca el botón "Electricity Monitoring" si está disponible en la pantalla.

En esta función, puedes monitorear el consumo de electricidad del aire acondicionado.

Puedes tocar este botón para abrir el calendario y luego seleccionar la fecha.
You can tap this button to check the month's electricity status



Electricity Stats

Month Year

04/2026

0.00 kWh Total Consumption 0.00h Total Usage

AI Eco 0.00h 0.00kwh

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

4/8/2026 Wed

0.1-5 kWh 5.1-9 kWh >9 kWh

Electricity Stats

Month Year

04/2026

0.00 kWh Total Consumption 0.00h Total Usage

AI Eco 0.00h 0.00kwh

Month's Electricity Stats

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4/8/2026 Wed

0.1-5 kWh 5.1-9 kWh >9 kWh

Electricity Stats

Month Year

2026

0.00 kWh Total Consumption 0.00h Total Usage

AI Eco 0.00h 0.00kwh

Year's Electricity Stats

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Apr 2026

0.1-5 kWh 5.1-9 kWh >9 kWh

Electricity Stats

Month Year

2026

0.00 kWh Total Consumption 0.00h Total Usage

AI Eco 0.00h 0.00kwh

Year's Electricity Stats

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jan 2026

0.1-5 kWh 5.1-9 kWh >9 kWh

8. Toca el botón "Cleaning", si está disponible en la pantalla.

Consulta los detalles de la función de autolimpieza en el manual del usuario.



9. Toca el botón "8H", si está disponible en la pantalla.

8H

Esta función ayuda a mantener la temperatura de la habitación por encima de 46.4°F/8°C. Consulta los detalles de la función de Calor a 8H en el Manual del Usuario.

10. Toca el botón "Reservation", si está disponible en la pantalla.

Puedes ajustar la hora, el día de repetición, la temperatura, el modo, la velocidad del ventilador y el flujo de aire según tus deseos y luego tocar Guardar para activar la función. El aire acondicionado alcanzará automáticamente tus configuraciones a la hora programada.



Reservation

Turn on

16:19:00

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 77°F,M...

Reservation

Turn on

16:19:00

ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 77°F,M...

Repeat Once>

Temp Set 79°F>

Mode Cool>

Fan Speed Auto>

Precision Air Flow >

Save

Reservation

Turn on

16:19:00



ON,Cool,Mid,Up-Down Swing 77°F,M...

Control del aire acondicionado

Más funciones

11. Toca el botón "Self-diagnosis", si está disponible en la pantalla.

El aire acondicionado se diagnosticará automáticamente e indicará el código de error y las instrucciones del problema, si es posible.



12. Toca el botón "  " si está disponible en la pantalla.

Photosensitive

Esta función permite que el aire acondicionado encienda/apague la pantalla automáticamente según la intensidad de la luz.

13. Toca el botón "  " si está disponible en la pantalla.

Soft Wind



En esta función, el aire acondicionado soplará un flujo de aire suave a través de los micro agujeros en el deflector.

Control del aire acondicionado

Detalles y gestión del dispositivo

Toca....en accede a la pantalla de detalles del dis

Aquí puedes obtener información útil y compartir el dispositivo con otras cuentas.Revisa cuidadosamente las siguientes imágenes e instrucciones.La pantalla de control principal puede aparecer ligeramente diferente, dependiendo del modelo del aire acondicionado.





Control del aire acondicionado

Detalles y gestión del dispositivo

¿Cómo compartir los dispositivos con otras cuentas?


1. Toca "Share Device" y aparece la pantalla de Compartir dispositivo.
2. Toca "Keystone Account".
3. Selecciona la región e ingresa la cuenta que deseas compartir.
4. Toca "Done", la cuenta aparecerá en tu lista de compartidos.
5. Los miembros que recibieron la compartición deben mantener presionada la pantalla de inicio y deslizar hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos, el dispositivo aparecerá en la lista de dispositivos.
6. Toque "Mensaje" para enviar la invitación.
7. Toque "Copy Sharing Link" para compartir el enlace.




Gestión de cuentas

Configuración del perfil de la cuenta

1. Configuración de la cuenta




2. Cuenta y seguridad



Aviso

Gestión del hogar (familiar)

1. Tap “Home Management ”



2. Ingresa el Nombre del Hogar, establece tu ubicación y especifica las habitaciones eligiendo la habitación recomendada como "Living Room" o tocando "Add Room"

3. Crea un hogar.

4. Unirse a un Hogar, ingresar el código de invitación y tocar ->



Aviso

1. Para la actualización técnica, puede haber una desviación de los artículos reales con respecto a lo que está en el manual. Por favor, consulte su producto actual y la aplicación.
2. La aplicación del aire acondicionado inteligente puede ser modificada sin previo aviso para mejorar la calidad y también puede ser eliminada dependiendo de las circunstancias de las empresas fabricantes.
3. En caso de que la señal Wi-Fi se debilite, la aplicación inteligente puede desconectarse. Así que asegúrese de que la unidad interior esté cerca del enrutador inalámbrico.
4. La función del servidor DHCP debe estar activada para el enrutador inalámbrico.
5. La conexión a Internet puede fallar debido a un problema con el firewall. En este caso, contacte a su proveedor de servicios de Internet.
6. Para la seguridad del sistema del teléfono inteligente y la configuración de la red, asegúrese de que la APP del aire acondicionado inteligente sea de confianza.

Solución de problemas

Descripción	Análisis de causa
El aire acondicionado no se puede configurar con éxito.	1. Verifique que el SSID y la contraseña del router WLAN conectado al móvil sean correctos; 2. Verifique si hay configuraciones adicionales del router WLAN como se muestra a continuación. 1) Cortafuegos por el propio router o por PC 2) Filtrado de direcciones MAC 3) SSID oculto 4) Servidor DHCP Reinicie el enrutador WLAN, el dispositivo móvil y el aire acondicionado (módulo WLAN) y conecte el aire acondicionado en modo CF nuevamente. Antes de reiniciar, verifica que nadie ya esté conectado al mismo aire acondicionado.
El móvil no puede controlar el aire acondicionado.	1. Cuando el aire acondicionado (módulo WLAN) se reinicia y la aplicación muestra Dispositivo eliminado, ignore esta confirmación llevará a que el dispositivo móvil pierda el permiso de control del aire acondicionado. Necesitarás conectar el aire acondicionado nuevamente en modo CF. 2. En caso de corte de energía, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del aire acondicionado durante 3 minutos después del corte de energía. (No se mostrará ninguna notificación en el dispositivo móvil.) Si no puedes controlar la aplicación (aire acondicionado) incluso después de que se haya restaurado la energía, necesitarás conectar el aire acondicionado nuevamente en modo CF.
El móvil no puede encontrar el aire acondicionado.	1. La aplicación Smart Life muestra el dispositivo de aire acondicionado como fuera de línea. Por favor, verifique las siguientes condiciones. 1) El aire acondicionado ha sido reconfigurado. 2) El aire acondicionado está sin energía. 3) Router sin energía. 4) El aire acondicionado no puede conectarse al enrutador. 5) El aire acondicionado no puede conectarse a la red a través del enrutador. 6) El dispositivo móvil no puede conectarse a la red. 2. Después de agregar el dispositivo, desaparece de la lista de dispositivos. Mantén presionado y desliza hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos. Si no hay cambios, cierra la aplicación y vuelve a empezar.

