


allen + roth®

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #6021310
MODEL/MODELO #LNJ4103AX-02

DRUM PENDANT
LÁMPARA COLGANTE
DE TAMBOR

SG241388

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, llame a
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m o ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto de ALLEN + ROTH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Bulb will not light. La bombilla no enciende.	1. Bulb is burned out./La bombilla está quemada. 2. Faulty wire connection./La conexión de los cables es incorrecta.	1. Replace light bulb./Reemplace la bombilla. 2. Check wiring./Revise el cableado.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.
- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

WARRANTY/GARANTÍA

- The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year limited from the date of purchase.
- El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus ensambles de iluminación durante un (1) año a partir de la fecha de compra original.


PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 20-30 minutes.
Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/ HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):



FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [lowes.com](https://www.lowes.com).



Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.


WARNING /ADVERTENCIA

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts. Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children. Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation. Utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo durante la instalación.
- Assistance may be required to support fixture during installation. Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Workable for dimming circuits when using appropriate light bulbs with dimmable function. Funciona para circuitos reguladores cuando se usan las bombillas adecuadas con la función de regulación.

PACKAGE CONTENTS/ CONTENIDO DEL PAQUETE




HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN



STOP


Turn off the power and remove existing fixture.

Desconecte la alimentación y retire la lámpara existente, si hubiera.




1

Unscrew nut (D) from screw collar loop (C). Attach (A) to outlet box using (AA). Use pliers (not included) to tighten locking nut on (B) until locking nut touches (A). Desenrosque la tuerca (D) del anillo de enganche roscado (C). Conecte (A) a la caja de salida con (AA). Use alicates (no se incluyen) para apretar contratuerca en (B) hasta que la contratuerca toque (A).




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN




2

Temporarily place (E) through (B) to determine amount of adjustment necessary for (B). Pase temporalmente (E) a través de (B) para determinar la cantidad de ajuste necesario para (B).




3

Attach one K/D ring (G) to the loop of rod (H), and the other one through the nut (D), through canopy (E) and onto the screw collar loop (C). Fije un anillo desarmable (H) en el bucle de la varilla (F) y pase el otro por la tuerca (D), por la cubierta (E) y en el bucle de la anilla de enganche (C). Luego, enrosque los anillos desarmables (H) hasta que la cadena (G) quede bien firme.




4

Weave electrical wires and ground wire up chain (F), through nut (D), through canopy (E), through the screw collar loop (C), through threaded tube (B), and into outlet box. Entrelace los conductores de suministro y de puesta a tierra hacia arriba por la cadena (F), pasándolos a través de la tuerca (D), la cubierta (E), el anillo de enganche roscado (C), el tubo roscado (B) y la caja de salida.




5

Lift canopy (E) up over collar loop (C), securing in place with previously removed nut (D). Levante cubierta (E) sobre enganche roscado (C) y fíjelo en su lugar con las piezas tuerca (D) que retiró anteriormente.




6

Attach (BB) to connections with electrical tape (not included). Fije (BB) a las conexiones con cinta aislante (no se incluye).




7

Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. standard-base incandescent bulbs or CFL/LED equivalents. Instale las bombillas (no se incluyen). Use bombillas incandescentes de base estándar de 60 vatios como máximo o bombillas CFL/LED equivalentes.




8

Assembly is complete. Turn power back on. El ensamblaje está listo. Vuelva a conectar la alimentación.



9

Assembly is complete. Turn power back on. El ensamblaje está listo. Vuelva a conectar la alimentación.



10

Assembly is complete. Turn power back on. El ensamblaje está listo. Vuelva a conectar la alimentación.