HOLIDAY LIVING™


HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.
HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #8251716
MODEL/MODELO #NL26128

INSTRUCTION MANUAL FOR 3 PC RGB TREE SET LIGHTS FUNCTION

SG26208

When using the remote control, please point to the control box



The Remote Control is for indoor use only

The Power On/Off functions and lighting modes can be controlled with either the remote control or the control box

Timer Mode: Pressing will activate lighting timer for 5 hours. At the end of 5 hours, the Lights automatically turn on the next evening at the same time.

Letters A , B, D to L: Correspond to the 11 function keys identified on the remote control, which correspond to the functions list below. For example, press the key A to cycle the function of the A switch in the list. Press the key B to recycle the function of the B switch in the list, the corresponding function Twinkle Combo...

Function Switch: Some functions of the product can be shown through the Function Switch of the Control Box.The corresponding function order is key A, B,1-3 of the key D, 1-2 of the key E, 1-9 of the key F, 1-3 of the key G, 1-4 of the key H, 1-4 of the key J, 1-3 of the key K,the key L ,and OFF function.

SWITCH	FUNCTION DESCRIPTION
A	Fade Combo
B	Twinkle
D	1: Ribbon Combo
	2: Colorful Ribbon
	3: Ribbon
E	1: Multi Hueshift
	2: WW Hueshift
F	1-9:Steady R/Gr/P/Go/B/T/W/WW/Multi

SWITCH	FUNCTION DESCRIPTION
G	1. Rainbow
	2. Purple/Yellow Rainbow
	3. Blue/Green Rainbow
H	1. Rotate Combo
	2. Layer Cross
	3. Meteor Chasing
	4: Blue/white Meteor Chasing
I	1.R/Gr/P/Go/B/WW 2. Follow Tree Function

SWITCH	FUNCTION DESCRIPTION
J	1.Rainbow Comb
	2.Ribbon
	3.R/W/B layer Build
	4.Multi Jump
K	1.Layer Colorful
	2.Halo Flow
	3.Layer Build
L	Auto

Questions, problems or missing parts? Before returning, contact us on: **888-251-1006,** 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**

Remote Control: 25117
Printed in China


HOLIDAY LIVING™

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.
HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ITEM/ARTÍCULO #8251716
MODEL/MODELO #NL26128

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LAS FUNCIONES DEL JUEGO DE 3 ÁRBOLES DE LUCES RGB

Cuando utilice el control remoto, apunte a la caja de control



El control remoto es solo para uso en interiores

Las funciones de encendido/apagado y los modos de iluminación pueden controlarse con el control remoto o la caja de control.

Modo de temporizador: Al presionar se activará el temporizador de iluminación durante 5 horas. Al cabo de 5 horas, las luces se encienden automáticamente la noche siguiente a la misma hora.

Letras A,B, D a L: Corresponden a las 11 teclas de función identificadas en el control remoto, que corresponden a la siguiente lista de funciones. Por ejemplo, presione la tecla A para alternar la función del interruptor A en la lista. Presione la tecla B para volver a alternar las funciones del interruptor B en la lista, a función correspondiente Combinación de Centelleo....

Interruptor de función: Algunas funciones del producto pueden mostrarse a través del interruptor de función de la caja de control. El orden de función correspondiente es la tecla A, B,1-3 de la tecla D, 1-2 de la clave E, 1-9 de la clave F, 1-3 de la tecla G,1-4 de la tecla H, 1-4 de la tecla J,1-3 de la tecla K, tecla L, y función de apagado.

INTERRUPTOR	DESCRIPTIÓN DE LAS FUNCIONES
A	Combinación de desvanecimiento
B	Destellante
D	1: Efecto de combinación de cinta
	2: Efecto de combinación de colorida
	3: Efecto de cinta
E	1: Cambio de Tono Múltiple
	2: WW Múltiple
F	1-9:Constante R/Gr/P/Go/B/T/W/WW/Múltiple

INTERRUPTOR	DESCRIPTIÓN DE LAS FUNCIONES
G	1. Arcoíris
	2. Arcoíris Morado y Amarillo
	3. Arcoíris Azul y Verde
H	1. Efecto de combinación de rotación
	2. Efecto de cruz por niveles
	3. Efecto de persecución de meteoritos
	4: Persecución de Meteoro Azul y Blanco
I	1.R/Gr/P/Go/B/WW 2. Función de seguir el árbol

INTERRUPTOR	DESCRIPTIÓN DE LAS FUNCIONES
J	1.Efecto de combinación de arcoíris
	2.Efecto de cinta
	3.R/W/B Efecto de construcción por niveles
	4.Saltar Múltiple
K	1.Efecto de colores por niveles
	2.Efecto de flujo de halo
	3.Efecto de construcción por niveles
L	Automático

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: 888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

Control remoto: 25117
Impreso en China