







USE AND CARE MANUAL

2 LIGHT OUTDOOR WALL LIGHT

Model number: 21521 / 21602



Hardware (Parts are not to scale)

H1 Mounting bracket (Pre-assembled to fixture body) 1 pc 	H2 Support screw (Pre-assembled to mounting bracket) 2 pcs 	H3 Hex nut (Pre-assembled to support screw) 2 pcs 	H4 Outlet box screw 2 pcs 
H5 Green ground screw (Pre-assembled to mounting bracket) 1 pc 	H6 Wire connector 3 pcs 	H7 Cap nut (Pre-assembled to support screw) 2 pcs 	H8 Rubber washer (Pre-assembled to support screw) 2 pcs 

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
 - Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching off circuit breaker).
 - Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during fixture installation. Do not permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electric shock.
 - All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances or the national electric code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. If you do not have electrical wiring experience, refer to a do-it-yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician.
 - Risk of fire – most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140°F/60°C. Consult a qualified electrician before installation.
 - Do not exceed the recommended wattage. Refer to the re-lamping label on the light socket for maximum wattage.
 - Do not replace a bulb when electrical outlet switch is turned to the “ON” position.
 - Do not immerse your lamp in water; doing so will damage the wire.
 - Keep materials that burn easily away from lighted bulbs.
 - This fixture is intended to be mounted at a minimum of 6' above ground level.
-


PREPARATION

- Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram on previous page. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.
 - Tools required for assembly (not included): flathead screwdriver, phillips screwdriver, pliers, electrical tape, wire cutters, safety glasses, ladder, wire stripper, caulk.
-

INSTALLATION


1 Preparing the mounting bracket

- Unscrew the two cap nuts (H7) from the support screws (H2), remove the mounting bracket (H1) from the fixture body (A), and keep the two cap nuts (H7) and two rubber washers (H8) for later use.
- Loosen the hex nuts (H3) on the support screws (H2) and adjust the support screws (H2) so that they extend long enough to protrude through the canopy of the fixture body (A), then secure the support screws (H2) in place using the hex nuts (H3).



2 Installing the mounting bracket

- Fasten the mounting bracket (H1) onto the outlet box (not provided) using two outlet box screws (H4).




INSTALLATION (continued)

3 Making the electrical connections

- Strip 3/4 in. of insulation from the wire ends.
- Connect the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box, then connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box.
- Connect the bare copper ground wire to the ground wire from the outlet box. The bare copper ground wire from the fixture must loop one turn under the head of the green ground screw (H5) on the mounting bracket (H1) before it is connected to the ground conductor of the supply circuit.
- Cover the wires with wire connectors (H6). Tape the wire connectors (H6) and wires together, and carefully position all wires inside the outlet box.


NOTE: Do not let go of the fixture body (A) before the fixture body (A) installed on the mounting bracket (H1).



4 Assembling the fixture body to the outlet box

- Place the fixture body (A) over the outlet box, let the heads of support screws (H2) come through the holes of the canopy of the fixture body (A), then place the rubber washer (H8) over the support screws (H2) and secure by tightening the cap nuts (H7).

NOTE: Do not let go of the fixture body (A) before the fixture body (A) installed on the mounting bracket (H1).




INSTALLATION (continued)

5 Installing the light bulbs


- Install the light bulbs (not provided) into the socket. Use two **MAX 60 W candelabra base (E12) type "B"** bulbs (recommended).

NOTE: You can also use two **MAX 9W candelabra base (E12) self-ballasted LED** bulb. Do not exceed the recommended wattage.



6 Applying the caulk

- Use weather resistant caulk (not included) to seal around top and side perimeter of fixture back plate. Do not caulk bottom to allow for condensation evaporation.



CLEANING

- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- To clean the fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.


TROUBLESHOOTING

- The light does not come on at all:
 - a) Check whether the bulbs were burned out.
 - b) Make sure the wall switch is on.
 - c) Make sure the wiring is correct.
 - d) Make sure the circuit breaker is set in the "ON" position.
- Fuse blows or circuit trips when light is turned on.
 - a) Check for crossed wires, ensure wiring is correct.







MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE À 2 LUMIÈRES

Numéro de modèle : 21521 / 21602



Matériel (Les pièces ne sont pas à l'échelle)

H1 Support de montage (Préassemblé au corps du luminaire) 1 pièce 	H2 Vis de support (Préassemblé sur support de montage) 2 pièces 	H3 Écrou hexagonal (Préassemblé sur vis de support) 2 pièces 	H4 Vis de boîte de sortie 2 pièces 
H5 Vis de mise à la terre verte (Préassemblé sur support de montage) 1 pièce 	H6 Connecteur de fil 3 pièces 	H7 Ecrou de capuchon (Préassemblé sur vis de support) 2 pièces 	H8 Rondelle en caoutchouc (Préassemblé sur vis de support) 2 pièces 

**CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.**

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- Lisez et comprenez ce manuel en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- Coupez l'alimentation électrique au niveau du tableau de fusibles principal (ou du tableau de disjoncteurs) avant de commencer l'installation en retirant le fusible (ou en coupant le disjoncteur).
- Soyez prudent de ne pas endommager ou couper l'isolation des fils (revêtement) pendant l'installation du luminaire. Ne permettez pas aux fils de toucher une surface ayant un bord tranchant. Cela pourrait endommager ou couper l'isolation des fils, ce qui pourrait provoquer un choc électrique grave ou fatal.
- Toutes les connexions électriques doivent respecter les codes locaux, les règlements ou le code national de l'électricité (NEC). Contactez votre service municipal de construction pour connaître vos codes locaux, permis et/ou inspections. Si vous n'avez pas d'expérience en câblage électrique, consultez un manuel de câblage pour les bricoleurs ou faites installer votre luminaire par un électricien qualifié et agréé.
- Risque d'incendie – la plupart des habitations construites avant 1985 ont des fils d'alimentation classés pour 140°F/60°C. Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Reportez-vous à l'étiquette de remplacement de lampe sur la prise pour connaître la puissance maximale.
- Ne remplacez pas l'ampoule lorsque l'interrupteur de la prise électrique est en position « ON ».
- Ne plongez pas votre lampe dans l'eau, cela endommagerait les fils.
- Gardez les matériaux facilement inflammables à l'écart des ampoules allumées.
- Ce luminaire doit être installé à une hauteur minimale de 1,83 m (6 pi) au-dessus du sol.


PRÉPARATION

- Avant de commencer l'assemblage, l'installation ou l'utilisation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste des contenus du paquet et le diagramme de la page précédente. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service clientèle pour des pièces de remplacement.
- Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Pince, Ruban électrique, Pince coupante, Lunettes de sécurité, Échelle, Pince à dénuder, Calfeutrant.

INSTALLATION


1 Préparation du support de montage

- Dévissez les deux écrous de capuchon (H7) des vis de support (H2). Retirez le support de montage (H1) du corps du luminaire (A) et gardez les écrous de capuchon (H7) et les deux rondelles en caoutchouc (H8) pour une utilisation ultérieure.
- Desserrez les écrous hexagonaux (H3) sur les vis de support (H2) et ajustez les vis de support (H2) pour qu'elles dépassent suffisamment pour traverser le canopy du corps du luminaire (A). Puis sécurisez les vis de support (H2) en place en utilisant les écrous hexagonaux (H3).



2 Installation du support de montage

- Fixez le support de montage (H1) à la boîte de sortie (non fournie) à l'aide de deux vis pour boîte de sortie (courtes) (H4).




INSTALLATION (suite)

3 Effectuer les connexions électriques

- Dénudez 3/4 de pouce d'isolation des extrémités des fils.
- Connectez le fil noir du luminaire au fil noir de la boîte de sortie, puis connectez le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte de sortie.
- Raccordez le fil de mise à la terre en cuivre nu au fil de mise à la terre provenant de la boîte de sortie. Le fil de mise à la terre en cuivre nu du luminaire doit effectuer un tour sous la tête de la vis de mise à la terre verte (H5) sur le support de montage (H1) avant d'être connecté au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation.
- Recouvrez les fils avec des connecteurs de fils (H6). Fixez les connecteurs de fils (H6) et les fils ensemble, puis positionnez soigneusement tous les fils à l'intérieur de la boîte de sortie.


REMARQUE : Ne lâchez pas le corps du luminaire (A) avant que celui-ci soit installé sur le support de montage (H1).



4 Assembler le corps du luminaire à la boîte de sortie

- Placez le corps du luminaire (A) sur la boîte de sortie, laissez les têtes des vis de support (H2) passer à travers les trous du boîtier du corps du luminaire (A), puis placez la rondelle en caoutchouc (H8) sur les vis de support (H2) et fixez en serrant les écrous à capuchon (H7).

REMARQUE : Ne lâchez pas le corps du luminaire (A) avant que celui-ci soit installé sur le support de montage (H1).




INSTALLATION (suite)

5 Installation des ampoules

- Installez l'ampoule (non fournie) dans la douille. Utilisez deux **ampoules à culot chandelier (E12) de type "B" MAX 60 W** (recommandé).


Remarque : Vous pouvez également utiliser deux **ampoules DEL à culot chandelier (E12) auto-ballastées MAX 9 W**. Ne dépassez pas la puissance recommandée.



6 Application du calfeutrage

- Utilisez un calfeutrage résistant aux intempéries (non fourni) pour sceller autour du pourtour supérieur et latéral de la plaque arrière de la lampe. Ne calfeutrez pas le bas afin de permettre l'évaporation de la condensation.

Remarque : Ne couvrez jamais l'interrupteur à photocellule.



NETTOYAGE

- N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs puissants. Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour dépoussiérer ou essuyer délicatement.
- Pour nettoyer le luminaire, débranchez l'alimentation en coupant le disjoncteur ou en retirant le fusible du tableau de fusibles. Utilisez un chiffon propre, sec ou légèrement humide pour essuyer la surface extérieure du luminaire.

DÉPANNAGE

- La lumière ne s'allume pas du tout :
 - a) Vérifiez si les ampoules sont grillées.
 - b) Assurez-vous que l'interrupteur mural est allumé.
 - c) Assurez-vous que le câblage est correct.
 - d) Assurez-vous que le disjoncteur est en position « ON ».
- Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée :
 - a) Vérifiez s'il y a des fils croisés et assurez-vous que le câblage est correct.