

HOLIDAY

LIVING™

HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved. HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #6030416

MODEL/MODELO #ES67-900L

30 IN L UL LED PLUSH SEA LION SCULPTURE

ESCULTURA DE LEÓN DE PELUCHE DE UL LED DE 76.2 CM

SG25251

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o en **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this HOLIDAY LIVING product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowe's.com](#), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto HOLIDAY LIVING. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowe's.com](#), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
One section does not light. Una sección no se enciende.	Bulb is broken or loose. Las bombillas están rotas o sueltas	Check each bulb one at a time, replace any broken and loose bulbs by removing it from its socket and replace it with a bulb that works. Revise cada bombilla una por vez y reemplace cualquier bombilla rota o suelta mediante su retiro del portalámparas para luego reemplazarla por una que funcione.
No lights light up. No se enciende ninguna de las luces.	Power is not on. El producto no está encendido.	Turn on the power. Encienda la alimentación.
	Extension cord Extensión eléctrica	Make sure the power is on. Compruebe que haya alimentación.
	Fuse blown El fusible está fundido	Check the fuse on the male plug of the light set. Verifique el fusible en el enchufe macho del juego de luces. Using 5 Amp fuse for the light string. Use un fusible de 5 amperios para el juego de luces.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

a) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, Connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

No use products of use for temporary use outdoors or indoors. When used outdoors, connect them to a ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.

1

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.




No attempt to assemble the product if any parts are missing or damaged.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

•Visit US - [Lowe's.com](#) for more information./Visite EE.UU.: [lowes.com](#) para obtener más información.



Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

b) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.

c) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
No lo ensamble o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otra fuente de calor similar.

d) Do not secure the wiring of the product with staples or nails or place on sharp hooks or nails.
No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.

e) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.

f) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended.
Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.

g) This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small Children can reach it.
Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.

h) Do not use this product for other than its intended use.
No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.

i) Do not hang ornaments or other object from cord, wire or light string.
No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.

j) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislamiento del cable.

k) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras este está en uso.

l) This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized Outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug, if it still does not fit, contact a qualified electrician, do not use with an Extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.

m) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product From the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (Follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should Be discarded.
Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para instalar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que se produzca un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.

2

SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se incluyen con este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USE AND CARE INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- a. When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh, do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily, Keep the tree holder filled with water.
Si el producto se coloca sobre un árbol vivo, este debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- b. If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
Si coloca el producto sobre un árbol, este debe estar estable y bien asegurado.
- c. Before using or reusing, inspect carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures; loose connections or exposed copper wire.
Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o cables cortados, dañados o deshilachados, portalámparas o estructuras exteriores agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- d. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed. Including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product, conductors, connections and wires.
Cuando almacene el producto, retírelo con cuidado del área en la que esté colocado, incluidos árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables del producto.
- e. When not in use, store neatly in a cool dry location protected from sunlight.
Cuando no esté en uso, almacénelo de forma prolija en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.


User Servicing Instructions

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Replacing the fuse:

Reemplazo del fusible

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device, do not unplug by pulling on cord.
Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
Abra la cubierta del fusible. Abra la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe deslizándola hacia las clavijas del enchufe.
- c) Remove fuses carefully. / Retire los fusibles cuidadosamente.



SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- d) Risk of fire. Replace fuses with 5 Amp, 125 Volt fuses.
Riesgo de incendio. Reemplace los fusibles por otros de 5 amperios, 125 voltios.
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.
- f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.
Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

CAUTION

Replace only with same type 0.6 watt max, candelabra-base UL Classified lamps.

PRECAUCIÓN:

reemplace solo por el mismo tipo de lámparas de base candelabro de 0.6 vatios como máximo, con clasificación UL.

CAUTION

To reduce the risk of fire, do not deliberately reposition either lampholder contact.

PRECAUCIÓN:

para reducir el riesgo de incendio, no cambie intencionalmente de posición ningún contacto del portalámpara.


UL FILE NO.: E327093

ARCHIVO UL NO.: E327093

UL MODEL NO.: HX-02913


MODELO UL NO.: HX-02913

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE





HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./Nota: los aditamentos se muestran en tamaño real.



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

