

INSTALLATION INSTRUCTIONS



6592538

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ENGLISH

8" PLASTIC MOWER WHEEL

FITS TORO, HONDA, HUSQVARNA, TROY-BILT, CRAFTSMAN, POULAN, POULAN PRO, YARD MACHINES, AND OTHER WALK BEHINDS WITH 8-IN REAR WHEELS. REPLACES 8" X 1.75" PLASTIC WHEEL.
REPLACES 8" X 1.75" PLASTIC WHEEL

Note: If wheel does not turn freely, slightly loosen locking nut, but be certain that the nylock of the locking nut is still engaged on the end of the wheel axle bolt.

For Toro: Use thinner adapter (A), shown below and lock nut provided.

For Honda: Use both adapters (A) and (B), shown below.

For Troy-Bilt, Craftsman, and Yard Machines: No

adapters needed.

For Husqvarna, Poulan, and Poulan Pro: Use 2 washers (C), and lock nut provided. If your unit is already equipped with a washer (D), only use one of the provided washers (C).

ESPAÑOL

RUEDA PLÁSTICA DE 8" PARA PODADORA

SIRVE PARA EQUIPOS TORO, HONDA, HUSQVARNA, TROY-BILT, CRAFTSMAN, POULAN, POULAN PRO, YARD MACHINES, Y TODA OTRA PODADORA DE EMPUJE CON RUEDAS TRASERAS DE 8". SUSTITUYE A LA RUEDA PLÁSTICA DE 8" X 1,75"

Nota: Si la rueda no gira libremente, afloje un poco la tuerca de seguridad pero cerciórese de que la parte plástica de la tuerca siga conectada al extremo del perno del eje de la rueda.

Para equipos Toro: Use el adaptador más delgado (A), como se muestra más abajo, y la tuerca de seguridad suministrados.

Para equipos Honda: Use los adaptadores (A) y (B), como se muestra más abajo.

Para equipos Troy-Built, Craftsman, y Yard Machines:

No requieren adaptadores.

Para equipos Husqvarna, Poulan, y Poulan Pro: Use dos arandelas (C) y la tuerca de seguridad suministradas. Si su unidad ya viene con una arandela (D), use sólo una de las arandelas suministradas (C).

FRANÇAIS

ROUE DE TONDEUSE EN PLASTIQUE DE 8 POUCES

ADAPTABLE AUX TORO, HONDA, HUSQVARNA, TROY-BILT, CRAFTSMAN, POULAN, POULAN PRO, YARD MACHINES, ET AUTRES TONDEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT AVEC DES ROUES ARRIÈRE DE 8 POUCES. REMPLACE LES ROUES EN PLASTIQUE DE 8 PO X 1,75 PO

Remarque : Si la roue ne tourne pas librement, desserrer légèrement l'écrou de blocage et s'assurer que le nylon de l'écrou nyloc est toujours engagé sur l'extrémité du boulon de l'essieu de la roue.

Pour les Toro : Utiliser l'adaptateur le plus fin (A),

illustré ci-dessous et le contre-écrou fourni.

Pour les Honda : Utiliser les deux adaptateurs (A) et (B), illustrés ci-dessous.

Pour les Troy-Bilt, Craftsman et Yard Machines :

Aucun adaptateur n'est nécessaire.

Pour les Husqvarna, Poulan et Poulan Pro : Utiliser les 2 rondelles (C) et le contre-écrou fournis. Si l'unité est déjà équipée d'une rondelle (D), n'utiliser qu'une seule des rondelles fournies (C).

