



HOLIDAY LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTÍCULO #1642806

LIGHTED HOLIDAY SIGN

LETRERO DE DÍAS

FESTIVOS ILUMINADO

MODEL/MODELO #LR250003MU12

Thank you for purchasing this Holiday Living product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

Gracias por comprar este producto Holiday Living. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

SM21184

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product./Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA

- Failure to follow these instructions may result in personal injury and/or damage to property./No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a la propiedad.
- Use care when handling./Manipúlelo con cuidado.
- Do not store in damp locations or in temperatures in excess of 100°F (37.77°C)/.No almacene en lugares húmedos o a temperaturas superiores a 100°F (37.77°C).

CAUTION/PRECAUCIÓN

- WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING:/AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE SE DEBEN RESPETAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PRECAUCIÓN BÁSICAS:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS./LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation./No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice productos en exteriores, conecte a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla de puesta a tierra. Si no se le proporcionó uno de estos, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuadamente.
- This seasonal product is not intended for permanent installation or use./Este producto de uso por temporada no está diseñado para uso o instalación permanente.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat./No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otro tipo de fuente de calor similar.
- Do not secure the wiring of product with staples or nails or place on sharp hooks or nails./No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire./No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de suministro o cualquier otro cable.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night or if left unattended./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando lo deje sin supervisión.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list./Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete.


If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product./No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 5 minutes./Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos.


No Tools Required for Assembly./No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

REPLACEMENT PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

For replacement parts, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com./Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com




Fuse/Fusible x 2



Bulb/Bombilla x 10

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit www.lowes.com for more information./ • Visite www.lowes.com para obtener más información.



Printed in China/Impreso en China

- This is an electric product--not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, do not play with or place where small children can reach it./ Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- Do not use this product for other than its intended use./No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string./No cuelgue adornos u otros objetos del cable o del juego de luces.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation./No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que puede dañar el aislamiento del cable.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use./No cubra el producto con paños, papeles ni cualquier material que no sea parte del producto mientras este está en uso.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps./Este producto está equipado con bombillas embutidas a presión. No las tuerza.
- Do not connect C 7, 1/2 or C 9, 1/4 type light sets or any other electrical applications to this set./No conecte juegos de luces de tipo C 7, 1/2 o C 9, 1/4 ni otras aplicaciones eléctricas a este juego.
- This is not a tree ornament or decoration; do not use on indoor Christmas trees./Esto no es un adorno para el árbol ni una decoración. No lo utilice en árboles de Navidad en interiores.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product.If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded./Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para instalar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product./Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto con este.

SAVE THESE INSTRUCTIONS/GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS--SAVE THESE INSTRUCTIONS--READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING/INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR.

- To reduce the risk of electric shock, use only with the power supply cord provided or with a cord set intended for outdoor use./Para reducir el riesgo descarga eléctrica, utilícelo con el cable de alimentación incluido o con un juego de cables diseñado para uso en exteriores.
- Do not use a cracked, frayed or damaged cord. Inspect the cord periodically./No lo utilice si el cable está rasgado, raído o dañado. Inspecciónelo periódicamente.
- Do not abuse the cord. Do not carry product by the cord or yank or pull it to disconnect from the outlet./No maltrate el cable. No transporte el producto tomándolo del cable ni tiree o jale para desconectar del tomacorriente.
- Disconnect the product from the outlet when not in use./Desconecte el producto del tomacorriente cuando no esté en uso.
- For temporary (90 days maximum) installation and use only. To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative lamp accessories packaged with this product. Always unplug this product before installing or replacing fuses./Para instalación y uso temporal (90 días máximo) solamente. Para reducir el riesgo de calor excesivo o posibles daños, use solo los accesorios de luces decorativas incluidos en el paquete del producto. Siempre desenchufe el producto antes de instalar o reemplazar fusibles./
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation./Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas, no lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica y no ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.


USE AND CARE INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections or exposed copper wire./Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cables o cables cortados, dañados o desgastados; portalámparas o carcasas agrietadas; conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires./Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight./Cuando no lo utilice, almacénelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

USER SERVICING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Fuse replacement instructions/Instrucciones para el reemplazo del fusible


- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord./Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- Open fuse cover by sliding open the fuse access cover on top of attachment plug toward blades./Para abrir la cubierta del fusible, deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las aspas.
- Remove fuse carefully: turn fuse holder over, remove fuse./Retire el fusible cuidadosamente: gire el portafusible y retire el fusible.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3-amp, 125-volt fuse for decorative lighting string (provided with product)/Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 3 amperios y 125 voltios para el juego de luces decorativas (incluido con el producto).
- Close fuse cover by sliding closed the fuse access cover on top of attachment plug./Cierre la cubierta del fusible deslizando la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.



Replace the lamp:/Reemplace la bombilla:


Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord./Paso 1: tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.

Step 2: Lift up to unsnap locking tab, then pull lamp and plastic base straight out of lampholder./Paso 2: elévela para desenganchar la pestaña de cierre y luego, tire de la lámpara y de la base de plástico hacia afuera del soporte.



(Reference figure only)
(Cifra de referencia solamente)

Step 3: Replace lamp with only 2.5 Volt, 0.43 Watt super brightness type lamps provided with this product./Paso 3: reemplace la bombilla solo por una de tipo superbrillante de 2,5 voltios y 0,43 vatios (se proporciona con el producto).



CAUTION/PRECAUCIÓN

- To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 volt, 0.43 watt lamps only./Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas de inmediato. Use solo bombillas de 2,5 voltios y 0,43 vatios.
- To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation./Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: a) No lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica; b) No ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

