

LED IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Installation and service of luminaires should be performed by a **qualified licensed electrician**.
- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires' construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user. Refractor/lens should be washed in a solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.
- **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced.
- Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved recognized wire connectors.

CAUTION RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

WARNING RISK OF BURN

- Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.

CAUTION RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.

CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product to dimmer packs, occupancy sensors, timing devices, or other related control devices. LED fixtures must be powered directly off a switched circuit.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed fixtures maximum ambient temperature.
- Only use fixture in its intended location.
- LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative for assistance.
- Always read the fixtures complete installation instructions prior to installation for any additional fixture specific warnings.
- Verify that power distribution system has proper grounding. Lack of proper earth ground can lead to fixture failure and may void warranty.

All luminaires that contain electronic devices that generate frequencies above 9kHz from any component within the luminaire comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com.

Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL LED

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVALAS AL PROPIETARIO DESPUÉS DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje.
- Antes de instalar, revisar o realizar el mantenimiento de rutina del equipo, siga estas precauciones generales.
- La instalación y el mantenimiento de las luminarias lo debe realizar un **electricista calificado autorizado**.
- El mantenimiento de las luminarias lo debe realizar una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de este producto así como con los peligros relacionados con este. Se recomienda realizar el mantenimiento regular de los montajes.
- Cada tanto será necesario limpiar la parte externa del refractor y de la lente. La frecuencia de la limpieza dependerá del nivel de polvo del ambiente y de la potencia de la luz mínima aceptable para el usuario. El refractor/lente se debe lavar con una solución de agua tibia y detergente de uso doméstico suave no abrasivo, enjuagar con agua limpia y secar. Si el montaje óptico se ensuciará por dentro, limpie el refractor o la lente como se indicó anteriormente; de ser necesario, reemplace las juntas dañadas.
- **NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO** Esta luminaire se embolsó adecuadamente de modo tal que las piezas no resulten dañadas durante su transporte. Inspeccione para confirmar. Reemplace toda pieza que se dañe o rompa durante su montaje o posterior a este.
- Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
- Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

- Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaria de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento.
- Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

- Antes de manipular la lámpara o el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación.
- No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaria.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga lejos de la luminaria y de las lámparas o los lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar.
- No las encienda cerca de personas, materiales combustibles o sustancias calientes o secas.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: Jamás conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz, sensores de ocupación, dispositivos de sincronización u otros dispositivos de control relacionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No restrinja la ventilación de las luminarias. Deje un poco de espacio alrededor del montaje. Evite cubrir los montajes LED con aislamiento, goma u otro material que evitará la convección o el enfriamiento de la conducción.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No exceda la temperatura ambiente máxima de las luminarias.
- Use la luminaria únicamente en el lugar previsto.
- Los productos LED son sensibles a la polaridad. Asegure la correcta polaridad antes de la instalación.
- Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la instalación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal conectado a tierra.
- No toque componentes eléctricos individuales ya que esto puede causar DES, reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento.
- Es posible que algunos componentes dentro del montaje no se puedan reparar. En el caso improbable de que su unidad requiera reparación, deje de usar la unidad inmediatamente y comuníquese con un representante de ABL para obtener ayuda.
- Lea siempre las instrucciones completas de instalación de montaje antes de la instalación para verificar si hay advertencias específicas de montaje adicionales.
- Verifique que el sistema de distribución de alimentación tenga una conexión a tierra adecuada. La falta de una toma de tierra adecuada puede conducir a una falla de la luminaria y puede anular la garantía.

Todas las luminarias que contienen dispositivos eléctricos que generan frecuencias superiores a 9 kHz desde cualquier componente de la luminaria cumplen con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden ocasionar un mal funcionamiento.

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto del producto, visite www.acuitybrands.com.

Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'ÉCLAIRAGE DEL

LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONSERVER CES DIRECTIVES ET LES REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE APRÈS L'INSTALLATION

- Pour réduire les risques de décès, blessures ou dommages matériels résultant d'un incendie, d'un choc électrique, de chutes de pièces, coupures, éraflures et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et toutes les directives fournis avec l'appareil, sur la boîte et les étiquettes.
- Avant l'installation, l'entretien ou la maintenance de cet équipement, veuillez prendre les précautions générales suivantes.
- L'installation et le service technique des luminaires doivent être effectués par un **électricien licencié qualifié**.
- L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes au courant de la construction et du fonctionnement des luminaires et des risques impliqués. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- À l'occasion, il sera nécessaire de nettoyer l'extérieur du réfracteur ou de la lentille. La fréquence de nettoyage dépendra du niveau de saleté ambiante et du flux lumineux minimal acceptable pour l'utilisateur. Le réfracteur et la lentille doivent être nettoyés à l'aide d'une solution d'eau tempérée et de tout détergent domestique doux, non abrasif, puis rincés à l'eau propre et essuyés. En cas de saleté à l'intérieur du bloc optique, essuyez le réfracteur ou la lentille, puis nettoyez comme indiqué ci-dessus et remplacez toute garniture d'étanchéité endommagée au besoin.
- **NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ !** Ce luminaire a été emballé de manière à ce que les pièces ne subissent pas de dommages lors du transport. Veuillez inspecter et confirmer le bon état. Toute pièce endommagée ou brisée lors de l'assemblage ou après devrait être remplacée.
- Recyclage : pour accéder à l'information sur le recyclage des produits électroniques DEL, veuillez visiter www.epa.gov.
- Ces directives n'entendent pas couvrir tous les détails, tous les modèles d'équipement, ni prévoir toute éventualité liée à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien de cet équipement. Pour toute autre information ou en cas d'un problème non résolu par le présent document, l'acheteur ou le propriétaire est prié de contacter Acuity Brands Lighting, Inc.

AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Couper ou éteindre l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est adéquate en la comparant à l'information sur l'étiquette du luminaire.
- Effectuer toutes les connexions et la mise à la terre conformément au National Electrical Code (NEC) et aux exigences de tout autre code local applicable.
- Toutes les connexions doivent être protégées d'un capuchon de connexion homologué UL.

MISE EN GARDE RISQUE DE BLESSURE

- Porter des gants et des verres de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de la boîte, l'installation, l'entretien ou les travaux de maintenance.
- Éviter d'exposer directement les yeux à la source lumineuse lorsqu'allumée.

AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- Permettre le refroidissement de la lampe et du luminaire avant la manipulation. Ne pas toucher au boîtier ou à la source lumineuse.
- Ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Observer tous les avertissements, toutes les recommandations et toutes les restrictions du fabricant sur : le type de pilote, la position d'utilisation, l'emplacement et les méthodes de montage, le remplacement et le recyclage.

MISE EN GARDE RISQUE D'INCENDIE

- Éloigner toutes les matières combustibles ou inflammables de la lampe et de la lentille.
- Ne pas employer à proximité des personnes, des matières combustibles ou des substances sensibles à la chaleur ou la sécheresse.

MISE EN GARDE : RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT

- Ne jamais connecter des composantes en charge.
- Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer l'abrasion de la gaine externe ou endommager l'isolant des fils.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : Ne jamais connecter directement un produit DEL sur un gradateur, un détecteur de présence, un temporisateur ni sur aucun autre appareil de contrôle de ce type. Les appareils DEL doivent être alimentés directement hors d'un circuit à interrupteur.
- Sauf en cas de spécifications contraignantes individuelles des produits : Ne pas limiter la ventilation du luminaire. Permettre un espace libre suffisant autour du luminaire. Éviter de couvrir les appareils DEL d'un matériau isolant, alvéolaire ou tout autre matériau empêchant le refroidissement de l'unité par convection ou conduction.
- Sauf en cas de spécifications contraignantes individuelles des produits : Ne pas dépasser la température ambiante maximale de service admissible.
- Utiliser le luminaire qu'à l'endroit prévu à cet effet.
- Les produits DEL sont sensibles à la polarité. S'assurer d'une polarité adéquate avant l'installation.
- Décharge électrostatique (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.
- Ne pas toucher aux composantes électriques individuelles, car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe ou compromettre la performance de l'unité.
- Certains composants internes des luminaires peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peu probable où l'appareil aurait besoin d'une réparation, immédiatement cesser de l'utiliser et faire appel à un représentant ABL.
- Avant de procéder au montage, toujours lire toutes les instructions de montage des luminaires pour connaître les autres avertissements qui leur sont propres.
- Vérifiez que le système de distribution électrique a une mise à la terre appropriée. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner une défaillance du luminaire et annuler la garantie.

Tous les luminaires qui contiennent des dispositifs électroniques générant des fréquences supérieures à 9 kHz à partir d'un composant situé à l'intérieur du luminaire sont conformes à la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit générer aucune interférence préjudiciable (2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Ne pas observer ces instructions pourrait annuler les garanties du produit. Pour une liste complète des conditions et modalités, veuillez visiter www.acuitybrands.com.

Acuity Brands Lighting, Inc. décline toute responsabilité pour les réclamations résultant d'une installation ou manipulation inadéquate ou négligente de ses produits.

INSTALLATION DIAGRAM

COMPONENTS

1. Fixture Housing
2. Diffuser
3. Adjustable Mounting Screw Knob
4. Adjustable Mounting Screw
5. Cross Bar
6. Ground Screw
7. 1 in. Mounting Screws
8. Photocell
9. Wire Nuts
10. 3 in. or 4 in. Octagonal or Round Junction Box (not included)

/ DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

COMPONENTES

1. Carcasa de instalación
2. Difusor
3. Perilla del tornillo de montaje ajustable
4. Tornillo de montaje ajustable
5. Barra transversal
6. Tornillo de puesta a tierra
7. Tornillos de montaje de 1 in
8. Fotocélula
9. Tuercas de cable
10. Caja de unión octagonal o redonda de 3 in o 4 in (no incluida)

/ SCHÉMA D'INSTALLATION

COMPOSANTS

1. Boîtier du luminaire
2. Diffuseur
3. Vis de montage réglable avec bouton
4. Vis de montage réglable
5. Traverse
6. Vis de terre
7. Vis de montage de 2,54 cm (1 po)
8. Photocellule
9. Capuchons de connexion
10. Boîte de dérivation octogonale ou ronde de 7,62 cm (3 po) ou de 10,16 cm (4 po) (non fournie)




Figure 1 / Figura 1 / Schéma 1
OVSC LED P1 40K 120 PE



PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale)



x 2

#6-32 x 1 in.
Mounting Screw

/ Tornillo de montaje
n.º 6-32 x 1 in

/ Vis de montage no
6-32 x 1 po



x 2

#8-32 x 1 in.
Mounting Screw

/ Tornillo de montaje
n.º 8-32 x 1 in

/ Vis de montage no
8-32 x 1 po



x 2

#10-24 x 1 in.
Mounting Screw

/ Tornillo de montaje
n.º 10-24 x 1 in

/ Vis de montage no
10-24 x 1 po



x 2

Wire Nut

/ Tuerca de cable

/ Capuchon de
connexion

/ PIEZAS INCLUIDAS PARA EL MONTAJE (las piezas no están a escala)

/ PIÈCES INCLUSES POUR LE MONTAGE (les pièces ne sont pas représentées à l'échelle)

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION (not included)



Ladder

/ Escalera

/ Échelle



Safety Glasses

/ Gafas de
seguridad

/ Lunettes de
protection



Gloves

/ Guantes

/ Gants



Phillips
Screwdriver

/ Destornillador
Phillips

/ Tournevis
Phillips



Silicone Sealant

/ Sellador de
silicona

/ Agent d'étanchéité
à base de silicone

/ HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN (no incluidas)

/ OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION (non inclus)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DUSK TO DAWN LED WALL PACK

MODEL NUMBER: OVSC LED P1 40K 120 PE

SAVE THESE INSTRUCTIONS: Protect yourself. Before installing, read the entire instructions carefully and save them for future reference.

Date installed: _____

Step 1: Prepare for Installation

1. Before installation, ensure the input power is 120V, 60Hz and supply wires are rated for at least 90°C (194°F).
2. Ensure the power is OFF and disconnected by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box.
3. Review installation diagram (see Figure 1).
4. Carefully remove fixture components and parts pack included for assembly. Check to ensure all parts are included. Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
5. Gather required tools.

CAUTION: Do not rely on wall switch alone to turn off power. Turning the power off to the light switch alone is not sufficient to prevent electrical shock.

Step 2: Install Cross Bar to Junction Box

1. If necessary, turn the Adjustable Mounting Screw Knob (3) counter-clockwise to loosen and remove Adjustable Mounting Screw (4) from Cross Bar (5).
2. Identify the appropriate size - #6 or #8 or #10 - 1 in. Mounting Screws (7) provided in the parts pack for use in mounting Cross Bar (5) to Junction Box (10).
3. Secure Cross Bar (5) to Junction box (10) using the two 1 in. Mounting Screws (7) previously identified.

Note: Fixture is intended to be wall mount above 4 ft. (1.2 m) from ground only. Fixture is intended for installation to properly installed and grounded UL listed junction box.

Note: Fixture is NOT suitable for use with dimmers, motion sensors or other remote devices.

Step 3: Electrical Connections

Note: Assistance may be required to support fixture during installation.

1. Pull out the supply wires and house grounding wire from the junction box.
2. Secure the grounding conductor of the supply circuit to the Ground Screw (6) on the Cross Bar (5). If house wiring does not include a ground wire, consult local electrical code for approved grounding methods.
3. Connect the neutral wire (white) from the fixture to the neutral wire of the supply circuit and secure with a Wire Nut (9). For proper wire connections, place wire nut over wires and twist clockwise until tight.
4. Connect the hot wire (black) wire from the fixture to the hot wire of the supply circuit and secure with a Wire Nut (9).

Note: Use UL listed wire connectors suitable for the size, type, and number of conductors. No loose strands or loose connections should be present.

(Continued on next page)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PAQUETE DE PARED DE LED DUSK TO DAWN

NÚMERO DE MODELO: OVSC LED P1 40K 120 PE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Protégase. Antes de la instalación, lea todas las instrucciones con cuidado y guárdelas para referencia futura.

Fecha Instalada: _____

Paso 1: Preparación para la instalación

1. Antes de la instalación, asegúrese de que la potencia de entrada sea de 120 V, 60 Hz y de que los cables de alimentación estén clasificados para al menos 90 °C (194 °F).
2. Asegúrese de que la energía esté desconectada al apagar el disyuntor o desconectar el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
3. Revise el diagrama de instalación (consulte la Figura 1).
4. Retire con cuidado los componentes de la luminaria y el paquete de piezas incluidas para el montaje. Verifique que todas las piezas estén incluidas. Tenga cuidado con las piezas pequeñas y destruya el material de embalaje, ya que pueden ser peligrosos si están al alcance de los niños.
5. Reúna las herramientas requeridas.

PRECAUCIÓN: No confíe solo en el interruptor de pared para desconectar la energía eléctrica. Apagar solamente la energía del interruptor de luz no es suficiente para prevenir descargas eléctricas.

Paso 2: Instalar la barra transversal en la caja de unión

1. Si es necesario, gire la perilla del tornillo de montaje ajustable (3) hacia la izquierda para aflojar y remover el tornillo de montaje ajustable (4) desde la barra transversal (5).
2. Identifique el tamaño adecuado de los tornillos de montaje (6, 8 o 10) de 1 in (7) provistos en el paquete de piezas para usar en el montaje de la barra transversal (5) en la caja de unión (10).
3. Asegure la barra transversal (5) a la caja de unión (10) con los dos tornillos de montaje de 1 in (7) previamente identificados.

Nota: La luminaria está diseñada para montarse en la pared a más de 4 pies (1.2 m) del suelo. Esta luminaria está diseñada para conectarse a una caja de unión aprobada por UL debidamente instalada y puesta a tierra.

Nota: Esta luminaria NO se puede usar con reductores de alumbrado, sensores de movimiento u otros dispositivos remotos.

Paso 3: Conexiones eléctricas

Nota: Puede que necesite ayuda para sostener la luminaria durante la instalación.

1. Tire de los cables de suministro y del cable de conexión a tierra doméstico desde la caja de unión.
2. Asegure el conductor de puesta a tierra del circuito de suministro al tornillo de puesta a tierra (6) de la barra transversal (5). Si el cableado de la casa no incluye cables conectados a tierra, consulte su código eléctrico local para informarse sobre los métodos de conexión a tierra aprobados.
3. Conecte el cable neutro (blanco) de la luminaria al cable neutro del circuito de suministro y asegure con una tuerca para cables (9). Para una conexión de cables apropiada, coloque la tuerca para cables sobre estos y gire a la derecha hasta ajustar.
4. Conecte el cable vivo (negro) del montaje al cable vivo del circuito de alimentación y asegure con una tuerca para cables (9).

Nota: Utilice los conectores de cables adecuados para el tamaño, tipo y número de conductores mencionados en la lista U.L. No debe haber hilos ni cables sueltos.

(Continúa en la página siguiente)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

APPLIQUE MURALE NOCTURNE DEL

NUMÉRO DES MODÈLE: OVSC LED P1 40K 120 PE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS: Protégez-vous. Avant l'installation, lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

Date de l'installation : _____

Étape 1 : Se préparer avant l'installation

1. Avant l'installation, assurez-vous que la puissance d'entrée est de 120 V, 60 Hz et que les fils d'alimentation sont cotés pour au moins 90 °C (194 °F).
2. S'assurer d'éteindre et de débrancher le luminaire en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié de la boîte à fusibles.
3. Consulter le schéma d'installation (voir figure 1)
4. Retirer avec précaution les composants du luminaire et le jeu de pièces inclus pour l'assemblage. Vérifier la présence de toutes les pièces. Faites attention aux petites pièces et détruisez le matériel d'emballage, car ils pourraient être dangereux pour les enfants.
5. Rassembler les outils nécessaires.

ATTENTION : Ne vous fiez pas uniquement à l'interrupteur mural pour couper l'alimentation. Couper seulement l'alimentation au niveau de l'interrupteur ne suffit pas à prévenir une décharge électrique.

Étape 2 : Monter la barre transversale sur la boîte de dérivation

1. Si nécessaire, tourner le bouton de la vis de montage réglable (3) dans le sens antihoraire pour desserrer et enlever la vis de montage réglable (4) de la barre transversale (5).
2. Déterminer la bonne taille des vis de montage no 6, no 8 ou no 10 de 1 po (7) fournies dans le jeu de pièces pour le montage de la barre transversale (5) sur la boîte de dérivation (10).
3. Fixer la barre transversale (5) sur la boîte de dérivation (10) en utilisant deux vis de montage de 1 po (7) précédemment identifiées.

Remarque : Le luminaire est conçu pour être installé uniquement au mur à plus de 1,2 m (4 pi) du sol. Le luminaire est conçu pour être installé dans une boîte de dérivation homologuée UL et correctement mis à la terre.

Remarque : Le luminaire n'est PAS compatible avec les gradateurs, les détecteurs de mouvement ou d'autres dispositifs à distance.

Étape 3 : Raccordements électriques

Remarque : De l'aide peut être nécessaire pour soutenir le luminaire pendant l'installation.

1. Tirer sur les fils d'alimentation et sur celui de mise à la terre pour les sortir du boîtier de raccordement.
2. Fixer le conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation à la vis de terre (6) sur la barre transversale (5). Si le câblage de la maison ne comprend pas de mise à la terre, consultez le code de l'électricité local pour connaître les procédures acceptées de mise à la terre.
3. Raccorder le fil neutre (blanc) du luminaire au fil neutre du circuit d'alimentation et le fixer à l'aide d'un capuchon de connexion (9). Pour une bonne connexion, placer le capuchon de connexion sur les fils et tourner dans le sens horaire pour bien serrer.
4. Raccorder le fil chaud (noir) du luminaire au fil chaud du circuit d'alimentation et le fixer à l'aide d'un capuchon de connexion (9).

Remarque : Utiliser des connecteurs de fils homologués UL qui conviennent à la taille, au type et au nombre de conducteurs. Il ne devrait y avoir aucun brin détaché ou fil desserré.

(Suite sur la page suivante)

Step 4: Install Housing

- 1. Carefully push the connected wires back into the junction box while aligning the Adjustable Mounting Screw (4) with the Cross Bar (5).
- 2. Carefully turn the Adjustable Mounting Screw Knob (3) clockwise to secure the Housing (1) to the Cross Bar (5).
- 3. Apply silicone caulking around the perimeter of the Housing (1) edge where it contacts the mounting surface to seal the internal components from moisture.

Note: Ensure no wires are pinched before tightening. Do not to over-tighten the knob. Over-tightening can result in damage to the fixture.

Step 5: Restore Power

- 1. Restore power at the main fuse or circuit breaker box.
- 2. Check operation of fixture. Test fixture at night or block Photocell (8) to turn fixture on.

PRODUCT MAINTENANCE

- 1. Turn off power to fixture. Be sure fixture temperature is cool enough to touch. Do not clean or maintain while fixture is energized.
- 2. Dust fixture with a clean and soft, dry cloth.
- 3. Wipe fixture clean with a damp cloth as needed. Do not use any cleaners with harsh chemicals, solvents, or abrasives. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.
- 4. Allow fixture to dry completely before power is restored.

Note: There are no user serviceable parts inside fixture. Do not touch LED's.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem:	Corrective Action:
Fixture will not illuminate.	1. Verify photocell is working properly by covering it to block light from entering (light should turn on).
	2. Verify line voltage is correct.
	3. Check wiring and connections.
	4. Verify power supply is on at switch and breaker.
	5. Test or replace switch.
Fixture will not turn off.	Verify photocell is working properly by shining a flashlight into it (light should turn off).
Circuit breaker trips when fixture is illuminated.	Check wire connections. Ensure wires are not crossed and power wire is not grounding out. Consult electrician.
Light flickering or light is cycling on and off.	1. Eliminate reflective surfaces or reposition fixture.
	2. Check wiring and connections.
	3. Test or replace switch.
	4. Consult electrician.

If further assistance is required, contact:
Technical Support at: (800) 748-5070

1-YEAR LIMITED WARRANTY: Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibilities for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

Paso 4: Instalar la carcasa

- 1. Empuje con cuidado los cables conectados nuevamente hacia la caja de unión mientras alinea el tornillo de montaje ajustable (4) con la barra transversal (5).
- 2. Gire con cuidado la perilla del tornillo de montaje ajustable (3) hacia la derecha para fijar la carcasa (1) a la barra transversal (5).
- 3. Aplique masilla de silicona alrededor del perímetro del borde de la carcasa (1) donde entre en contacto con la superficie de montaje para sellar los componentes internos contra la humedad.

Nota: Asegúrese de no pellizcar los cables antes de ajustar. No ajuste de más la perilla. El ajuste excesivo puede provocar daños en la luminaria.

Paso 5: Restauración de la energía

- 1. Restaure la energía eléctrica en el fusible principal o en la caja del disyuntor.
- 2. Compruebe el funcionamiento de la luminaria. Pruebe la luminaria por la noche o bloquee la fotocélula (8) para encender la luminaria.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- 1. Apague la energía de la luminaria. Asegúrese de que la luminaria esté lo suficientemente fría como para tocarla. No limpie la luminaria ni le realice mantenimiento mientras está encendida.
- 2. Quite el polvo de la luminaria con un paño limpio, suave y seco.
- 3. Limpie la luminaria con un paño húmedo cuando sea necesario. No utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes. No utilice materiales abrasivos, como esponjas o polvos, lana de acero o papel de lija.
- 4. Deje que la luminaria se seque completamente antes de restablecer la energía.

Nota: La luminaria no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No toque el led.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema:	Acción correctiva:
La luminaria no ilumina.	1. Compruebe que la fotocélula esté funcionando adecuadamente al bloquear el ingreso de luz (la luz debe encenderse).
	2. Verifique que la línea de voltaje sea correcta.
	3. Revise el cableado y las conexiones.
	4. Compruebe que el suministro de energía esté conectado al interruptor y al disyuntor.
	5. Pruebe o reemplace el interruptor.
La luminaria no se apaga.	Compruebe que la fotocélula esté funcionando adecuadamente al alumbra con una linterna (la luz debe apagarse).
El disyuntor se dispara cuando se enciende la luminaria.	Revise las conexiones de cables. Asegúrese de que los cables no estén cruzados y de que el cable de suministro no esté produciendo cortocircuitos. Consulte a un electricista.
La luz parpadea o se enciende y apaga.	1. Elimine las superficies reflectantes o cambie la posición de la luminaria.
	2. Revise el cableado y las conexiones.
	3. Pruebe o reemplace el interruptor.
	4. Consulte a un electricista.

Si necesita obtener más ayuda, comuníquese con:
Soporte técnico al: (800) 748-5070

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO: El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener una lista completa de los Términos y Condiciones del producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable de los reclamos que puedan surgir por la instalación o la manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

Étape 4 : Installer le boîtier

- 1. Placer soigneusement les fils connectés dans la boîte de dérivation tout en alignant la vis de montage réglable (4) avec la barre transversale (5).
- 2. Tourner délicatement le bouton de la vis de montage réglable (3) dans le sens horaire pour fixer le boîtier (1) à la barre transversale (5).
- 3. Appliquer le calfeutrage en silicone sur le périmètre du bord du boîtier (1) où il entre en contact avec la surface de montage pour sceller les composants internes de l'humidité.

Remarque : Assurez-vous qu'aucun fil n'est coincé avant le serrage. Ne pas trop serrer le bouton. Un serrage excessif peut endommager le luminaire.

Étape 5 : Rétablir le courant

- 1. Rétablir le courant à partir du fusible principal ou du boîtier de disjoncteurs.
- 2. Vérifier que le luminaire fonctionne bien. Tester le luminaire pendant la nuit ou bloquer la cellule photoélectrique (8) pour allumer le luminaire.

ENTRETIEN DU PRODUIT

- 1. Couper l'alimentation électrique du luminaire. S'assurer que la température du luminaire est assez basse pour le manipuler. Ne pas procéder à une opération de maintenance ou de nettoyage lorsque le luminaire est sous tension.
- 2. Épousseter le luminaire à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec.
- 3. Au besoin, nettoyer le luminaire à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyants contenant des produits chimiques agressifs, des solvants ou des produits abrasifs. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer, de la poudre, de la paille de fer ou du papier abrasif.
- 4. Laisser le luminaire sécher complètement avant de rétablir le courant.

Remarque : Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur à l'intérieur du luminaire. Ne pas toucher les DEL.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème :	Mesure corrective :
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Vérifier que la cellule photoélectrique fonctionne correctement en la recouvrant pour empêcher la lumière d'entrer (la lumière doit s'allumer).
	2. Vérifier que la tension de la ligne est correcte.
	3. Vérifier les fils et les raccordements.
	4. Vérifier que l'alimentation électrique est sous tension au niveau du commutateur et du disjoncteur.
	5. Tester ou remplacer l'interrupteur.
Le luminaire ne s'éteint pas.	Vérifier que la cellule photoélectrique fonctionne correctement en y allumant une lampe de poche (la lumière doit s'éteindre).
Le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est allumé.	Vérifier les raccordements. Assurez-vous que les fils ne sont pas croisés et que le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre. Consulter un électricien
La lumière vacille ou la lumière s'allume et s'éteint en alternance.	1. Éliminer les surfaces réfléchissantes ou repositionner le luminaire.
	2. Vérifier les fils et les raccordements.
	3. Tester ou remplacer l'interrupteur.
	4. Consulter un électricien

Si une assistance supplémentaire est nécessaire, communiquez avec
l'assistance technique au : (800) 748-5070

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN : Le non-respect de ces instructions peut annuler les garanties du produit. Pour consulter la liste complète des conditions d'utilisation du produit, rendez-vous au www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. décline toute responsabilité en cas de montage ou de manipulation incorrecte ou imprudente de ses produits.

