


styleselections™

2-LIGHT VANITY BAR

MODEL #HIQ8482A-2

Fransais p. 7
Español p. 13





ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

 Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB15164

1





PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Body	1
B	Glass Shade	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



 Mounting Plate (preassembled to Fixture Body (A))	 Mounting Screw (preassembled to Mounting Plate (AA))	 Outlet Box Screw	 Wire Connector
Qty. 1 (NOT TO SCALE)	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 3

2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Connect fixture to supply wires rated for at least 167°F (75°C).
- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Workable for dimming circuits when using 60-watt max. incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 15 - 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, Level.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.





3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Unscrew the mounting screws (BB) using Phillips screwdriver (not included). Save for later use. Separate the mounting plate (AA) from wall plate of fixture body (A).

Hardware Used

 Mounting Plate	x 1
 Mounting Screw	x 2


3. Attach mounting plate (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (CC).

Hardware Used

 Mounting Plate	x 1
 Outlet Box Screw	x 2

4. Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included) – black to black (power), white to white (neutral). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw on the mounting plate (AA), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.

Helpful hint: If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting plate (AA).



4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach wire connectors (DD) to ends. Tape wire connectors (DD) and wires together with electrical tape (not included).

Hardware Used

 Wire Connector	x 3
--	-----

6. Place fixture body (A) onto mounting plate (AA). Note: The fixture body (A) can be installed either vertically or horizontally.


Secure fixture body (A) with the mounting screws (BB) using Phillips screwdriver.

Hardware Used

 Mounting Plate	x 1
 Mounting Screw	x 2

7. Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. medium-base incandescent bulbs or 13-watt max. standard-base CFLs.

Twist the glass shades (B) onto fixture body (A) until they are firmly secured. Note: When twisting the glass shades (B) onto fixture body (A), please hold the glass shades (B) with two hands.



5

CARE AND MAINTENANCE

Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.

TROUBLESHOOTING

Minor problems can often be fixed without an electrician. Before beginning work on the light, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
 Mounting Plate	0033271-AA	
 Mounting Screw	0033271-BB	
 Outlet Box Screw	0033271-CC	
 Wire Connector	0033271-DD	


Printed in China

6

styleselections™

RAMPE D'ÉCLAIRAGE À 2 LUMIÈRES POUR MEUBLE-LAVABO

MODÈLE #HIQ8482A-2






JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

 Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


7



CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Corps du luminaire	1
B	Abat-jour en verre	2

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)



 Support de montage (préassemblé au corps du luminaire(A))	 Vis de montage (préassemblée au support de montage (AA))	 Vis pour boîte de sortie	 Capuchon de connexion
Qté : 1 (GRANDEUR NON RÉELLE)	Qté : 2	Qté : 2	Qté : 3

8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- Raccordez le luminaire à des fils d'alimentation dont la température nominale est d'au moins 75 °C (167 °F).
- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.


Temps d'assemblage approximatif : de 15 à 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et uescabeau.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et niveau.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Dérabranchez les fils.




9

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Dévissez les vis de montage (BB) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus). Mettez-les de côté pour utilisation ultérieure. Séparez le support de montage (AA) du couvercle du corps du luminaire (A).

Quincaillerie utilisée

 Support de montage	x 1
 Vis de montage	x 2


3. Fixez le support de montage (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (CC).

Quincaillerie utilisée

 Support de montage	x 1
 Vis pour boîte de sortie	x 2

4. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de pinces (non incluses) en jumelant le fil noir (chargé) au fil noir et le fil blanc (neutre) au fil blanc. Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte de la plaque de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie au fil de mise à la terre du luminaire.

Conseil pratique : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte de la plaque de montage (AA).




10

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Fixez les capuchons de connexion (DD) aux extrémités. Attachez les capuchons de connexion (DD) et les fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non inclus).

Quincaillerie utilisée

 Capuchon de connexion	x 3
---	-----

6. Placez le corps du luminaire (A) sur le support de montage (AA). Remarque : Vous pouvez installer le corps du luminaire (A) à la verticale ou à l'horizontale.


Fixez le corps du luminaire (A) à l'aide des vis de montage (BB) et d'un tournevis cruciforme.

Quincaillerie utilisée

 Support de montage	x 1
 Vis de montage	x 2

7. Vissez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à culot standard d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot standard d'un maximum de 13 watts.

Tournez les abat-jour en verre (B) sur le corps du luminaire (A) jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés. Remarque : Assurez-vous de tenir les abat-jours (B) avec les deux mains pendant que vous les tournez pour les fixer au corps du luminaire (A).



11

ENTRETIEN

Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

DÉPANNAGE

Des problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'intervention d'un électricien. Avant d'entreprendre le travail sur le luminaire, coupez le courant pour éviter les chocs électriques.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les branchements.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
 Support de montage	0033271-AA	
 Vis de montage	0033271-BB	
 Vis pour boîte de sortie	0033271-CC	
 Capuchon de connexion	0033271-DD	


Imprimé en Chine

12

styleselections™

BARRA PARA TOCADOR DE 2 LUCES

MODELO #HIQ8482A-2






ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

 ¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


13



CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Pantalla de vidrio	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)



 Placa de montaje (preensamblada en el cuerpo de la lámpara (A))	 Tornillo de montaje (preensamblado en la placa de montaje (AA))	 Tornillo para la caja de salida	 Conector de cables
Cant. 1 (NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)	Cant. 2	Cant. 2	Cant. 3

14

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- Conecte la lámpara a conductores de suministro calificados para al menos 75 °C (167 °F).
- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


tiempo estimado de ensamblaje: 15-20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, nivel.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.





15

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Desatornille los tornillos de montaje (BB) con el destornillador Phillips (no se incluye). Apártelos para su uso posterior. Separe la placa de montaje (AA) de la placa de pared del cuerpo de la lámpara (A).

Aditamentos utilizados

 Placa de montaje	x 1
 Tornillo de montaje	x 2


3. Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (CC).

Aditamentos utilizados

 Placa de montaje	x 1
 Tornillo para la caja de salida	x 2

4. Pele 19,05 mm del aislamiento de los extremos de los cables de la lámpara. Enroque los extremos pelados con pinzas (no se incluyen) y junte negro con negro (energía) y blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde de la placa de montaje (AA) y, luego, conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de salida al conductor de puesta a tierra de la lámpara.

Consejo útil: Si la caja de salida no cuenta con un conductor de puesta a tierra, puede conectar el conductor de puesta a tierra de la lámpara directamente con el tornillo verde de la placa de montaje (AA).



16

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Una los conectores de cables (DD) a los extremos. Enciente los conectores de cables (DD) y los conductores con cinta aislante (no se incluye).

Aditamentos utilizados

 Conector de cables	x 3
--	-----

6. Coloque el cuerpo de la lámpara (A) en la placa de montaje (AA). Nota: El cuerpo del ensamble (A) se puede instalar ya sea de manera vertical u horizontal.


Asegure el cuerpo de la lámpara (A) con los tornillos de montaje (BB) con ayuda de un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

 Placa de montaje	x 1
 Tornillo de montaje	x 2

7. Instale las bombillas (no se incluyen). Use bombillas incandescentes de base media de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base estándar de 13 vatios como máximo.

Gire las pantallas de vidrio (B) sobre el cuerpo de la lámpara hasta que estén firmemente aseguradas. Nota: Al girar las pantallas de vidrio (B) sobre el cuerpo de la lámpara (A), sostenga las pantallas de vidrio (B) con las dos manos.



17

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas más pequeños pueden solucionarse sin la ayuda de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, corte el suministro eléctrico a fin de evitar descargas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si, dentro de este periodo se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverlo al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
 Placa de montaje	0033271-AA	
 Tornillo de montaje	0033271-BB	
 Tornillo para la caja de salida	0033271-CC	
 Conector de cables	0033271-DD	

Impreso en China

18