



STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #5120859

MODEL #LWUSTCA

SHELF AND
ROD CONNECTOR

Español p. 7


ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____
Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Shelf	1
B	Top frame	1
C	Metal pole	1


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA




1/4" x 12 mm
Bolt
Qty. 4

BB



M4 x 35 mm
Screw
Qty. 10

CC




Hex wrench
Qty. 1

DD




M 4 x 15 mm
Bolt
Qty. 2

EE



Pole holder
Qty. 2

FF




1/4" x 38 mm
Bolt
Qty. 4

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
5. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.



! WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 25 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach top frame (B) to shelf (A). Secure in place with M4 x 35 mm screws (BB).


Hardware Used

- BB** M4 x 35 mm Screw  x 10

Option 1

2. Attach top frame (B) to unit (Item #5120860 & 5120857, sold separately), using 1/4" x 38 mm bolt (FF). Tighten with hex wrench (CC).

Hardware Used




- CC** Hex wrench  x 1
- FF** 1/4" x 38 mm Bolt  x 4

Option 2

2. Attach pole holders (EE) to metal pole (C), securing with M4 x 15 mm bolts (DD).

Hardware Used

- DD** M4 x 15 mm Bolt  x 2
- EE** Pole holder  x 2




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach pole holders (EE) to top frame (B), using 1/4" x 12 mm bolts (AA). Tighten with hex wrench (CC).

Hardware Used

AA


1/4" x 12 mm Bolt




x 4

CC

Hex wrench



x 1




4. Attach top frame (B) to unit (Item #5120860 & 5120857, sold separately), using 1/4" x 38 mm bolt (FF). Tighten with hex wrench (CC).

Hardware Used

CC


Hex wrench




x 1

FF

1/4" x 38 mm Bolt



x 4



CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY


This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Shelf	00LWUSTCA-A
B	Top frame	00LWUSTCA-B
C	Metal pole	00LWUSTCA-C
AA	1/4" x 12 mm Bolt	00LWUSTCA-AA
BB	M4 x 35 mm Screw	00LWUSTCA-BB
CC	Hex wrench	00LWUSTCA-CC
DD	M4 x 15 mm Bolt	00LWUSTCA-DD
EE	Pole Holder	00LWUSTCA-EE
FF	1/4" x 38 mm Bolt	00LWUSTCA-FF
CH	Complete hardware	00LWUSTCA-CH



Date: 2024-05-23
Rev. 0001-A




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5120859
MODELO #LWUSTCA

CONECTOR DE
ESTANTE Y BARRA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ




Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Estante	1
B	Marco superior	1
C	Poste metálico	1


CONTENIDOS DE FERRETERÍA (no se muestran en tamaño real)

AA




Perno de
1/4" x 12 mm
Cant. 4

BB



Tornillo
M4 x 35 mm
Cant. 10

CC



Llave
hexagonal
Cant. 1

DD




Perno de
M 4 x 15 mm
Cant. 2

EE



Soporte de varilla
Cant. 2

FF




Perno de
1/4" x 38 mm
Cant. 4

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda esté manual completamente antes de intentar el ensamblaje, operación, o instalación del producto.

- 1. No permita a los niños escalar o jugar en o alrededor de esté producto.
- 2. Use esta solo unida para su propósito previsto. No usar las repisas como escalones.
- 3. Para evitar daños, ensamblar el producto en una superficie fuerte, nivelada y protegida.
- 4. Asegurar de que los pernos y tuercas estén apretados antes de usar la unidad.
- 5. Revisar que los pernos y tuercas estén apretados periódicamente y apretar como sea necesario.



! ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRIA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES. DISTRIBUIR EL PESO NIVELADAMENTE.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el ensamble del producto, asegurar de que estén presentes todas las partes. Compara las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de ferretería. Si alguna parte esta pérdida o dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo de ensamble estimado: 25 minutos.

Herramientas requeridas para el ensamble (no incluidas): Destornillador Phillips.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije el marco superior (B) al estante (A). Fijelo con tornillos M4 x 35 mm (BB).


Ferretería Usada

BB Tornillo M4 x 35 mm  x 10

Opción 1

2. Fije el marco superior (B) a la unidad (artículos 5120860 y 5120857, que se venden por separado), con un perno de 1/4" x 38 mm (FF). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Ferretería Usada




CC Llave hexagonal  x 1
FF Perno de 1/4" x 38 mm  x 4

Opción 2

2. Fije los soportes de varilla (EE) al poste metálico (C), asegurándolos con perno M4 x 15 mm (DD).

Ferretería Usada

DD Perno de M4 x 15 mm  x 2
EE Soporte de varilla  x 2




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Fije los soportes de las barras (EE) a la estructura superior (B), con perno de 1/4" x 12 mm (AA). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Ferretería Usada


- AA

Perno de 1/4" x 12 mm




x 4
- CC

Llave hexagonal



x 1




4. Fije el marco superior (B) a la unidad (artículos 5120860 y 5120857, que se venden por separado), con un perno de 1/4" x 38 mm (FF). Apriete con la llave hexagonal (CC).

Ferretería Usada


- CC

Llave hexagonal




x 1
- FF

Perno de 1/4" x 38 mm



x 4



MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Checar periódicamente para asegurar de que todos los componentes están posicionados, libres de daños, y conectados.
- Use una toalla suave y limpia que no rayara la superficie al limpiar el polvo.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Limpiar usando una tela húmeda y un limpiador ligero. Secar con una toalla limpia.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.
- Es mejor mantener la unidad en un área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PARTE REEMPLAZABLES

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puedes ponerte en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Estante	00LWUSTCA-A
B	Marco superior	00LWUSTCA-B
C	Poste metálico	00LWUSTCA-C
AA	Perno de 1/4" x 12 mm	00LWUSTCA-AA
BB	Tornillo M4 x 35 mm	00LWUSTCA-BB
CC	Llave hexagonal	00LWUSTCA-CC
DD	Perno de M4 x 15 mm	00LWUSTCA-DD
EE	Soporte de varilla	00LWUSTCA-EE
FF	Perno de 1/4" x 38 mm	00LWUSTCA-FF
CH	Material de ferretería completo	00LWUSTCA-CH

