




**PROJECT
SOURCE.**™

ITEM #0650159, 0650160

SINGLE SPOTLIGHT

MODEL #76114-003, 76114-004



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB1534



**PROJECT
SOURCE.**

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION
A	Track Head Assembly

SAFETY INFORMATION

CAUTION

- For use with “hbt” series track only.
- Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
- Do not exceed recommended wattage.
- Save these instructions and refer to them when additions or changes to the track configuration are made.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not modify this lamp; if any modification is made it may render the product unsafe.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service.

Estimated Assembly Time: 5 ~ 6 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Safety Goggles




**PROJECT
SOURCE.**

Lowes.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Identify ground side on track head assembly (A) and track section (not included). Insert track head assembly (A) connector into track section and twist to secure. Make sure the ground side on track head assembly (A) connector aligns with ground side of track section. See Fig. 1.


Note: The ground side of track head assembly (A) connector is the side with the two metal tabs. The ground side of the track section has an indented groove on the face and two internal copper bars. The track head assembly (A) can only be assembled if the ground sides are aligned.



2. Install bulb (not included). Refer to the relamping label for recommended maximum wattage. See Fig. 2.



3. To remove track head from track, allow track head to cool down, grasp track head connector and pull down while twisting until track head disengages. See Fig. 3.



CARE AND MAINTENANCE

- This unit is suitable for indoor use only.
- Clean this unit periodically. Clean only using water and mild soap; dry with a soft cloth. Never use rough cloth, abrasives or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.
- Bulb replacement: Use 75-watt R30/PAR30-base bulbs or less.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light will not turn on	Ground side of track head connector and track section are not aligned	Align ground side of track head connector (side of the connector with two metal tabs) and track section (indented groove on face and two internal copper bars)
	Bad main supply wiring	Consult a certified professional electrician
	Defective switch	Consult a certified professional electrician
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on	Wrong wiring or power wire is grounding out	Consult a certified professional electrician

WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase.

This warranty does not cover parts becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for indirect, incidental or consequential damages. Product found to be defective may or may not be replaced with same or like type product, contingent on the nature of the defect, and or replacement availability and or compensated for at a pro rated value. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Proof of purchase is required to exercise the warranty.






**PROJECT
SOURCE.™**

ARTICLE #0650159, 0650160

PROJECTEUR

MODÈLE #76114-003, 76114-004



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi. appelez notre service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.



**PROJECT
SOURCE.**



PIÈCE	DESCRIPTION
A	Ensemble de projecteur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

- À utiliser seulement avec un rail d'éclairage de série HBT.
- Avant toute installation, coupez l'électricité du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible. Mettre l'interrupteur à la position d'arrêt ne suffit pas à éliminer les risques de choc électrique.
- Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée.
- Conservez les instructions et consultez-les lorsque vous ajoutez des éléments au rail d'éclairage ou que vous en modifiez la configuration.
- Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification pourrait rendre son utilisation dangereuse.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 5 à 6 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : escabeau et lunettes de sécurité.




**PROJECT
SOURCE.**


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Repérez le côté de mise à la terre de l'ensemble de (A) et du rail (non inclus). Insérez le connecteur de l'ensemble de projecteur (A) dans le rail et tournez-le pour le fixer en place. Assurez-vous que le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur (A) est aligné sur celui du rail. Consultez la figure 1.


Remarque : Le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur (A) est le côté où il y a deux languettes métalliques. Le côté de mise à la terre du rail est doté d'une rainure à l'avant et de deux tiges de cuivre internes. L'ensemble de projecteur (A) ne peut être assemblé que si les côtés de mise à la terre sont alignés.



2. Installez l'ampoule (non incluse). Consultez l'étiquette sur le remplacement de l'ampoule pour connaître la puissance maximale recommandée. Consultez la figure 2.



3. Pour retirer l'ensemble de projecteur du rail, laissez-le refroidir, puis saisissez son connecteur et tirez-le tout en le tournant jusqu'à ce que l'ensemble de projecteur sorte du rail. Consultez la figure 3.



ENTRETIEN

- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Nettoyez cet article périodiquement. Nettoyez-le uniquement à l'aide de savon doux et d'eau, et essuyez-le avec un linge doux.
- N'utilisez jamais de linges rugueux, de produits abrasifs, ni de produits chimiques nettoyants contenant de l'acide ou des solvants forts.
- Changement de l'ampoule : utilisez des ampoules à culot R30 ou PAR d'un maximum de 75 watts.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 866 389-8827, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	Le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur n'est pas aligné sur celui du rail d'éclairage.	Alignez le côté de mise à la terre du connecteur de l'ensemble de projecteur (le côté doté de deux languettes métalliques)
	Le câblage d'alimentation principal est défectueux.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
	L'interrupteur est défectueux	Faites appel à un électricien professionnel certifié.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont mal branchés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Faites appel à un électricien professionnel certifié.

WARRANTY

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces endommagées en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs. Tout produit qui s'avère défectueux sera remplacé ou non par un produit de type semblable ou identique, selon la nature du défaut, la disponibilité d'un produit de remplacement ou le dédommagement accordé selon la valeur au prorata. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites et à l'exclusion ou à la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Une preuve d'achat est nécessaire pour vous prévaloir de cette garantie.

Imprimé en Chine

Project Source® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com

 **PROJECT
SOURCE.**




**PROJECT
SOURCE.™**

ARTÍCULO #0650159, 0650160

LUZ EN RIEL LINEAL DE 4 CABEZALES

MODELO #76114-003, 76114-004



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-389-8227, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p. m. y los viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora estándar del Este.



**PROJECT
SOURCE.**



PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Ensamble del cabezal del riel

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- Para uso solo con la serie de riel “hbt”.
- Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible adecuado de la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor de la lámpara en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.
- No sobrepase el vataje recomendado.
- Guarde estas instrucciones y consúltelas cuando realice cambios o adiciones en la configuración del riel.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no modifique esta lámpara. Si realiza cualquier tipo de modificación, el producto podría resultar inseguro.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 a 6 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen) Escalera, gafas de seguridad



**PROJECT
SOURCE.**

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



1. Identifique el lado de puesta a tierra en el ensamblaje de cabezal del riel (A) y la sección del riel (no se incluye). Inserte el conector del ensamblaje del cabezal del riel (A) en la sección del riel y gire para fijarlo.

Asegúrese de que el lado de puesta a tierra en el conector del ensamblaje del cabezal del riel (A) esté alineado con el lado de puesta a tierra de la sección del riel.


Consulte la Fig. 1.

Nota: El lado de puesta a tierra del conector del ensamblaje del cabezal de riel (A) es el lado con las dos lengüetas de metal. El lado de puesta a tierra de la sección de riel tiene una ranura hendida en la parte frontal y dos barras internas de cobre. El ensamblaje del cabezal de riel (A) solo se puede ensamblar si los lados de puesta a tierra están alineados.

2. Instale la bombilla (no se incluye). Consulte la etiqueta de cambio de bombilla para conocer el vataje máximo recomendado. Consulte la Fig. 2.



3. Para retirar el cabezal del riel, deje que el cabezal se enfríe, tome el conector del cabezal del riel y jale hacia abajo al mismo tiempo que tuerce hasta que el cabezal del riel se libere. Consulte la Fig. 3.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Esta unidad está diseñada solo para uso en interiores.
- Limpie esta unidad periódicamente. Limpie solo con un agua y jabón suave y seque con un paño suave.
No utilice paños ásperos, ni limpiadores químicos o abrasivos que contengan ácidos o solventes agresivos.
- Reemplazo de la bombilla: Use bombillas de base R30/PAR30 de 75 vatios o menos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

If you have any questions regarding the product, please call our customer service department at 1-866-389-8827, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La luz no se enciende.	El lado de puesta a tierra en el ensamblaje de cabezal del riel y la sección del riel no están alineados.	Alinee el conector del lado de puesta a tierra (lado del conector con dos lengüetas de metal) y la sección del riel (ranura dentada en la parte frontal y dos barras internas de cobre).
	El cableado conductor está defectuoso.	Consulte a un electricista profesional certificado.
	El interruptor está defectuoso.	Consulte a un electricista profesional certificado.
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables mal instalados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista profesional certificado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todas sus lámparas durante un (1) año a partir de la fecha de compra original.

Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye toda responsabilidad por daños indirectos, accidentales o resultantes. Un producto defectuoso puede o no puede ser reemplazado por el mismo tipo de producto o uno similar, dependiendo de la naturaleza del defecto y/o la disponibilidad de repuestos, y/o ser reembolsado su valor proporcional. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Project Source® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.