
ITEM/ARTÍCULO #9155369
MODEL/MODELO #7914402440

LED MINI WORK LIGHT & MULTI-TOOL
MULTIHERRAMIENTA Y MINILUZ DE TRABAJO LED



DF26396

KOBALT and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.
¿Tiene preguntas, problemas o le faltan piezas?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al: **888-356-2258**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Thank you for purchasing this KOBALT product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto KOBALT. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

IMPORTANT INFO/INFORMACIÓN IMPORTANTE

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING: When using outdoor use portable luminaries, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:
• Do not look directly into light to avoid injury to the eyes.
• Do not drop, puncture, or disassemble this product. The rechargeable battery is not replaceable.
• Do not use or install this product in any way other than what is outlined in this guide.
• Can be used in damp or dry location. Do not submerge this product in water.
• Do not charge this product in wet environments.
• Avoid long exposure to direct sunlight, which may cause damage.
• Do not use this product in small, enclosed locations that could limit the flow of air or trap excess heat.
• Do not expose this product to open flames.
• Do not use the product in a strong magnetic field.
• Do not use this product for emergency lighting/exits.
• Do not allow small children to operate, modify, or install this device unsupervised.
• The product in its entirety must not be altered or modified. Alterations to the product invalidate the warranty.
• The product remains dim while charging.
• Delivers maximum brightness at full charge. Light output gradually decreases during use to extend runtime.
CALIFORNIA PROPOSITION 65
⚠WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Al utilizar luminarias portátiles para exteriores, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:
• No mire directamente a la luz para evitar lesiones oculares.
• No deje caer, perfore ni desmonte este producto. La batería recargable no es reemplazable.
• No utilice ni instale este producto de ninguna manera distinta a la indicada en esta guía.
• Puede utilizarse en lugares húmedos o secos. No sumerja este producto en agua.
• No cargue este producto en entornos húmedos.
• Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, ya que podría causar daños.
• No utilice este producto en espacios pequeños y cerrados que puedan limitar el flujo de aire o retener un exceso de calor.
• No exponga este producto a llamas abiertas.
• No utilice el producto en presencia de campos magnéticos intensos.
• No utilice este producto para iluminación de emergencia o señalización de salidas.
• No permita que niños pequeños manipulen, modifiquen o instalen este dispositivo sin supervisión.
• El producto no debe ser alterado ni modificado en su totalidad. Cualquier alteración del producto anula la garantía.
• La intensidad de la luz se reduce mientras el producto se está cargando.
• Ofrece la máxima luminosidad con la carga completa. La intensidad de la luz disminuye gradualmente durante el uso para prolongar la autonomía.
PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA
⚠ADVERTENCIA : Cancer y danos reproductivosHarm - www.P65Warning.ca.gov

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth./Para limpiar la lámpara, use un paño seco o ligeramente humedecido.
• Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives, as damage to the fixture may occur.
No use limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos intensos para no dañar la lámpara.

WARRANTY/GARANTÍA

This product is covered under a 3-year limited warranty. Manufacture warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship for the period of one year from the date of purchase. The included battery is not covered under this warranty. Proof of purchase including date and explanation of complaint is required for warranty service./ Este producto está cubierto por una garantía limitada de 3 años. El fabricante garantiza al comprador original que este producto no presentará defectos ni en los materiales ni de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre la batería que se incluye. Para obtener servicio de garantía, se requiere una prueba de compra donde se incluya la fecha y la explicación de la queja.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO


• Visit www.lowes.com for more information./Visite www.lowes.com para obtener más información.

Printed in China
Impreso en China

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The light is dim. La luz es tenue.	The light is not fully charged. La luz no está completamente cargada.	Make sure the light is fully charged. Asegúrese de que la luz esté completamente cargada.
The battery charging indicator does not turn on. El indicador de carga de la batería no se enciende.	The USB charging cable is not properly connected to the charging port. El cable de carga USB no está bien enchufado en el puerto de carga.	Make sure the USB charging cable is well connected. Asegúrese de que el cable de carga USB esté bien conectado.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1




2



3




4




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

5




1/4 in.-20 threaded mounting hole on the bottom of the work light (A), suitable for a tripod (sold separately)./Orificio de montaje con rosca de ¼ pulg. y 20 hilos en la parte inferior de la luz de trabajo (A) para trípode (se vende por separado)
Compatible with Utilitech Universal Telescoping Worklight Tripod Item 7484142./Compatible con el trípode telescópico universal para luz de trabajo Utilitech (artículo 7484142)


6



7




CHARGE/CARGA



When the battery indicator shows one bar, the light needs charging.
Plug the USB cable (B) into the charge port.
Cuando el indicador de batería muestra una sola barra, la luz necesita cargarse. Conecte el cable USB (B) al puerto de carga.

8



Press and hold the power button for 3 seconds, the light will start flashing.
Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos; la luz comenzará a parpadear.

After the light has been on for more than 30 seconds, pressing the switch turns the light off./Después de que la luz haya estado encendida durante más de 30 segundos, al presionar el interruptor, la luz se apaga.