



YOUR Revolve® SURGE PROTECTOR 4 Rotating Outlets

360electrical.com



POINTY HEADED STUFF

Thank you for buying a 360 Revolve Surge Protector.

We truly hope it gives you peace of mind with your electronics and the four rotating outlets relieve frustrations from fitting large plugs thus allowing more time for important stuff like writing your mother. Doesn't need to be long or poetic... maybe start with a text.

This handy little guide is designed to give basic information on how to use your Revolve Surge Protector as well as provide all the legal warranty-related stuff. The margins also provide plenty of space for grocery lists and online passwords.

Help Us Help You—Register Now.

Log on the ol' interweb and head to our website to register your new Revolve Surge Protector. It'll initiate the rock star treatment you so richly deserve and get you advanced notice on new products from 360!

First, a few technical things that make our engineers pretty proud:

Model #: 36036

Electrical Ratings: 15A, 120V, 60Hz, 1800VA

Surge Energy Joule Rating: 918 Joules (a joule is a measure of how much energy a surge protector can take before it bites the dust).

Response Time (the time it takes for the surge protector to kick in): <1 Nanosecond

Maximum Spike Current: 36,000A

UL Clamping Voltage: 1200V


EMI/RFI Noise Filter: 150kHz – 100MHz up to 40 Db

How Your Revolve Protects:

Inside your Revolve is a handy little guy called a metal oxide varistor (MOV). When the voltage coming out of the wall exceeds 120 volts (standard) it acts as kind of a relief valve diverting rogue voltage from your sensitive electronics.

CONSIDER YOURSELF WARNED!

Please follow these cautionary statements. If you don't, your Revolve might break, your warranty will be void, and you will be very unhappy with yourself.



Use indoors only and do not use near water. You listening, SCUBA guy?!

Do not plug any extension cord, power strip, wall tap, or adapter into your Revolve.

Don't plug your Revolve into anything but a grounded outlet (the kind with three holes in the socket).

Do not plug things in that will exceed the electrical ratings (see "Pointy Headed Stuff").

Don't use the Revolve with a heater, generator, convection oven, conventional oven, microwave, sump pump, water-related device, life support device, medical device, or vehicle battery charger.

Quit using your Revolve if protected light is not on. (See "Revolve Anatomy" for more information.)

If you're feeling all handy and want to alter or repair your Revolve... Don't.

REVOLVE ANATOMY

Read it. Know it. There will be a quiz.


(A) (4) 360° Rotating AC Outlets – We invented these for flexibility in dealing with giganto plugs. Just fully insert a plug and turn to fit.

(B) Advanced Surge Protection - Deep inside lies the defender of the connected devices you plug into the rotating outlets. It's there waiting to act on your behalf when evil transient voltage rears its ugly head.

(C) Blue "Protected" Light – This blue beacon of truth tells you everything's alright. If it goes out, your Revolve has absorbed a surge and sacrificed itself to save your electronics. Shed a tear, then replace it.

(D) Green "Grounded" Light – Lets you know the outlet you're plugged into is grounded. If this light doesn't come on, no bueno, use a different outlet.

(E) Center Mounting Screw – Yes, this is supposed to be here. Allows you to firmly anchor your Revolve in the wall socket. Have one of them fancy decorator outlets? Remain calm and simply remove the screw by holding the little red tab in place and use your favorite screwdriver real lefty-loosey like.



SUPER QUICK SETUP

1. Plug stuff into your Revolve surge protector.

2. Plug your Revolve surge protector into a grounded wall outlet.

3. Standard fist pump.

1. First, remove the screw from the wallplate covering your wall outlet. Do not remove the wallplate but rather hold it in place. Dexterity level of one required here folks. Make it happen.

2. Align the plug from your Revolve with the top wall socket. Note: if your wall outlet is installed upside down, or is installed horizontally, just flip your Revolve to match.

3. Make sure the mounting screw on your Revolve is aligned with the hole in your wallplate and use a phillips head (named after inventor Henry F. Phillips) screwdriver to firmly secure the Revolve in place. NOTE: We know you're tough, but take 'er easy on the mounting screw. Over tightening = sadness. Now you can plug things in and out without worrying about pulling the Revolve out of the wall. Not to mention it's less likely to be stolen by your neighbor Larry.

4. "Oh no! My wall outlet doesn't look like that, what do I do with the mounting screw?!" If you have "decorator-style" wall outlets, props to you for your fashion sense. Use a phillips head (named after pop divas Wilson Phillips) screwdriver and just "Hold On" to that little red tab as you back the screw out. Now plug your Revolve in, effectively covering your fancy outlet.

5. Plug your devices into your Revolve. To fit a bulky adapter, just plug into one of the 360° rotating outlets and turn to fit another. Go ahead, show it who's boss.

UL STATEMENT

CAUTION:

a) To reduce the risk of electric shock – Disconnect power to the receptacle before installing or removing the unit. When removing receptacle cover screw, cover may fall across plug pins or receptacle may be dislodged;

b) Use only with duplex receptacle having center screw;

c) Secure unit in place with screw provided.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The Limited Lifetime Warranty of this product—360 Revolve, Model #36036 is subject to all of the conditions and exclusions contained in the articles below. This Limited Lifetime Warranty gives you, the original purchaser, specific legal rights along with additional rights that apply in certain states. This Limited Lifetime Warranty applied only to the enclosed 360 Electrical model. 360 Electrical warrants to the verified original purchaser of this 360 Electrical Surge Protector for the life of this product that there will be no defects in craftsmanship, materials, assembly or design. Should there be any defects in any of the categories listed above 360 Electrical will, at its sole discretion, repair or replace the defective Surge Protector at no cost to the original purchaser. The life of the Surge Protector is defined as the period of time that the Surge Protector has the capacity to protect against power surges and spikes. The "Protected" indicator light will no longer illuminate when this capacity is exceeded.

CONNECTED EQUIPMENT LIMITED WARRANTY

360 Electrical's Connected Equipment Warranty covers only equipment that is damaged or destroyed by transient voltage while properly connected to a properly wired AC power line with protective ground. Transient voltage or a "Power Disruption" is defined as a brief voltage spike and/or surge on the AC power. 360 Electrical, at its option, will pay the present fair market value for the replacement or repair of the damaged connected equipment up to the maximum amount stated below:

HOW TO MAKE A CLAIM

To make a claim, visit 360electrical.com and provide the required information or follow the steps below.

- 1) Mail the Surge Protector, at your expense, to the address at the bottom of the page
- 2) Provide the part number for the Surge Protector
- 3) Mail (if applicable), at your expense, the equipment that was connected to the Surge Protector
- 4) Explain in writing the extent of the damage that occurred to the connected equipment
- 5) Provide the date of the occurrence
- 6) Provide a copy of the original purchase receipt for the Surge Protector and damaged equipment
- 7) State when and where the purchases were made (if not clearly marked on the receipt)
- 8) Provide evidence of damage to connected equipment (pictures, the equipment itself, etc.)

SEND CLAIMS TO:

Attn: Claims Department
360 Electrical, LLC
1935 East Vine Street, Suite 360
Salt Lake City, UT 84121

Or call 801-364-4900 for assistance in forwarding equipment, purchase receipts, 360 Electrical Surge Protector and how to proceed with the claim.

WARRANTY

THE SURGE PROTECTOR AND EQUIPMENT FOR WHICH THE CLAIM IS MADE.

THIS WARRANTY DOES NOT PROTECT AGAINST ACTS OF GOD (FLOODING, EROSION OR EARTHQUAKE), WAR, VANDALISM, THEFT, NORMAL WEAR AND TEAR FROM USE, DEPLETION, OBSOLETE, ABUSE, DAMAGE FROM BROWNOUTS OR SAGS OR EQUIPMENT ALTERATION.

THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE LOSSES NOT COVERED BY THE ORIGINAL PURCHASER'S HOME OWNER'S INSURANCE OR RENTER'S INSURANCE AND THE ORIGINAL PURCHASER CANNOT SEEK DUPLICATE COVERAGE UNDER THIS WARRANTY.

360 RESERVES THE RIGHT, AT ITS SOLE DISCRETION, TO REVIEW AND INVESTIGATE ALL OF THE CONDITIONS AND PROVISIONS LISTED ABOVE AND DETERMINE WHETHER ANY OR ALL CONDITIONS EXIST MAKING THE CLAIM NULL AND VOID.

360 ELECTRICAL DETERMINES THAT THE CONNECTED EQUIPMENT LIMITED WARRANTY COVERS THE DAMAGED EQUIPMENT, AND THAT THE EQUIPMENT WAS DAMAGED AS A RESULT OF THE SURGE PROTECTOR WHICH IS COVERED UNDER THE LIMITED LIFETIME WARRANTY.

360 ELECTRICAL, LLC IS FREE FROM LIABILITY, THE INCIDENTAL, INDIRECT, DIRECT OR CONSEQUENTIAL MONETARY DAMAGES OCCURRING FROM THE SALE OR USE OF THE SURGE PROTECTOR SUCH AS LOSS OF REVENUE, SALES AND/OR PROFITS.

THE PRESENT FAIR MARKET VALUE OF THE DAMAGED CONNECTED EQUIPMENT. THE PRESENT FAIR MARKET VALUE OF THE EQUIPMENT WILL BE DETERMINED ACCORDING TO THE CURRENT VALUE SPECIFIED IN THE MOST RECENT EDITION OF THE ORION BLUE BOOK BY ORION RESEARCH CORPORATION, ROGER ROHRS - PUBLISHER.

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC


360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC

360 ELECTRICAL, LLC



TU
Revolve®
PROTECTOR DE SOBRETENSION
4 Tomacorrientes de Giratorios

360electrical.com f Instagram Twitter Pinterest

COSAS PARA LOS FANÁTICOS DE LA TECNOLOGÍA

Gracias por adquirir un 360 Revolve Protector de Sobretension.

Sinceramente esperamos que te brinde tranquilidad con respecto a tus aparatos electrónicos y que las cuatro tomas giratorias te liberen de las frustraciones provenientes de la conexión de enchufes grandes y te dé más tiempo para asuntos importantes como escribirle a tu mamá. No tiene que ser largo o poético... quizás puedes empezar con un texto.

Esta pequeña guía práctica está diseñada para proporcionar información básica sobre cómo utilizar tu Revolve protector de sobrecargas, así como todo el material relacionado a la garantía legal. Los márgenes también brindan suficiente espacio para las listas de compras y contraseñas en línea.

Ayúdanos a ayudarte--Regístrate ahora.

Ingresa al Internet y dirígete a nuestro sitio web para registrar tu nuevo Revolve protector de sobretension. ¡Iniciará el tratamiento de estrella de rock que tú tan ampliamente te mereces y te informará por adelantado sobre los nuevos productos de 360!

Cómo te protege tu Revolve:
Dentro de tu Revolve hay un pequeño práctico llamado varistor de óxido metálico (MOV por sus siglas en inglés). Cuando el voltaje que sale de la pared excede los 120 voltios (estándar), actúa como una especie de válvula de escape que aparta el voltaje peligroso de tus aparatos electrónicos sensibles.

¡CONSIDÉRATE ADVERTIDO!

Por favor sigue estas advertencias. De lo contrario, es posible que tu Revolve se rompa, anule tu garantía y te enojos contigo mismo.



- ▶ Utilízalo en interiores únicamente y alejado del agua. ¿Escuchaste, tú que te gusta BUCEAR?
- ▶ No enchufes cables de extensión, multicontactos, adaptadores múltiples de pared o adaptadores en tu Revolve.
- ▶ Solo conecta Revolve en un enchufe con descarga a tierra (del tipo que tiene tres agujeros el enchufe).
- ▶ No enchufes aparatos en el Revolve que superen la clasificación eléctrica (dirígete a "Cosas con cabeza puntada").
- ▶ No utilices el Revolve con un calentador, un generador, un horno, un horno de convección, un microonda, una bomba de sumidero, un aparato para utilizar con agua, un dispositivo de deporte vital, un dispositivo médico, o cargador de batería de vehículo.
- ▶ Deja de utilizar tu Revolve si alguna de las luces indicadoras no se enciende. (Dirígete a Anatomía del Revolve para obtener más formación.)
- ▶ Si te sientes muy hábil y deseas alterar o reparar tu Revolve... No lo hagas.

ANATOMÍA DEL REVOLVE

Léelo. Conócelo. Habrá un examen.

- A** (4) Tomacorrientes CA Giratorios de 360° – Nosotros las inventamos para mayor flexibilidad en relación a los gigantescos enchufes. Simplemente inserta de lleno un enchufe y gíralo para que se ajuste.
- B** Protección Avanzada Contra Sobrecargas eléctricas – Muy en el fondo se encuentra el defensor de los dispositivos conectados que has enchufado en los tomacorrientes giratorios. Está ahí esperando a actuar en tu representación cuando el malévolo voltaje fugaz asoma su horrible rostro.
- C** Luz Azul "Protected" – Esta luz guía de la verdad te indica que todo está bien. Si se apaga, tu protector ha absorbido una Revolve y se ha sacrificado a sí mismo para salvar a tus aparatos electrónicos. Vierte una lágrima, y luego reemplázalo.
- D** Luz Verde "Grounded" – Te hace saber que el tomacorriente al que estás conectado tiene una conexión a tierra. Si esta luz no se prende, no es bueno, utiliza otro.



- E** Tornillo Central de Montaje – Así es, ahí es donde debe estar. Te permite anclar firmemente tu Revolve en el tomacorriente de la pared. ¿Cuentas con una de esas tomacorrientes decorativas? Mantén la calma y simplemente quita el tornillo sosteniendo la pequeña pestaña roja en su lugar y utiliza tu desarmador favorito en dirección contraria a las manecillas de reloj.

INSTALACIÓN SÚPER RÁPIDA

1. Enchufe sus aparatos en el Revolve.



2. Enchufa tu Revolve en una toma en la pared con descarga a tierra.

3. Avienta el puño al aire de manera estándar.

1. Primero quita el tornillo de la placa que cubre tu tomacorriente de la pared. No quites la placa; simplemente sostenla en su lugar. Para esto se necesita una gran destreza, amigos. Hazlo.

2. Alinea el enchufe de tu Revolve superior de la pared. Nota: si el tomacorriente de la pared está de cabeza o está instalado horizontalmente, simplemente dale la vuelta a tu protector con Revolve para que se empareje.

3. Asegúrate de que el tornillo de montaje de tu Revolve esté alineado con el agujero de la placa de pared y utiliza un desarmador Phillips (así nombrado en honor a su inventor Henry F. Phillips) para asegurar firmemente el protector en su lugar. NOTA: Sabemos que eres fuerte, pero sé clemente con el tornillo de montaje. Demasiado apretado = tristeza. Ya puedes enchufar y desenchufar cosas sin preocuparte de zafar el Revolve de la pared. Sin mencionar que es menos probable que tu vecino Lorenzo se lo lleve.



INSTALACIÓN RÁPIDA

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía limitada de por vida de este producto, 360 Revolve, modelo no. 36036, se encuentra sujeta a todas las condiciones y exclusiones expresadas en los artículos que aparecen a continuación. Esta garantía limitada de por vida le otorga derechos legales específicos al comprador original junto con derechos adicionales que pican en ciertos estados. Esta garantía limitada de por vida aplica únicamente al 360 Electrical modelo. 360 Electrical garantiza al comprador original verificado de este protector contra subida de tensión 360 Electrical durante la vida de este producto que el mismo no posee defectos de mano de obra, materiales, ensamblaje o diseño. Si presentare cualquier defecto en alguna de las categorías mencionadas anteriormente, 360 Electrical, a su exclusiva discreción, reparará o reemplazará el protector contra subida de tensión defectuoso sin costo alguno para el comprador original. La vida del protector contra subida de tensión se define como el período de tiempo durante el cual el protector tiene la capacidad de proteger contra subida de tensión eléctrica y picos. La luz indicadora "protegido" no se iluminará cuando su capacidad se haya sobrepasado.

GARANTÍA LIMITADA PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS

La garantía para equipos conectados de 360 Electrical ampara únicamente el equipo que está dañado o destruido por el voltaje transitorio mientras está adecuadamente conectado a una línea de energía AC adecuadamente cableada con conexión de protección a tierra. El voltaje transitorio o una "interrupción de la energía" se definen como un pico breve del voltaje y/o una subida de tensión de la energía AC. 360 Electrical, a opción suya, pagará el valor justo actual del mercado por el reemplazo o reparación del equipo dañado conectado hasta el monto máximo establecido a continuación:

ARTÍCULO 36036- HASTA UN MÁXIMO DE \$100,000.00

Esta es una garantía limitada que está sujeta a las condiciones y provisiones contenidas en los siguientes artículos. Esta garantía es nula e inválida si existe cualquiera de las siguientes condiciones: (a) el equipo no está adecuadamente conectado al protector contra subida de tensión (b) la alteración de la energía daña el equipo a través del teléfono, líneas de red o coaxiales, (c) el protector contra subida de tensión ha sido inadecuadamente abierto o instalado o se ha tratado de alterar, (d) el daño no fue el resultado de una alteración de la energía o nunca existió una alteración de la energía, (e) o el protector contra subida de tensión no se utilizó bajo condiciones normales de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones del usuario o el comprador original no efectuó el reclamo dentro del lapso de 15 días a partir

DECLARACIÓN UL STATEMENT

PRECAUCIÓN:
a) Para reducir el riesgo de shock eléctrico – Desconecte la electricidad del tomacorriente antes de instalar o remover la unidad. Cuando remueva el cobertor del tomacorriente, el cobertor puede caer entre los pines del enchufe o el tomacorriente puede estar desalocado;
b) Use solo con tomacorriente doble con tornillo central;
c) Asegure la unidad en su lugar con el tornillo proporcionado.

GARANTÍA

de la fecha de la alteración de la energía con el recibo de compra del protector contra subida de tensión y el equipo por el cual se efectúa la reclamación. Esta garantía no protege contra catástrofes naturales (inundación, erosión o terremoto), guerra, vandalismo, robo, uso y desgaste normal, agotamiento, obsolescencia, abuso, daño por pérdida del voltaje o disminución del voltaje o alteración del equipo.

Esta garantía es nula e inválida si cualquier persona o institución no autorizada por 360 Electrical efectúa cualquier alteración, modificación o reparación al protector de subida de tensión. Esta garantía no protege, y 360 Electrical no es responsable, de los daños monetarios accidentales, indirectos, directos o resultantes que ocurran por la venta o uso del protector contra subida de tensión tales como pérdida de ingresos, ventas y/o ganancias.

Esta garantía está limitada a las pérdidas no amparadas por el seguro que ampara los bienes del propietario o inquilino del inmueble del comprador original y el comprador original no puede obtener cobertura duplicada bajo esta garantía. 360 se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de revisar e investigar todas las condiciones y provisiones enumeradas anteriormente y determinar si cualquiera o todas las condiciones existen para considerar el reclamo nulo e inválido.

CÓMO EFECTUAR UN RECLAMO

Para hacer un reclamo, visite 360electrical.com y suministre la información solicitada o siga los pasos de abajo.

- 1) Enviar por correo el protector contra subida de tensión, a sus expensas, a la dirección que aparece al pie de la página.
- 2) Proporcionar el número de pieza del protector contra subida de tensión.
- 3) Enviar por correo (si fuese aplicable), a sus expensas, el equipo que estuvo conectado al protector contra subida de tensión.
- 4) Explicar por escrito la dimensión del daño que ocurrió al equipo conectado.
- 5) Proporcionar la fecha en que ocurrió.
- 6) Proporcionar una copia del recibo de compra original del protector contra subida de tensión y del equipo dañado.
- 7) Establecer cuando y donde se efectuaron las compras (si no aparece claramente establecido en el recibo).
- 8) Proporcionar evidencia de daño al equipo conectado (fotos, el equipo mismo, etc.).

Todos los reclamos deberán efectuarse en el lapso de 15 días de la ocurrencia de la alteración de la energía y de los daños al equipo. Si los reclamos no se efectúan en el lapso de 15 días de la alteración de la energía, el reclamo se considerará nulo e inválido.

Si 360 Electrical determina que la garantía limitada del equipo conectado ampara el equipo dañado, y que el equipo se dañó como consecuencia del protector contra subida de tensión amparado bajo la garantía limitada de por vida, 360 Electrical: 1) autorizará la reparación del equipo conectado a un costo según el máximo establecido en el empaque del protector contra subida de tensión involucrado; 2) proporcionará al consumidor un equipo de reemplazo equivalente; o 3) reembolsará al consumidor el valor justo actual del mercado del equipo dañado que estaba conectado. El valor justo actual de mercado del equipo se determinará de acuerdo con el valor actual especificado en la edición mas reciente del Libro Azul de Orion de Orion Research Corporation, editor - Roger Rohrs.

Envíe Los Reclamos a:

360 Electrical, LLC
1935 East Vine Street,
Suite 360 Salt Lake City, UT 84121,
Attn: Claims Department

O llame al 801-364-4900 para asistencia sobre cómo enviar el equipo, los recibos compra, el protector contra subida de tensión 360 Electrical y cómo proceder el reclamo.

