

IMPORTANT: All solar post cap lights need 10-12 hours of direct sunlight to fully charge.

INSTALLATION: Activate the new solar post cap by twisting or lifting the top housing to access the light mode selection. Choose between warm white (3000K) or cool white (5000K) light. Once you've selected your preferred mode, securely fasten the top housing back on and secure the entire cap to your post using the provided screws and any adapters (not all caps require them).

IMPORTANTE: todas las luces solares para topos de poste requieren de 10 a 12 horas de luz solar directa para cargarse por completo.

INSTALACIÓN: active el nuevo tope de poste solar al girar o levantar la carcasa superior para acceder a la selección del modo de luz. Elija entre luz blanca cálida (3000K) o blanca fría (5000K). Una vez que haya seleccionado su modo preferido, vuelva a fijar con firmeza la carcasa superior y asegure toda la tapa al poste con los tornillos provistos y los adaptadores (no todas las tapas los requieren).

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (lithium, NiMH, etc.) batteries. Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity. If the batteries are reaching the end of their useful life, replace old batteries with new rechargeable batteries.

NO INCINERE LAS BATERÍAS. LAS BATERÍAS PODRÍAN EXPLOTAR O FILTRARSE. No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (litio, níquel-hidruro metálico, etc.). Asegúrese de que la batería esté instalada de man correcta en lo que se refiere a la polaridad (+ y -). Si las baterías están llegando al final de su vida útil, reemplace las bate