

16926-SD-DST

Models / Modelos / Modèles

RP37036

Set Screw
Tornillo de Presión
Vis de calage

RP53879

Button / Botón / Bouton

RP50781▲

Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur

RP60932▲

Lever Handle Assembly
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲

Cap
Casquillo
Embase

RP51503

Bonnet & V-Ring
Bonete y Aro-V
Chapeau et Joint à lèvres

RP50587

Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP60933▲

Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier

RP44648

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP50952

Plastic Sleeves
Mangas Plásticas
Manchons en
plastique

RP44645▲

Escutcheon
Chapetón
Boîtier

RP13938

O-Ring
Anillo O
Joint torique

RP21945

Nut
Tuerca
Écrou

RP49149

Weight
Pesas
Poids

RP51490▲

Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

RP51243

Gaskets
Empaques
Joints

RP50390

52" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la manguera
de 52" y Presilla
Tuyau souple de 52 po
et Agrafe

RP44650

Gasket & Base Plate, Locknuts
Empaque y Placa de Base, Contratuercas
Joint, Plat et Plaque Definition,
Écrous de Blocage

RP49835

Mounting Nut
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage

▲ Specify Finish
▲ Especificque el Acabado
▲ Précisez le Fini