

allen + roth

ITEMS # 6033583, 6033584, 6033952, 6033951
MODELS FIL-0918-ARCH, FIL-0918-ARBN,
FIL-0918-ARBG, FIL-0918-ARMB


ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

KENSLEY

9-SETTING HANDHELD FILTER SHOWERHEAD

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____



Thank you for purchasing this **ALLEN + ROTH** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications 2

Package Contents 3

Safety Information 3

Preparation 4

Installation Instructions 4

Operating Instructions 5

Care and Maintenance 6

Troubleshooting..... 6

Rough-In..... 6


Replacement Parts List 7

Warranty 8

PRODUCT SPECIFICATIONS

Maximum flow rate: 1.8 GPM (6.8 LPM) at 80 PSI
cUPC, WaterSense, Filter cartridge conforms to NSF/ANSI 177 for the reduction of free available chlorine
Brushed gold, brushed nickel, chrome, and matte black finishes
Maximum Working Pressure - 125 pounds per square inch / 860 kilo pascals Maximum Operating Temperature - 120°Fahrenheit / 49° Celsius Filter system is not intended to be used as a drinking water treatment unit Filter system and installation shall comply with applicable state and local regulations

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Handheld showerhead	1
B	Shower bracket	1
C	Hose	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
D	Thread seal tape	1
E	Filter cartridge	1
F	Washer	3

Due to constant design and quality improvements, the product inside may look slightly different from the picture.

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- Cover the shower drain to avoid losing parts.

WARNING

- Protect your eyes with safety glasses when installing showerhead.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench and safety glasses.


Installation may vary depending on how the previous showerhead was installed. Supplies necessary for the installation of the showerhead are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.

Prior to beginning installation, turn off the hot and cold water lines, then turn on the old shower to release built-up pressure. When installing the new shower, hand tighten the connections. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Shut off the water at the main water supply. Remove the existing showerhead (1.1) using pliers or an adjustable wrench, if needed.

Clean the threads on the shower arm (1.2).




2. Apply thread seal tape (D) onto the threads of the shower arm (2.1) in a clockwise direction.

Confirm a washer (F) is pre-inserted into the shower bracket (B). Hand tighten the shower bracket (B) to the shower arm (2.1). The open end of the shower bracket (B) should be directed downward. Do not overtighten.




INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)


3. Confirm a washer (F) is pre-inserted into the hose nut (3.2) on the end of the shower hose (C). Thread the hose nut (3.2) on the shower hose (C) onto the threads (3.3) of the shower bracket (B). Hand tighten, but do not overtighten.



4. Confirm a washer (4.1) is pre-inserted into the hose nut (4.2) on the remaining end of the shower hose (C). Thread the hose nut (4.2) on the shower hose (C) onto the end of the handheld showerhead (A). Hand tighten, but do not overtighten.



5. To replace the filter (E), unscrew the bottom half of the showerhead body (A) and pull out the used filter cartridge (E). Insert the new filter cartridge (E) into bottom half, tighten and then place the showerhead (A) back onto the showerhead bracket (B) for use.



OPERATING INSTRUCTIONS

To remove the handheld showerhead from the diverter, gently lift away the showerhead. To change the spray settings, rotate the dial on the faceplate of the showerhead. To use the Jet Spray feature, press the button on the back of the main body of the showerhead body.


CARE AND MAINTENANCE

Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There is low water pressure or a missing spray pattern.	The showerhead spray nozzles are clogged.	Soak the showerhead in a solution of water and vinegar. Use a solution of 50% white vinegar and 50% water overnight. The vinegar will break down any mineral deposits or sediment from hard water and will improve the flow through your showerhead.
	Debris has clogged the shower arm or showerhead.	Remove the showerhead and rinse debris from internal parts. Turn on the hot and cold water and let it run for at least 30 seconds to flush debris from the lines. Reinstall the showerhead.
	Filter is old.	Change the filter.
The shower hose/showerhead connection is leaking.	Showerhead connection is loose.	Gently and firmly tighten the showerhead, but do not overtighten.
There is leaking at the connection between the shower hose and shower arm.	Shower arm and shower bracket connection is loose or thread seal tape is not creating a good seal.	Retighten the shower bracket to the wall shower arm. If the leak continues, remove the shower bracket from the wall shower arm to confirm thread seal tape was applied properly. Remove and reapply thread seal tape, if needed.
	Shower hose and shower bracket connection is loose.	Gently and firmly tighten the shower hose to the shower bracket, but do not overtighten.

ROUGH-IN



REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at ascs@lowes.com.



PART	DESCRIPTION	PART #		COVER UNDER WARRANTY
		FIL-0918-ARCH	FIL-0918-ARBN	
1	Handheld Showerhead	RP 00078CH	RP 00078BN	YES
2	Shower Bracket	RP 567CH	RP 567BN	YES
3	Stainless Steel Hose	RP 00080CH	RP 00080BN	YES
4	Washers (x 2)	RP 00081CH	RP 00081BN	YES
5	Filter Cartridge	FIL-1CART-AR	FIL-1CART-AR	YES
6	Thread Seal Tape	RP 03068	RP 03068	YES

PART	DESCRIPTION	PART #		COVER UNDER WARRANTY
		FIL-0918-ARBG	FIL-0918-ARMB	
1	Handheld Showerhead	RP 00078BG	RP 00078MB	YES
2	Shower Bracket	RP 567BG	RP 567MB	YES
3	Stainless Steel Hose	RP 00080BG	RP 00080MB	YES
4	Washers (x 2)	RP 00081BG	RP 00081MB	YES
5	Filter Cartridge	FIL-1CART-AR	FIL-1CART-AR	YES
6	Thread Seal Tape	RP 03068	RP 03068	YES

Note: Appearance of actual parts may vary from drawing.
 *Replacement parts are only available under warranty for the life of the warranty.
 Please refer to the warranty section for details.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original consumer purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the showerhead. We recommend cleaning your showerhead with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY.

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.

This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

Lowe's Home Centers LLC,
1000 Lowe's Blvd.
 Mooresville, NC 28117.

allen + roth

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


KENSLEY

ARTÍCULOS # 6033583, 6033584,
6033952, 6033951

MODELOS FIL-0918-ARCH, FIL-0918-ARBN,
FIL-0918-ARBG, FIL-0918-ARMB

CABEZAL DE DUCHA CON FILTRO DE MANO CON 9 AJUSTES

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto **ALLEN+ROTH**.

¿Preguntas, pregunta o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros:

al teléfono **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.


ÍNDICE

Especificaciones del producto	10
Contenidos del paquete.....	11
Información de seguridad	11
Preparación	12
Instrucciones de instalación	12
Instrucciones de funcionamiento	13
Cuidado y mantenimiento.....	14
Solución de problemas	14
Aproximadamente	14
Lista de piezas de repuesto.....	15
Garantía.....	16

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Caudal de flujo máximo: 6.8 LPM (1.8 GPM) a 80 PSI
Certificaciones cUPC, WaterSense; el cartucho del filtro cumple con la norma NSF/ANSI 177 para la reducción del cloro libre disponible
Acabados en dorado cepillado, níquel cepillado, cromo, y negro mate
Presión de trabajo máxima: 860 kilopascales (125 libras por pulgada cuadrada) Temperatura máxima de funcionamiento: 49 °C (120 °F) El sistema de filtrado no está diseñado para utilizarse como unidad de tratamiento de agua potable. El sistema de filtrado y la instalación deben cumplir con las normativas estatales y locales vigentes.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cabezal de ducha de mano	1
B	Soporte de la ducha	1
C	Manguera	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
D	Cinta aislante para roscas	1
E	Cartucho del filtro	1
F	Arandela	3

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, es posible que el producto en el interior se vea ligeramente diferente de la imagen.

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Cubra el desagüe de la ducha para evitar que se pierdan piezas.

ADVERTENCIA

- Proteja los ojos con gafas de seguridad cuando instale el cabezal de ducha.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del empaque y de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave inglesa ajustable y gafas de seguridad.


La instalación puede variar según cómo se instaló el cabezal de ducha anterior. No se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación del cabezal de ducha; no obstante, estos están disponibles en cualquier lugar donde se vendan artículos de plomería.

Antes de comenzar la instalación, cierre las líneas de entrada de agua fría y caliente, y, luego, abra la ducha vieja para liberar la presión acumulada. Al instalar la nueva ducha, primero apriete a mano las conexiones. NO APRIETE DEMASIADO. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Cierre el suministro principal de agua. Retire el cabezal de ducha existente (1.1) con unas pinzas o una llave inglesa ajustable, si es necesario.

Limpie las roscas del brazo de la ducha (1.2).




2. Aplique cinta selladora para roscas (D) en las roscas del brazo de la ducha (2.1) en dirección de las manecillas del reloj.

Confirme que haya una arandela (F) previamente insertada en el soporte de ducha (B). Apriete a mano el soporte de la ducha (B) al brazo de la ducha (2.1). El extremo abierto del soporte de ducha (B) debe estar orientado hacia abajo. No apriete demasiado.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (continuación)


3. Confirme que haya una arandela (F) previamente insertada en la tuerca de la manguera (3.2) en el extremo de la manguera de la ducha (C). Enrosque la tuerca de la manguera (3.2) en la manguera de la ducha (C) en las roscas (3.3) del soporte de la ducha (B). Apriete a mano, pero no demasiado.



4. Confirme que haya una arandela (4.1) previamente insertada en la tuerca de la manguera (4.2) en el extremo que queda de la manguera de la ducha (C). Enrosque la tuerca de la manguera (4.2) de la manguera de la ducha (C) en el extremo del cabezal de ducha de mano (A). Apriete a mano, pero no demasiado.



5. Para reemplazar el filtro (E), desenrosque la mitad inferior del cuerpo del cabezal de la ducha (A) y extraiga el cartucho de filtro usado (E). Inserte el nuevo cartucho de filtro (E) en la mitad inferior, apriételo y, luego, vuelva a colocar el cabezal de la ducha (A) en el soporte del cabezal de la ducha (B) para usarlo.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para retirar el cabezal de ducha de mano del desviador, levante con cuidado el cabezal de ducha. Para cambiar la configuración del chorro, gire el dial en la placa frontal del cabezal de la ducha. Para utilizar la función de chorro, presione el botón ubicado en la parte posterior del cuerpo principal del cabezal de ducha.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay baja presión de agua o falta un patrón de chorro.	Las boquillas de rociado del cabezal de la ducha están obstruidas.	Remoje el cabezal de la ducha en una solución de agua y vinagre. Utilice una solución de 50% de vinagre blanco y 50% de agua durante la noche. El vinagre disolverá los depósitos minerales o sedimentos del agua dura y mejorará el flujo del cabezal de la ducha.
	Los residuos obstruyen el brazo o el cabezal de la ducha.	Retire el cabezal de ducha y enjuague los residuos de las partes internas. Abra el agua fría y caliente, y déjela correr durante al menos 30 segundos para eliminar los residuos de las líneas. Vuelva a instalar el cabezal de ducha.
	El filtro es viejo.	Cambie el filtro.
La conexión de la manguera de la ducha/ cabezal de la ducha tiene una fuga.	La conexión del cabezal de ducha está suelta.	Apriete el cabezal de la ducha con cuidado y firmeza, pero no demasiado.
Hay una fuga en la conexión entre la manguera de la ducha y el brazo de la ducha.	La conexión del brazo de la ducha y el soporte de la ducha está suelta, o la cinta selladora para roscas no crea un buen sellado.	Vuelva a apretar el soporte de la ducha al brazo de la ducha de pared. Si la fuga continúa, retire el soporte de la ducha del brazo de la ducha de pared para confirmar que la cinta selladora para roscas se haya aplicado correctamente. Retire y vuelva a colocar la cinta selladora para roscas, si es necesario.
	La conexión de la manguera de la ducha y el soporte de la ducha está suelta.	Apriete con cuidado y firmeza la manguera de la ducha al soporte de la ducha, pero no demasiado.

APROXIMADAMENTE



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA (todos los modelos)		COBERTURA BAJO GARANTÍA
		FIL-0918-ARCH	FIL-0918-ARBN	
1	Cabezal de ducha de mano	RP 00078CH	RP 00078BN	SÍ
2	Soporte de ducha	RP 00079CH	RP 00079BN	SÍ
3	Manguera de acero inoxidable	RP 00080CH	RP 00080BN	SÍ
4	Arandelas (x2)	RP 00081CH	RP 00081BN	SÍ
5	Cartucho del filtro	FIL-1CART-AR	FIL-1CART-AR	SÍ
6	Cinta aislante para roscas	RP 03068	RP 03068	SÍ

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA (todos los modelos)		COBERTURA BAJO GARANTÍA
		FIL-0918-ARBG	FIL-0918-ARMB	
1	Cabezal de ducha de mano	RP 00078BG	RP 00078MB	SÍ
2	Soporte de ducha	RP 00079BG	RP 00079MB	SÍ
3	Manguera de acero inoxidable	RP 00080BG	RP 00080MB	SÍ
4	Arandelas (x2)	RP 00081BG	RP 00081MB	SÍ
5	Cartucho del filtro	FIL-1CART-AR	FIL-1CART-AR	SÍ
6	Cinta aislante para roscas	RP 03068	RP 03068	SÍ

Nota: La apariencia de las piezas reales puede ser diferente del dibujo.
* Las piezas de repuesto solo están disponibles bajo garantía durante la vigencia de esta.
Consulte la sección sobre la garantía para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador/consumidor original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normal en aplicaciones residenciales. A su elección, la Empresa proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del cabezal de ducha. Le recomendamos que limpie el cabezal de ducha con un paño suave humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado.

La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Las consultas sobre reclamaciones de garantía pueden dirigirse a **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

Lowe's Home Centers LLC,
1000 Lowe's Blvd.
Mooresville, NC 28117.