


allen + roth.

ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF,LLC. All rights reserved.

ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTICLE/ #5742730
MODEL/MODELO #MML-1138BS
LAMP BASE
BASE DE LA LÁMPARA

AS23605

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
teléfono **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this ALLEN+ROTH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.
Gracias por comprar este producto ALLEN+ROTH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. / Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si alguna pieza falta o está dañada.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

No tools required for assembly.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

Visit www.lowes.com for more information./Para obtener más información, visite www.lowes.com.

Printed In Vietnam
Imprimé en Vietnam

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Bulb won't light La bombilla no se enciende.	1.Bulb is burned out. /La bombilla está quemada. 2. Power is off./No hay alimentación eléctrica.	1. Replace light bulb./Reemplace la bombilla. 2. Check power supply and wiring connections./Revise el suministro de electricidad y las conexiones del cableado.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean base with a soft, damp cloth./ Limpie la base con un paño suave y húmedo.
- Do not use any chemicals, polishes or abrasives./ No use productos químicos, pulidores ni abrasivos.
- Do not immerse fixture in water./No sumerja la lámpara en agua.

WARRANTY/GARANTÍA

This fixture is warranted to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original purchase. Call 866-439-9800 to obtain a Return Authorization number and further instructions. The manufacturer will be liable for the replacement of the defective item and will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product./Esta lámpara está garantizada para no presentar defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Llame al 866-439-9800 para obtener un número de autorización de devolución y otras instrucciones. El fabricante será responsable por el reemplazo del artículo defectuoso y no será responsable por ninguna pérdida, daños o lesiones causadas por el producto.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. / Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice extensiones eléctricas, a menos que el enchufe pueda insertarse completamente.


Do not alter the plug./No modifique el enchufe.

Do not use the product if the plug is damaged in any way./No use el producto si el enchufe presenta algún tipo de daño.

CAUTION/PRECAUCIÓN


Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed in this manual. /No intente desensamblar o modificar el producto de ninguna manera que no sea la indicada en este manual.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE


A	B	C	D	E	F
					
x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
Saddle (preassembled to Base (B)) Soporte (preensamblado en la base (B))	Base (preassembled to saddle (A)) Base (preensamblado en la soporte (A))	Harp (Not included) Arpa (No incluido)	Shade (Not included) Pantalla (No incluido)	Finial (Not included) Remate (No incluido)	Bulb (Not included) Bombilla (No incluido)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Place harp (C) (Not included) into saddle (A) (preassembled to Base (B)) .
Coloque el arpa (C) (no incluida) en el soporte (A) (preensamblado en la base (B)).



2. Place shade (D) (not included) onto harp (C) (not included).
Coloque la pantalla (D) (no incluida) sobre el arpa (C) (no incluida).



3. Tighten finial (E) (not included) onto harp (C) (not included).
Apriete el remate (E) (no incluido) en el arpa (C) (no incluido).
Use 60-watt max (F) (not included) . Standard Medium-base bulb or equivalent (bulb sold separately).
Utilice 60 vatios máximo (F) (no incluido). Bombilla estándar de base media o equivalente (la bombilla se vende por separado).

